

Indications de sécurité

 Lire impérativement le mode d'emploi avant toute utilisation. Porter l'attention surtout sur le chapitre « Indications générales de sécurité ». → Mode d'emploi

Éléments de maniement



Figure 1: Éléments de maniement en service mesure

①	Touche menu Structure de menu disponible pour le service intervention.	②	Touche valeur Représentation numérique de la mesure.
③	Touche Info Vue globale des réglages et configurations du photomètre.	④	Touche Graph Représentation graphique de la mesure.

Bloquer/débloquer l'écran

1. Actionner le symbole de cadenas en haut à gauche.

2. Dans la seconde qui suit, actionner la touche en bas à droite.



Le symbole de cadenas change selon l'état de départ comme suit:



Ecran non bloqué



Ecran bloqué

Passer en service interventions

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par OK .
3.	Les menus principaux apparaissent.

Choisir la langue

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par OK .
3.	Choisir la deuxième page par la flèche vers le bas .
4.	Actionner la touche Configuration pour accéder au choix de la langue.
5.	Actionner le champ langues. La liste des langues apparaît (le réglage d'usine est l'anglais).
6.	Saisir la langue souhaitée en actionnant le champ correspondant. La procédure peut être interrompue par la touche Echap
7.	Actionner la touche Mes..

Réglage des sorties courant

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par OK .
3.	Actionner la touche Sorties courant .
4.	Choisir la sortie 1 ou 2.
5.	Choisir la source C1 Turb .
6.	Choisir l'échelle.
7.	Actionner la touche Mes..

Modifier le code d'accès

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par OK .
3.	Choisir la deuxième page par la touche flèche vers le bas .
4.	Actionner la touche Configuration .
5.	Actionner la touche à droite près du texte Code d'accès .
6.	Saisir le code d'accès et confirmer par OK .
7.	Actionner la touche Mes..

Régler la date et l'heure

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par OK .
3.	Choisir la deuxième page par la touche flèche vers le bas
4.	Actionner la touche Configuration .
5.	Actionner la touche flèche vers le bas .
6.	Toucher l'heure actuellement affichée au point de menu Heure et saisir l'heure voulue par le clavier numérique. Confirmer par OK .
7.	Toucher la date actuellement affichée au point de menu Date et saisir la date voulue par le clavier numérique. Confirmer par OK .
8.	Actionner la touche Mes..

Ajustement manuel

i Cette procédure est décrite en détail dans le mode d'emploi.

Procédure pour AquaScat 2 WTM et HT

1.	Couper l'alimentation d'eau du photomètre.
2.	Débloquer le presse-étoupe et retirer le tube d'admission.
3.	Enlever la partie optique du photomètre et la fixer sur le support auxiliaire.
4.	Installer l'unité de contrôle.
5.	Remettre la partie optique sur le photomètre.
6.	Faire passer le photomètre en service interventions.
7.	Actionner les touches Recalibration puis C1 Turb .
8.	Vérifier si la valeur de consigne mémorisée correspond bien à celle marquée sur l'unité de contrôle.
9.	Actionner la touche déclencher et attendre.
10.	Retirer l'unité de contrôle.
11.	Installer le tube d'admission.
12.	Mettre le photomètre en service.

Ajustement automatique

i Cette procédure est décrite en détail dans le mode d'emploi.

Procédure pour AquaScat 2 WTM A:

1.	Passer le photomètre en service interventions.
2.	Actionner les touches Recalibration puis C1 Turb .
3.	Actionner la touche déclencher . L'ajustement démarre.

Plan de maintenance

QUAND	QUI	QUOI
Mensuellement ou au besoin	Utilisateur	Contrôle du débit et de la propreté
Tous les trois mois ou au besoin	Utilisateur	<i>Uniquement WTM / HT:</i> Ajustement manuel
		Nettoyer les parties en contact avec l'eau
		Nettoyer des accessoires en option (p.ex. tube de dégazage)
Annuellement ou au besoin	Utilisateur	Nettoyer les éléments optiques
		Remplacer le filtre à air
Tous les 10 ans ou au besoin	Utilisateur	Remplacer la pile