

Recommandations de sécurité

 Lire impérativement le mode d'emploi avant l'utilisation. Retenir en particulier le chapitre «Indications générales de sécurité». → Mode d'emploi.

Éléments de maniement



Figure 1: Éléments de maniement en service normal

①	Touche Menu Structure de menu disponible.	②	Touche Valeur Affichage numérique de la mesure.
③	Touche Info Vue globale des réglages et configurations du photomètre.	④	Touche Graph Représentation graphique de la mesure.

Blocage/déblocage 1. Actionner le symbole de cadenas en haut à gauche.		2. Dans la seconde qui suit, actionner la touche flèche en bas à droite.	
			
		Le symbole de cadenas change comme suit:	
		Affichage non bloqué.	
		Affichage bloqué.	

Passer en service interventions

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par Ok .
3.	Les menus principaux apparaissent.

Choisir la langue employée

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par Ok .
3.	Choisir la deuxième page par la touche flèche vers le bas .
4.	Actionner la touche Configuration pour accéder au choix de la langue.
5.	Toucher le champ de la langue. La liste des langues apparaît (le réglage d'usine est l'anglais).
6.	Choisir la langue souhaitée en touchant le champ correspondant. La touche Echap permet l'interruption de la procédure.
7.	Actionner la touche Mes .

Réglage des sorties courant

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par Ok .
3.	Actionner la touche Sorties courant .
4.	Choisir Sortie courant 1 ou 2 .
5.	Choisir la source C1 Turb .
6.	Choisir l'échelle.
7.	Actionner la touche Mes .

Modifier le code d'accès

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par Ok .
3.	Choisir la deuxième page par la touche flèche vers le bas .
4.	Actionner la touche Configuration .
5.	Actionner la touche Code d'accès à droite près du texte descriptif.
6.	Composer le nouveau code d'accès et confirmer par Ok .
7.	Actionner la touche Mes .

Réglage de la date et de l'heure

1.	Actionner la touche Menu .
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par Ok .
3.	Choisir la deuxième page par la touche flèche vers le bas .
4.	Actionner la touche Configuration .
5.	Actionner la touche flèche vers le bas .
6.	Pour modifier l'heure, toucher l'heure actuellement affichée au point de menu Heure et saisir l'heure voulue par le clavier numérique. Confirmer par Ok .
7.	Pour modifier la date, toucher la date actuellement affichée au point de menu Date et saisir la nouvelle date par le clavier numérique. Confirmer par Ok .
8.	Actionner la touche Mes .

Ajustement manuel

1 Cette procédure est décrite en détail dans le mode d'emploi.

1.	Couper l'alimentation d'eau du photomètre.
2.	Retirer les branchements d'eau et attendre que la cellule de mesure se soit vidée.
3.	Dévisser l'écrou-raccord et retirer le fond de la cellule de mesure. 
4.	Poser l'unité de contrôle sur le fond de la cellule de mesure.
5.	Remettre le fond de la cellule de mesure avec l'unité de contrôle dans le boîtier de la cellule de mesure et le fixer par l'écrou-raccord.

6.	Remplir la cellule de mesure d'eau. Pour turbidités inférieures à 0.5 FNU : Si la turbidité de l'eau est inférieure à 0.5 FNU, ouvrir l'alimentation et remplir la cellule de mesure d'eau. Pour turbidités supérieures à > 0.5 FNU: Si la turbidité de l'eau est supérieure à 0.5 FNU, remplir la cellule de mesure d'eau filtrée.
7.	Passer le photomètre en service interventions.
8.	Actionner la touche Recalibration puis C1 Turb .
9.	Vérifier si la valeur de consigne mémorisée correspond bien à celle indiquée sur l'unité de contrôle.
10.	Actionner la touche déclencher... et attendre.
11.	Vider la cellule de mesure.
12.	Retirer le fond de la cellule de mesure et enlever l'unité de contrôle en pressant le déverrouillage.
13.	Remettre en place le fond de la cellule de mesure dans la cellule de mesure et le fixer par l'écrou-raccord.
14.	Nettoyer l'unité de contrôle et la laisser sécher.
15.	Remettre l'appareil en service.

Plan de maintenance

QUAND	QUI	QUOI
Annuellement ou en cas d'avertissement de humidité.	Utilisateur	Remplacer le dessiccant.
Tous les trois mois ou au besoin.	Utilisateur	Ajustement manuel. Nettoyer les accessoires en option (p.ex. débitmètre).
Au besoin	Utilisateur	Nettoyer la cellule de mesure fermée.
Tous les 5 ans ou au besoin.	Technicien de SAV	Remplacer les joints des fenêtres de la cellule de mesure.
Tous les 10 ans ou au besoin.	Utilisateur	Remplacer la pile.
Tous les 10 ans ou au besoin.	Technicien de SAV	Remplacer les fenêtres de la cellule de mesure.