BETRIEBSANLEITUNG

StackGuard 2 System

SIGRIST Staub-Emissionsmessanlage





SIGRIST-PHOTOMETER AG Telefon: Hofurlistrasse 1

Fax: E-Mail:

+41 (0)41 624 54 54 +41 (0)41 624 54 55 info@photometer.com Internet: www.photometer.com

```
Dokumentnummer: 10198D
```

© SIGRIST-PHOTOMETER AG, Technische Änderungen vorbehalten 08/2005

Inhalt

1	Gerä	itebeschreibung	1
	1.1	Gesamtansicht der Messstelle	1
	1.2	Lieferumfang und Zubehör	2
		1.2.1 Ringleitung	2
		1.2.2 Sonderzubehör	2
	1.3	Verwendungszweck und Konformität	3
	1.4	Kennzeichnung des Produkts	4
	1.5	Technische Daten	
2	Sich	erheitsvorschriften	8
	2.1	Verwendete Sicherheits-Symbole	8
	2.2	Laser-Sicherheitsinformationen	9
		2.2.1 Laserdaten	
		2 2 2 Laserbeschilderung	9
	23	Verhalten im Notfall	10
	2.0		
3	Insta	allation/Inbetriebnahme	11
	3.1	Aufstellungsort	11
	3.2	Elektrische Verbindungen	11
	• • -	3.2.1 Geräte-/bauseitige Verbindungen	11
		3.2.2 Kundenseitige Verbindungen	11
4	Bedi	enung	15
	4.1	Elemente auf dem Bedienungsgerät SIGAR2	15
	4.2	Bedientastatur und Anzeige	17
		4.2.1 Ruhebetrieb (Standby-Betrieb)	
		4.2.2 Finschalten der Anlage	18
		4.2.3 Anzeigen während des Normalbetriebs	
		4.2.4 Anzeigen von Störungen	20
		4 2 5 Servicebetrieb	22
		4 2 6 Ausschalten der Anlage	23
	43	Finstellen der Landessprache	23
	4.0	Einstellen der Belaisfunktionen	20
	45	Einstellen des Zugriffscodes	24
	4.6	Weitere Möglichkeiten	20
	4.0		
5	War	tung	28
-	5.1	Wartungsplan	
	5.2	Überprüfung des Null- und Referenzpunktes	
	5.3	Kontrolle der Bingleitung	35
	5.4	Filter (KZTN3) für Snülluftgebläse wechseln	
	55	Trockenmittel wechseln	37
	5.6	Snülluftfilter wechseln	
	0.0		
6	Stör	unasbehebuna	
-	6.1	Eingrenzen einer Störung	
	6.2	Fehlermeldungen	39
	6.3	Kundendienstinformationen	
	0.0		+0
7	Aus	serbetriebsetzung/Lagerung	45
			-

Betriebsanleitung StackGuard 2 System

8	Verpackung/Transport	46
9	Entsorgung	47
10	Ersatzteile	48
11	Anhang 11.1 Wartungsprotokoll 11.2 Ausklappbare Orientierungshilfe der Messanlage	48 49 53
12	Index	55

Vorwort

Die vorliegende Betriebsanleitung beschreibt die Grundfunktionen zur Bedienung des StackGuard 2 System. Sie richtet sich an alle Personen, die für den Betrieb des Geräts zuständig sind.



Weitere Dokumentation Bedienen Sie die Anlage nur, wenn Sie mit dem Inhalt der Betriebsanleitung vertraut sind. Insbesondere das Kapitel über die Sicherheitsvorschriften ist vorgängig zu lesen!

DokNr. Titel		Titel	Inhalt	
	10199D	Kurzanleitung	Wichtigste Funktionen sowie komplette Menüst- ruktur zum einfachen Betrieb	
	10200D	Referenzhand- buch	Tiefergehende Menüfunktionen und Arbeits- schritte für fortgeschrittene Anwender	
10201D Serviceanleitun		Serviceanleitung	Reparatur- und Umbauanleitungen für Service- techniker	
-	10145D/E	Fragebogen	Abklärung der Rahmenbedingungen der Anlage	
	10224D/E	Parameterliste	Konfiguration der Messanlage	

Verwendete Symbole in dieser Anleitung	\wedge	Wichtige Hinweise
	(M)	Aktionen
	0	Zusatzinformation
		Lebensgefährliche Spannung
		Achtung, gefährliche Laserstrahlen
		Achtung, hohe Temperaturen (Verbrennungsgefahr)
	X	Getrennte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten





Ausklappbare Hilfe zum aktuellen Thema im Anhang

1 Gerätebeschreibung

1.1 Gesamtansicht der Messstelle



Abbildung 1: Frontansicht der Messanlage

1.2	Lieferumfang	und Zubehör
-----	--------------	-------------

Standard Lieferumfengu	Stk.	Bezeichnung	Varianten/Bemerkungen
Liererunnany.	1	Photometer	StackGuard
	1	Bedienungsgerät	SIGAR2
	1	Ringleitung	Siehe 1.2.1
	1	Betriebsanleitung	deutsch, englisch
	1	Referenzhandbuch	deutsch, englisch
	1	Kurzanleitung	deutsch, englisch
	1	Kontrollstab	

1.2.1 Ringleitung

Die Ringleitung wird in Zusammenarbeit mit dem Kunden auf das jeweilige Messbedürfnis und die örtlichen Einbaubedingungen abgestimmt. Deshalb kann die Art und Anzahl der eingesetzten Komponenten von der Standardausführung abweichen!

Spezifikationsblatt Eine Zusammenstellung aller Komponenten, die in Ihrer Anlage eingesetzt sind, finden Sie im Spezifikationsblatt, welches dieser Betriebsanleitung beigefügt ist.

1.2.2 Sonderzubehör

Zum StackGuard 2 System ist diverses Sonderzubehör erhältlich.

Informationen über mitgeliefertes Sonderzubehör, können dem Spezifikationsblatt entnommen werden (siehe oben).



1.3 Verwendungszweck und Konformität



Durch falsche, nicht bestimmungsgemässe Verwendung des Photometers können falsche Messergebnisse mit eventuellen prozessbedingten Folgeschäden oder Schäden am Photometer selbst auftreten!

Verwendungszweck Die Staubemissionsanlage ist für die Messung von Partikeln in gasförmigen, nicht explosiven Medien bis 170° C ausgelegt.



(6

Die Messanlage wird im Werk für die vom Betreiber festgelegte Messaufgabe zusammengestellt und konfiguriert. Dies geschieht mit einem Fragebogen, welcher ein wesentlicher Bestandteil für die Definition der bestimmungsgemässen Verwendung ist.

Bei der Konstruktion und Herstellung wurden die aktuellen Regeln der Technik befolgt. Sie entsprechen den üblichen Richtlinien betreffend Sorgfaltspflicht und Sicherheit.

Das Gerät erfüllt innerhalb der Europäischen Union (EU) alle gültigen Anforderungen für das Anbringen des CE-Zeichens.



Die Anlage ist geprüft nach Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch den TÜV Rheinland, Köln, Institut für Energietechnik und Umweltschutz.



1.4 Kennzeichnung des Produkts

Position des Typeschilds am Photometer

Abbildung 2 Position des Typenschilds StackGuard

Das Typenschild des Photometers ist mit folgenden Angaben versehen:



Abbildung 3: Typenschild StackGuard

Die Gerätenummer des Photometers können Sie auch dem Menü * SYSTEM * entnehmen. \rightarrow Referenzhandbuch Typenschild am Bedienungsgerät



Abbildung 4: Position des Typenschilds SIGAR2

Das Typenschild des SIGAR2 ist mit folgenden Angaben versehen:



Abbildung 5: Typenschild SIGAR2

1.5 Technische Daten

Messtechnische
Daten

Messprinzip	Streulichtmessung		
Streulichtwinkel	20°		
Messumfang	0 0.050 PLA bis 0 100 PLA		
Auflösung	± 0.0002PLA		
Reproduzierbarkeit	\pm 2% (bezogen auf Messbereichsendwert)		
Repetierbarkeit	\pm 0.5% (bezogen auf Messbereichsendwert)		
Linearität	\pm 0.5% (bezogen auf Messbereichsendwert)		
Temperatur-Stabilität	\pm 4% im Bereich von -20° C bis 50° C (bezogen auf Messbereichsendwert)		
Aufwärmzeit	mindestens 2 h		
Reaktionszeit	weniger als 2 s (Sprungantwort \rightarrow Grenzwertschalter)		
Wartungsintervall	Siehe Wartungsplan \rightarrow Kapitel 5.1		

Allgemein	Spannungs- Versorgung	3 x 340 440 VAC, 50/60Hz mit Nullleiter für 230 V
	Leistungsaufnahme	5.5 kVA (Standardausführung mit 2 Heizern)
		1kVA je zusätzlichem 1 kVA-Heizer
		1.5kVA je zusätzlichem 1.5 kVA-Heizer
		2kVA je zusätzlichem 2 kVA-Heizer
	Vorsicherung	Max. 25 AT
	Wärmeabstrahlung	3.5 kW (Standardausführung mit 2 Heizern)
		+ 50% der zusätzlichen Heizleistung
	Abmessungen	Detailliertes Massblatt siehe \rightarrow Kapitel 11
	Gewicht	ca. 240 kg (Standardausführung)
	Leitungslänge der Ringleitung	Max. 25m für Zu- und Rückleitung zusammen (Ein 90°-Bogen entspricht 1m Leitungslänge)
	Anschlüsse am Ab- gaskanal	DN65 / PN6 mit Flanschen nach DN2641 (oder kun- denspezifisch)
	Schutzart der Gesamt- anlage	IP40
	Maximale Einsatzhöhe	3000 m.ü.M.
	Umgebung	-20 +50° C
	Umgebungsfeuchte	0 99% rel. Feuchte, nicht kondensierend
	Probenmenge in Ring- leitung	790 930 l/min bei 160°C

Photometer	Anzahl Messbereiche	8
	Gewicht	ca. 8.4kg
	Gehäuse	Rostfreier Stahl, Alu eloxiert
	Schutzart	IP65
Messzelle	Material	Rostfreier Stahl 1.4301
	Fenstermaterial	Borosilikat, B270
	Dichtungen	FPM
	Mediumsdruck	Max. ± 3000 Pa (= ± 30 mbar) gegenüber Umgebung am Photometerstandort
	Mediumstemperatur	Max. 170° C (Die Mediumstemperatur muss so ange- passt werden, dass das Medium nicht kondensieren kann)
	Probenmenge	25 50 I/min
	Spülluft	13 16 l/min, max. 170° C
SIGAR2	Schnittstellen	Profibus DP (optional)
Bedienungsgerät		RS-232 Diagnoseschnittstelle
	Gewicht	22 kg
	Schutzart	IP65
	Anschlüsse	$2x 0/4 20 mA, max. 600 \Omega, mit galvanischer Trennung, max. 50 V gegenüber Erde.$
		5x Relaiskontakte max. 250 VAC, max. 4 A
		Digitale Ein- und Ausgänge max. 5 V
Notstromversorgung	Speisung	230VAC

Notstromversorgung	Speisung	230VAC
optional	Stromabgabe	230VAC (bei Stromausfall)
	Maximale Last	195W
	Maximaler Erd- ableitstrom	<2.7 mA

2 Sicherheitsvorschriften

2.1 Verwendete Sicherheits-Symbole

Die am Gerät verwendeten Symbole weisen auf folgende Sicherheitsmassnahmen oder -vorkehrungen hin:



GEFAHR (SCHWARZ AUF GELB)

Warnung vor einer allgemeinen Gefahrenquelle.

Dieses Symbol kennzeichnet Bereiche oder Manipulationen, bei denen spezielle Sicherheitsregeln beachtet werden müssen. Konsultieren Sie in diesem Fall die Betriebsanleitung!



SPANNUNG (SCHWARZ AUF GELB)

Warnung vor einer gefährlichen elektrischen Spannung.

Dieses Symbol kennzeichnet spannungsführende Bereiche mit Spannungen grösser als 48 VAC oder grösser als 65 VDC, bei denen elektrische Schläge auftreten können. Konsultieren Sie in diesem Fall die Betriebsanleitung!



HEISS (SCHWARZ AUF GELB)

Warnung vor heissen Oberflächen.

Dieses Symbol kennzeichnet Abdeckungen, deren darunter liegende Oberflächen Temperaturen grösser als 80°C aufweisen. Beachten Sie in diesem Fall die Betriebsanleitung zum sicheren Betrieb.



LASERSTRAHLUNG (SCHWARZ AUF GELB)

Warnung vor gefährlichen Laserstrahlen.

Dieses Symbol kennzeichnet Abdeckungen, bei deren Entfernung gefährliche Laserstrahlung freigesetzt werden kann. Abdeckungen dürfen daher nur im spannungslosen Zustand und nur von autorisiertem Servicepersonal entfernt werden!



Der Notstromkasten für die Rückstellung der Absperrventile darf nur durch geschultes Personal geöffnet werden (Lebensgefahr)!



Betreiben Sie die Messanlage nur in einwandfreiem Zustand und unter strenger Beachtung der Betriebsanleitung!

Beachten Sie zudem folgende Punkte:

- Alle Komponenten, welche mit der Messprobe in Berührung kommen, weisen hohe Temperaturen auf. Berührungen ohne temperaturbeständige Handschuhe können zu schweren Verbrennungen führen!
- Die Messanlage darf nur in der Originalausführung betrieben werden. Wenn Elemente ausgetauscht werden, sind Originalteile des Herstellers zu verwenden!
- Änderungen von Software Parametern, die dem Anwender normalerweise nicht zur Verfügung stehen, können die Sicherheit der Messanlage gefährden!



2.2 Laser-Sicherheitsinformationen

Im StackGuard ist ein gekapselter Laser eingebaut, welcher für den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes der Klasse 1 (IEC 60825-1: 2001) entspricht. Wenn zu Servicezwecken die Laser-Schutzabdeckungen entfernt werden, können Laserstrahlen der Klasse 3R austreten. Abdeckungen dürfen daher nur in spannungslosem Zustand von autorisiertem Servicepersonal entfernt werden.



Vorsicht - wenn andere als die von SIGRIST angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlenexposition führen.

2.2.1 Laserdaten

Laserdaten IEC 6082	25-1: 2001
Lasermedium:	InGaAlP
Wellenlänge:	650nm
Emissionsdauer:	cw
Strahlungsleistung:	2mW
Strahlungsenergie:	-

Abbildung 6: Laserdaten

2.2.2 Laserbeschilderung

Am StackGuard sind folgende Laserbeschilderungen angebracht:



Abbildung 7: Laserbeschilderung

2.3 Verhalten im Notfall

Im Notfall kann mit dem Hauptschalter die Stromzufuhr zur gesamten Anlage sofort unterbrochen werden. NICHT unterbrochen werden jedoch alle kundenseitigen Signal- und Steuerkabel, sowie die Notstromversorgung für die Ventilsteuerung, falls diese extern zugeführt wird!





	Aktion	
1.	Drehen Sie den Hauptschalter zur Nullstellung (Pfeil)!	

3 Installation/Inbetriebnahme

3.1 Aufstellungsort

Das StackGuard 2 System muss an einem wettergeschützten Ort auf einer ebenen Unterlage mit genügender Tragkraft aufgestellt werden.

3.2 Elektrische Verbindungen

3.2.1 Geräte-/bauseitige Verbindungen

Die Installation und erste Inbetriebnahme wird durch einen Installationstechniker der SIGRIST-Landesvertretung durchgeführt. Das Vorgehen dazu ist in der separat erhältlichen Serviceanleitung beschrieben.



Beachten Sie das Wartungsintervall für die Kontrolle der Ringleitung nach der ersten Inbetriebnahme gemäss Wartungsanleitung. \rightarrow Kapitel 5

3.2.2 Kundenseitige Verbindungen

Das Anschliessen spannungsführender Leitungen ist lebensgefährlich! Es können Teile der Anlage beschädigt werden!



Im Innern des Photometers und des Bediengeräts können Teile unter lebensgefährlicher Spannung stehen. Stellen Sie vor dem Öffnen sicher, dass keine spannungsführenden Leitungen angeschlossen sind.





Die grossen Klemmen sind für Netzspannung ausgelegt und können Drähte bis 2.5 mm² Querschnitt (ohne Aderendhülse) aufnehmen.

Für das Öffnen der Klemmen Schraubenzieher der Grösse 1 verwenden!

Abbildung 8: Grosse Klemmen.



Anschluss der Relais und der Messwertausgänge



	Klemmen am SIGAR 2	Bedeutung	Hinweise
2.	334 – 335	Messwert- ausgang	Viewen Note O Wenn unbenutzt, diese Klemmen mit einer Brücke kurz-schliessen!
	337 – 338	Zweiter Mess- wertausgang	0/4 20 mA, max. Bürde 600 Ω Wenn unbenutzt, diese Klemmen mit einer Brücke kurz- schliessen!



Detaillierte Angaben finden Sie im Referenzhandbuch.

4 Bedienung

4.1 Elemente auf dem Bedienungsgerät SIGAR2

Das StackGuard 2 System wird in der Regel vollständig über das angeschlossene Bedienungsgerät SIGAR2 gesteuert. Alle für den Normalbetrieb notwendigen Bedienelemente befinden sich daher am Bedienungsgerät.

Bedienungsgerät geschlossen



Abbildung 9: Bedienungsgerät SIGAR2 geschlossen



Bedienungsgerät geöffnet

Abbildung 10: Bedienungsgerät SIGAR2 Frontdeckel geöffnet

er ge- se wir-
se wir-
wir-
oläses.
sind ösen
rme- n des en! rom- üf- r eine
isters erso-
gefähr- cher- ische



4.2 Bedientastatur und Anzeige

Abbildung 11: Bedienungselemente und Anzeige.

Tastenfunktionen	\uparrow/\downarrow	Wechsel zwischen den MenüzeilenÄndern von Zahlenwerten im Editiermodus (siehe unten)
	\leftarrow / \rightarrow	Wechsel zwischen den Funktionen einer Menüzeile
		 Ändern von Funktionswerten bzw. Wechsel der Dezimalstelle
		eines Zahlenwerts im Editiermodus (siehe unten)
	← + →	 Zurück zum Normalbetrieb durch gleichzeitiges Drücken
	0	 Aktivieren des Editiermodus (Anzeige von > <)
		 Übernehmen der Einstellung

4.2.1 Ruhebetrieb (Standby-Betrieb)

Das StackGuard 2 System befindet sich im Ruhebetrieb, wenn der Hauptschalter (\rightarrow Kapitel 4.1) auf Position "OFF" ist. Die Anlage nimmt dann folgenden Zustand ein:

- Das Photometer und das SIGAR2 sind ausgeschaltet.
 → Es ist kein Messwert verfügbar.
- Haupt-, Spülluftgebläse und Heizer sind ausgeschaltet.
- Ventile sind geschlossen
- Die Ringleitung kühlt langsam ab.



Durch das Abkühlen der Anlage kann das Messgas kondensieren. Dies kann zu Korrosion in der Ringleitung führen. Das Ausschalten der Anlage ist deshalb auf ein Minimum zu beschränken.

4.2.2 Einschalten der Anlage

Aufstarten in den Normalbetrieb Die Anlage wird eingeschaltet, in dem der Hauptschalter (\rightarrow Kapitel 4.1) auf die Position "ON" gestellt wird. Daraufhin läuft der folgende Aufstartvorgang automatisch ab:

Die Anzeige	Bedeutung	Besonderes	
0.007 PLA 4 Anlage aus	Die Ringleitung ist abge- schaltet.		
0.007 PLA 4 Abschaltung	Wenn entsprechend konfi- guriert wird das Erreichen der Ventil-Endschalter in der Position "Geschlossen" abgewartet.	Erfolgt innerhalb 25 Se- kunden keine Rück- meldung, so wird ein priorisierter Fehler "Vent Ru. zu." oder "Vent Zu. zu." ausgegeben und die Anlage stellt ab. \rightarrow Kapitel 6	
0.007 PLA 4 Vorheizen 010	Die Heizer werden wäh- rend der angegebenen Zeit eingeschaltet. Wenn ent- sprechend konfiguriert bleiben die Ventile ge- schlossen.		
0.007 PLA 4 Geblaese ein	Das Gebläse wird einge- schaltet.		
0.007 PLA 4 Vent.Ru auf	Bei entsprechender Konfi- guration wird das Rück- laufventil geöffnet und die Rückmeldung des Venti- lendschalters überwacht.	Erfolgt innerhalb 25 Se- kunden keine Rückmel- dung, so wird ein priori- sierter Fehler "Vent Ru. Auf." ausgegeben. \rightarrow Kapitel 6	
0.007 PLA 4 Vent.Zu auf	Bei entsprechender Konfi- guration wird das Zulauf- ventil geöffnet und die Rückmeldung des Venti- lendschalters überwacht.	Erfolgt innerhalb 25 Se- kunden keine Rückmel- dung, so wird ein priori- sierter Fehler "Vent Zu. Auf." ausgegeben. \rightarrow Kapitel 6	
0.007 PLA 4 Heizer ein	Die Heizer werden einge- schaltet.	lst kein Heizer aktiviert, wird dieser Punkt über- sprungen	
0.007 PLA 4 Startzeit 010	Während der Startzeit werden Probendurchfluss- und Spülluftfehler unter- drückt.		

Statusanzeigen während des Aufstartvorgangs

Die Anzeige		Bedeutung	Besonderes	
0.007 PLA Heizzeit	4 0120	Während der Heizzeit wer- den die maximale Heizleis- tung und der Untertempe- raturgrenzwert nicht über- wacht.	lst kein Heizer einge- schaltet, so wird die Heizzeit übersprungen.	
0.007 PLA	4	Die Anlage ist hoch- gefahren und befindet sich im Normalbetrieb.	Die Fehlerüberwachung ist aktiviert.	

Tabelle 1: Anzeigen und deren Bedeutung.

Durch Drücken einer der Tasten 🖸 oder 🖻 werden die momentan eingestellten Messbereichsendwerte angezeigt. Weitere Manipulationen sind am Bedienungsgerät für den Normalbetrieb nicht erforderlich.



Bei regelmässigem Ertönen eines Warnsignals aus dem Innern des Notstromversorgungskastens (ca. alle 30 Sekunden oder weniger) ist die Netzspannung zu kontrollieren. Wenn die Netzspannung in Ordnung ist und die Alarmsignale nicht aufhören, kontaktieren Sie die regionale Servicestelle.



Der Notstromversorgungskasten für die Rückstellung der Absperrventile darf nur durch geschultes Personal geöffnet werden (Lebensgefahr)!

Anzeigen während des Normalbetriebs 4.2.3

Durch Drücken einer der Tasten 🗄 oder 🖻 können die folgenden Informationen abgerufen werden, sofern das Gerät entsprechend konfiguriert wurde.

Abrufbare Informa-	forma- Die Anzeige		Bedeutung	Besonderes
trieb	0.007 P	la 4	Die Ringleitung befindet sich im Normalbetrieb. Der aktuelle Messwert wird angezeigt.	
	T_Zu: T_Ru:	160.°C 130.°C	"T_Zu" = aktuelle Tempe- ratur in der Proben- zuleitung "T_Ru" = aktuelle Tempe- ratur in der Probenrücklei- tung	Gerät muss vom Service- techniker entsprechend konfiguriert worden sein.
	T_Zusatz:	160.°C	"T_Zusatz" = aktuelle Temperatur des Zusatzfüh- Iers	Gerät muss vom Service- techniker entsprechend konfiguriert worden sein.

Die Anzeige	Bedeutung	Besonderes
- Statusleiste - Kein Fehler oder Fehler Strom 1 F Temperatur W Messen 23 Feuchte 0 Verschm. 0	Die Statusliste gibt den aktuellen Zustand der Fehlerüberwachung wie- der. Im Eintrittsmenü wird eine Sammelaussage "Feh- ler" oder "Kein Fehler" gemacht. Es werden folgende Anga- ben gemacht: 1. Fehlerbeschreibung 2. Zustand $\rightarrow 0$ (Kein Fehler) $\rightarrow W$ (Warnung) oder $\rightarrow F$ (Fehler) oder $\rightarrow F$ (Fehler) oder $\rightarrow P$ (Priorisierter Fehler) oder $\rightarrow Zahl$ (Fehler wird unter- drückt).	Durch Drücken der Taste gelangt man direkt auf die Fehlermeldung mit der höchsten Priorität. Da- nach kann die Liste mit 1/1 weiter durchsucht werden.
MB4: 0.000- 10.00 MB1: 0.000- 100.0	Die für Stromausgang 1 (1. Zeile) und 2 (2. Zeile) ge- wählten Messbereiche werden angezeigt.	Entsprechend der Konfi- guration.

4.2.4 Anzeigen von Störungen

Störungsanzeigen im Normalbotrich	Die Anzeige	Bedeutet, dass	Sie sollten dann
Normalbetheb	** Warnung ** (Die Meldung "War- nung" alterniert mit der Messwert anzei- ge).	bei entsprechender Kon- figuration ein Relaiskontakt geschaltet wird. wenn die Warnursache nicht mehr auftritt, die Warnmeldung gelöscht wird.	

Die Anzeige	Bedeutet, dass	Sie sollten dann
**** Fehler **** 	die Funktionen der Ring- leitungssteuerung unbeein- flusst weiterlaufen (Geblä- se ist ein, Ventile sind of- fen, Heizer sind aktiviert, Überwachungen sind akti- viert).	 …versuchen, die Stö- rung einzugrenzen → Kapitel 6.1
	der Stromausgang auf OmA gesetzt wird.	
	bei entsprechender Kon- figuration ein Relaiskontakt geschaltet wird.	
	die automatische Check- Funktion deaktiviert ist.	
	wenn die Fehlerursache nicht mehr auftritt, die Fehlermeldung gelöscht wird.	
** PrioFehler **	die Ringleitung ausge- schaltet wird.	 versuchen, die Stö- rung einzugrenzen
	der Stromausgang auf OmA gesetzt wird.	ightarrow Kapitel 6.1
	bei entsprechender Kon- figuration ein Relaiskontakt geschaltet wird.	
	die automatische Check- Funktion deaktiviert ist. wenn die Fehlerursache nicht mehr auftritt, die Fehlermeldung nicht ge- löscht wird.	

4.2.5 Servicebetrieb

Im Servicebetrieb wird das Photometer konfiguriert. Der Messvorgang wird unterbrochen und auf der Anzeige erscheint die entsprechende Menüsteuerung.



	Aktion	Anzeige (Beispiel)	Bemerkungen
1.	J	Zugriffscode > 00000 <	Wenn kein eigener Zu- griffscode eingestellt wurde, weiter mit Schritt 3
2.	Code eingeben: 1/⊥ Wert ändern 1/→ Stelle wech- seln	Zugriffscode > <	Hier Ihren eigenen Zu- griffscode eingeben
3.	0	* STEP BETRIEB * * *	Gerät im Servicebetrieb

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten \boxdot und \boxdot gelangen Sie aus jeder Menüebene wieder zurück zum Normalbetrieb.

Der Relaiszustand während des Servicebetriebs entspricht der folgenden Tabelle:

Im Servicebetrieb gilt:

GW (Grenzwert)	Deaktiviert		
AL (Alarm)	Bei Warnungen und Fehler deaktiviert Bei PrioFehler aktiv		
SE (Service)	Aktiv		
SE (Check)	Aktiv		
DI (Digital- Eingang)	Aktiv		

0

Der Messwertausgang geht je nach Konfiguration auf 0/4 mA, bleibt auf dem letzten Messwert stehen oder zeigt den aktuellen Messwert an. \to Referenzhandbuch

4.2.6 Ausschalten der Anlage

Zum Ausschalten der Anlage muss wie folgt vorgegangen werden:



	Aktion	Anzeige (Beispiel)	Bemerkungen
1.	Servicebetrieb aktivieren	* STEP BETRIEB * * *	\rightarrow Kapitel 4.2.5
2.	₽	- Anlage aus - Kein Fehler	Warten bis die Ventile ge- schlossen sind.
3.	Hauptschalter (Siehe Kapitel 4.1) auf die Posi- tion "OFF" stellen		

4.3 Einstellen der Landessprache

So stellen Sie die Sprache der Menüs und Meldungen auf die Sprache Ihrer Region ein:

	Aktion	Anzeige (Beispiel)	Bemerkungen
1.	Servicebetrieb aktivieren	* STEP BETRIEB * * *	\rightarrow Kapitel 4.2.5
2.	4 x I	* KONFIGURIEREN*	
3.	F	> Sprache < Deutsch	
4.	0	Sprache > Deutsch <	Editiermodus aktivieren
5.	Sprache wählen: ⊡/⊡	Sprache <	
6.	0	> Sprache <	Auswahl bestätigen
7.	⊕ + ⊕ (gleichzei- tig)	0.007 PLA 4	Gerät im Normalbetrieb



4.4 Einstellen der Relaisfunktionen

Das Photometer besitzt fünf Relaisausgänge (\rightarrow Kapitel 3.1), deren Funktionen frei konfiguriert werden können. Es können gleichzeitig mehrere Funktionen einem Relais zugeordnet werden. Das entsprechende Relais wird aktiv, wenn eine der konfigurierten Funktionen aktiv wird (ODER-Verknüpfung).



Wenn Sie Relaisausgänge als Grenzwerte konfiguriert haben, müssen die Schwellwerte noch eingestellt werden.

Prinzip des Grenzwerts Es kann pro Relaisausgang maximal ein Grenzwert mit einem oberen und einem unteren Schwellwert programmiert werden. \rightarrow Abbildung 12

Erreicht der Messwert den oberen Schwellwert, wird der Grenzwert aktiv und bleibt es solange, bis der untere Schwellwert wieder unterschritten wird.



Abbildung 12: Oberer und unterer Schwellwert eines Grenzwerts



	Aktion	Anzeige	Bemerkungen
1.	Servicebetrieb aktivieren	* STEP BETRIEB * * *	\rightarrow Kapitel 4.2.5
2.	5 x I	* Relais *	
3.	N x 🖻	> Relais N < gw al se di in	Relais N konfigurieren
4.	0	Relais N >gw al se di in<	Editiermodus aktivieren
5.	Hauptfunktionen auswählen: ਓ/ Funktion wechseln	Relais N >gw al se di in<	gw = Grenzwert N über- schritten
			al = Alarm
	bestätigen		se = Servicebetrieb oder Sensorcheck
			di = Digitaler Steuerein- gang
			in = Relais invertiert
			GROSS geschriebene Funk- tionen sind aktiviert (z.B. GW)

	Aktion	Anzeige	Bemerkungen
6.	1/↓ Wert ändern	Grenzwert <	GW-Grenzwertüberwachung (aktiv "1", inaktiv "0")
	⊡/⊡ Menupunkt wechseln	Prio Fehl. Warn. > 0 0 0 <	AL-Aktiv bei: - Prio Fehler - Fehler - Warnung (aktiv "1", inaktiv "0")
		Serv. Check > 0 0 <	SE-Aktiv wenn: - Gerät im Servicemode - Sensorcheck läuft (aktiv "1", inaktiv "0")
		Dig. Eing. > 1 _ <	DI-Aktiv wenn: - Signal an Steuereingang 1 - Signal an Steuereingang 2 (aktiv -> Zahl; inaktiv "_")
		Invers > 0 <	IN-Relaisfunktion invertieren (aktiv "1", inaktiv "0")
7.	0	Relais N >GW al se DI in<	Zusätzliche Funktion aus- wählen (Punkt 5) oder mit Punkt 8 abschliessen
8.	0	> Relais N < GW al se DI in	Auswahl bestätigen
9.		> GW oben < 1.000 PLA	Der Grenzwert wird nur überwacht, wenn die Grenzwertfunktion bei dem entsprechenden Relais akti- viert ist
10.	0	GW oben > 1.000 PLA <	Editiermodus aktivieren
11.	1/□ Wert ändern ਓ/⊡ Stelle wechseln	GW oben > 2.000 PLA <	Oberer Schwellwert einstel- len
12.	0	> GW oben < 2.000 PLA	Eingabe bestätigen
13.	→	> GW unten < 0.900 PLA	
14.	0	GW unten > 0.900 PLA <	Editiermodus aktivieren
15.	1/⊡ Wert ändern ਓ/⊡ Stelle wechseln	GW unten > 1.800 PLA <	Unterer Schwellwert einstel- len
16.	0	> GW unten < 1.800 PLA	Eingabe bestätigen

	Aktion	Anzeige			Bemerkungen
17.	Andere Relais- Ausgänge auf gleiche Weise konfigurieren.				
18.	⊟+⊡ (gleichzei- tig)	0.007	PLA	4	Gerät im Normalbetrieb

4.5 Einstellen des Zugriffscodes

Mit einem selbst definierten Zugriffscode können Sie die Einstellungen des StackGuard vor unberechtigten Manipulationen schützen.



	Aktion	Anzeige (Beispiel)	Bemerkungen
1.	Servicebetrieb aktivieren	* STEP BETRIEB * * *	→ Kapitel 4.2.5
2.	4 x I	* KONFIGURIEREN*	
3.	4 x 🖻	> Zugriffscode < 000000	
4.	0	Zugriffscode > 000000 <	Editiermodus aktivieren
5.	1/∃ Wert ändern ⊡/∃ Stelle wech- seln	Zugriffscode <> <	Neuen Code unten in das Feld eintragen, damit er nicht vergessen geht!
6.	0	> Zugriffscode <	Auswahl bestätigen
7.	단+∃ (gleichzei- tig)	0.007 PLA 4	Gerät im Normalbetrieb
Neue	er Zugriffscode:		

-

Ein vergessener Zugriffscode kann nur durch einen SIGRIST Servicetechniker gelöscht werden!

4.6 Weitere Möglichkeiten

In dieser Betriebsanleitung sind nur die Optionen beschrieben, die für den normalen Betrieb der Anlage notwendig sind.

Weitere Parameter ermöglichen es Ihnen, das StackGuard optimal an Ihre Messaufgabe anzupassen. So können Sie beispielsweise das Verhalten der Messwertausgänge beeinflussen oder die Anlage im Handbetrieb testen.

Informieren Sie sich im beigelegten Referenzhandbuch, über die weiteren Möglichkeiten.

Wartung

5



Die Erbringung von Garantieleistungen setzt eine vorschriftsgemässe Ausführung der Wartungsarbeiten voraus. Die Arbeiten werden im Wartungsprotokoll festgehalten.



Wenn die Schutzabdeckungen mit dem Symbol A entfernt werden, können Laserstrahlen der Klasse 3R austreten. Abdeckungen dürfen daher nur im spannungslosen Zustand und nur von autorisiertem Servicepersonal entfernt werden!



Bei Arbeiten an nicht isolierten Teilen der Anlage sind zwingend temperaturbeständige Handschuhe zu tragen!



Für die nachfolgenden Wartungsarbeiten steht Ihnen im Anhang eine ausklappbare Orientierungshilfe zur Verfügung. \rightarrow Kapitel 11

5.1 Wartungsplan

Die ersten drei Wartungen (Abgleichskontrolle und Kontrolle der Ringleitung) sollten in einem Intervall von 14 Tagen nach Inbetriebnahme der Anlage erfolgen. Wenn die Kontrollwerte in Ordnung sind, kann das Intervall schrittweise erhöht werden, bis zu den in folgender Tabelle aufgeführten Werten:

Wann	Wer	Was	Zweck
Alle 3 Monate; Bei jeder Gele- genheit	Betreiber	Überprüfung des Null- und Refe- renzpunktes \rightarrow Kapitel 5.2	Zwingend erforderliche Mass- nahme zur Erhaltung der Messgenauigkeit
Alle 3 Monate oder nach Bedarf	Betreiber	Kontrolle der Ringleitung → Kapitel 5.3	Zwingend erforderliche Mass- nahme zur Erhaltung der Messgenauigkeit
Jährlich	Betreiber	Filter für Spülluft- gebläse wechseln \rightarrow Kapitel 5.4	Zwingend erforderliche Mass- nahme zum Schutz des Ge- bläses
Jährlich oder nach Warnmeldung	Betreiber	Trockenmittel wechseln → Kapitel 5.5	Zwingend erforderliche Mass- nahme zur Erhaltung der Messgenauigkeit
Jährlich oder nach Bedarf	Betreiber	Spülluftfilter wechseln → Kapitel 5.6	Zwingend erforderliche Mass- nahme zur Erhaltung der Messgenauigkeit
Jährlich oder nach Bedarf	Service- techniker	Grosse Reinigung	Zwingend erforderliche Mass- nahme zur Erhaltung der Messgenauigkeit
Alle 10 Jahre	Service- techniker	Auswechseln der Stützbatterie im Photometer	Erforderliche Massnahme, damit bei Stromunterbrüchen die interne Uhr weiter läuft

Tabelle 2: Wartungsplan.

Überprüfung des Null- und Referenzpunktes 5.2

Die Null- und Referenzpunktskontrolle dient gemässe EN14181 (QAL3) der laufenden Qualitätssicherung und sollte im betriebswarmen Zustand durchgeführt werden!

Achten Sie darauf, dass der Kontrollstab immer nur für kurze Zeit im Photometer eingesetzt ist, da sich durch die Hitze in der Messzelle der Kontrollstabwert verändert und zu einem falschen Abgleich führen kann.

Bei Arbeiten an nicht isolierten Teilen der Anlage sind zwingend temperaturbeständige Handschuhe zu tragen!





Null- und Referenzpunktkontrolle

	Aktion	Bemerkung
7.	Entfernen Sie die Isolationsschalen. Die innere Isolationsschale (Pfeil) kann durch eine Ausdrehbewegung ent- fernt werden.	
8.	Lösen Sie mit dem Spezialschlüssel die Überwurfmutter(A).	A
9.	Lösen Sie die Schwenkrahmenfixierung.	
	Drücken Sie den Schwenkrahmen ein wenig nach unten	

	Aktion	Bemerkung
	und schwenken Sie dann den Schwenkrahmen mit dem Photometer aus. Ziehen Sie die Schwenkrahmenfixierung im ausgeschwenkten Zustand wieder fest.	
10.	Wenn Sie kein Nullluftfilter besitzen, dann trennen Sie den Auslaufschlauch von der kleinen Kontrolldüse (A) und verschliessen Sie das freie Schlauchen- de mit einem Verschlusszapfen (B). Ein Nullluftfilter kann anstelle des Ein- laufstutzens (C) direkt beim Messzellen- eintritt aufgeschraubt werden.	
11.	Warten Sie bis die Messzelle von der Spülluft geflutet ist und lesen Sie dann den Messwert ab. Der Messwert muss nun auf weniger als 0.001 PLA zurückgehen. Ist dies nicht der Fall, muss die Optik der Messzelle gereinigt werden. Kontak- tieren Sie Ihren Servicepartner.	Tragen Sie den Wert des Nullpunktes im Wartungs- protokoll ein.
12.	Stellen Sie die Verbindung des Auslauf- schlauches zur kleinen Kontrolldüse wieder her.	
13.	Lösen Sie am Kontrollstab die Rändel- mutter (A) und drücken Sie dann den Stift (B) hinein. Jetzt können Sie den Kontrollstab aus der Schutzhülse ziehen.	BA

	Aktion			Bemerkung
14.	Führen Sie den Kontrollstab im Photo- meter ein. Der Stift (C) muss in der Nut einrasten (Bild).			C
	Drehen Sie nun den Kontrollstab im Uhr- zeigersinn bis an den Anschlag und zie- hen Sie dann die Rändelmutter (A) wie- der fest.			
15.	Warten, bis ein stabiler Mess- wert angezeigt wird	- Messwert 0.754	-	Ist die Abweichung gegenüber dem Sollwert gering, können Sie gemäss Punkt 26 weiterfah- ren.
16.	•	> Nachkali Belassen	<	Es wird eine Nachkalibrierung durchgeführt
17.	0	Nachkali > Belassen	<	
18.	→	Nachkali > Anpassen	<	
19.	Lösen Sie nun die Nach- kalibrierung durch Drücken der Taste aus.	Nachkali laeuft		
20.	Warten, bis das StackGuard die Kalibrierfaktoren ermittelt hat und die Anzeige wechselt.	Kontrollstab Entfernen!		Entfernen Sie nun den Kontroll- stab Erscheint auf der Anzeige "ausser Toleranz", konsultieren Sie den nachfolgenden Ab- schnitt.
21.	→	Checkwert erfassen		Die Werte der internen Kontrol- leinheit werden aktualisiert
22.		Checkwert Aktualisiert		Erscheint auf der Anzeige "ausser Toleranz", oder Fehler "Messen" kontrollieren Sie, ob der Kontrollstab wirklich ent- fernt wurde. Andernfalls liegt eine Störung vor. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Ser- vicepartner.
23.	→	* NACHKALI *	*	
24.	8 x 🗓	* ABGLEICH * INFO	*	

	Aktion		Bemerkung		
25.	Ţ	Nachk1 -0.5% 24.11.04 16:05h	Tragen Sie den Wert der Ab- weichung im Wartungsprotokoll ein		
26.	□ + □ (gleichzei- tig)	0.007 PLA 4	Gerät im Normalbetrieb.		
27.	Gerät wieder in den Ausgangszustand umbauen.				
28.	Tragen Sie die Ar	beit ins Wartungsprotoko	oll ein.		

Wert "Ausser Toleranz" was tun? Wenn die Soll- und Istwerte bei einer Nachkalibrierung zu stark voneinander abweichen, erscheint auf der Anzeige "Nachkali ausser Toleranz". Überprüfen Sie in diesem Fall die folgenden Punkte:



Checkliste zur Nachkalibrierung

	Aktion	
1.	Überprüfen Sie, ob der gemessene Wert mit dem auf der Kontrolleinheit übereinstimmt.	\rightarrow Punkt 3
2.	Überprüfen Sie die Sauberkeit der Kontrol- leinheit.	\rightarrow Punkt 7
3.	Ist die Mindestaufwärmzeit von zwei Stunden eingehalten worden?	
4.	Wiederholen Sie die Nachkalibrierung.	Für den zweiten Ver- such Kontrollstab abküh- len lassen!
5.	Wenn die Nachkalibrierung immer noch nicht in Ordnung ist, kontaktieren Sie Ihren Ser- vicepartner.	

5.3 Kontrolle der Ringleitung

	Aktion	
1.	Aktivieren Sie den Servicebetrieb.	
	Die Messungen sollten im betriebs- warmen Zustand durchgeführt werden!	
2.	Messen Sie die Druckdifferenz mit dem Diffe- renzdruckmessgerät beim Bypass. Bereiche des Messgeräts: 02hPa Tragen Sie die gemessenen Werte im War- tungsprotokoll in der Spalte "∆p1 [hPa]" ein.	
3.	Messen Sie die Druckdifferenz mit dem Diffe- renzdruckmessgerät an der Ringleitung. Bereiche des Messgeräts: 05hPa Tragen Sie die gemessenen Werte im War- tungsprotokoll in der Spalte "Δp2 [hPa]" ein.	
4.	 Messen Sie die Druckdifferenz zwischen der Messzelle und der Atmosphäre. Tragen Sie die gemessenen Werte im War- tungsprotokoll in der Spalte " Δp3 [hPa]" ein. Beachten Sie, dass dieser Messwert vom Druck im Abgaskanal abhängig ist und daher starke Schwankungen aufweisen kann! 	



	Aktion	
5.	Messen Sie mit dem Gasdurchflussmessgerät die Spülluftmenge q1 zwischen dem Spül- luftgebläse und dem Spülluftfilter. Tragen Sie die gemessenen Werte im War-	
	tungsprotokoll in der Spalte "q1 [l/min]" ein. Wenn die Messungen nicht in Ordnung sind, fahren Sie mit den Kapiteln 5.4 und 5.6	Wisas
	weiter und wiederholen Sie anschliessend die Messungen!	KTNR Pruefraum
6.	Schalten Sie die Anlage durch gleichzeitiges Drücken ⊡ + ∃ in den Normalbetrieb um.	



Falls die gemessenen Werte mehr als 25% von den Werten im Basisprotokoll ("Inbetriebnahme korrigierte Istwerte") abweichen, muss die Anlage gewartet werden.

5.4 Filter (KZTN3) für Spülluftgebläse wechseln



Die Position des Spülluftgebläses können Sie der ausklappbaren Grafik im Anhang entnehmen.



	Aktion	
1.	Schalten Sie die Anlage aus. \rightarrow Kapitel 4.2.6	
2.	Lösen Sie die vier Rändelschrauben und ent- fernen Sie die Abdeckung (A).	

	Aktion	
3.	Nehmen Sie den Filtereinsatz (B) heraus und ersetzen Sie diesen durch einen neuen.	B
4.	Setzen Sie die Abdeckung (A) wieder auf und befestigen Sie diese mit den Rändel- schrauben.	
5.	Nehmen Sie die Anlage wieder in Betrieb. \rightarrow Kapitel 3	
6.	Tragen Sie die Arbeit ins Wartungsprotokoll ein.	

5.5 Trockenmittel wechseln

	Aktion	
1.	Schalten Sie die Anlage aus. $ ightarrow$ Kapitel 4.2.6	
2.	Lösen Sie die drei Schrauben (Pfeile) und entfernen Sie das Gehäuse.	
3.	Entfernen Sie das gesättigte Trockenmittel (Position A) durch vorsichtige Wiegebewe- gungen aus der Halterung.	
4.	Rollen Sie das neue Trockenmittel zusammen und führen Sie es vorsichtig in die Halterung ein.	



	Aktion	
5.	Setzen Sie das Gehäuse wieder auf und be- festigen Sie dieses mit den drei Schrauben.	
6.	Nehmen Sie die Anlage wieder in Betrieb.	
7.	Tragen Sie die Arbeit ins Wartungsprotokoll ein.	

5.6 Spülluftfilter wechseln



Die Position des Spülluftfilters können Sie der ausklappbaren Grafik im Anhang entnehmen.

	Aktion	
1.	Schalten Sie die Anlage aus. \rightarrow Kapitel 4.2.6	
2.	Entfernen Sie den Spülluftschlauch (A) vom Spülluftfilter (B).	P /
3.	Entfernen Sie die zwei Schrauben (C) und entnehmen Sie die Filterhalterung.	C B
4.	Ersetzen Sie den Spülluftfilter (B) mit einem neuen und befestigen Sie diesen mit der Fil- terhalterung.	
5.	Befestigen Sie den Spülluftschlauch (A).	
6.	Nehmen Sie die Anlage wieder in Betrieb.	
7.	Tragen Sie die Arbeit ins Wartungsprotokoll ein.	

6 Störungsbehebung

6.1 Eingrenzen einer Störung

Gehen Sie zur Eingrenzung einer Störung nach folgender Tabelle schrittweise vor. Führen die aufgeführten Massnahmen nicht zum gewünschten Ziel, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst. \rightarrow Kapitel 6.3

Erkennbare Störung	Massnahmen			
Keine Anzeige	 Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter einge- schaltet ist und dass Netzspannung anliegt. → Kapitel 4.1 			
	 Kontrollieren Sie die Sicherungen im SIGAR2. → Referenzhandbuch - Erweiterte Störungssuche 			
Fehlermeldung in der Anzeige	 Analysieren Sie die Fehlermeldung. → Kapitel 6.2 			
Der Messwert scheint falsch	 Stellen Sie sicher, dass das Medium in der Pro- dukteleitung den Betriebsbedingungen entspricht. → Kapitel 1.5 			
	 Stellen Sie sicher, dass die Wartungsarbeiten ge- mäss Wartungsplan durchgeführt wurden. → Kapitel 5.1 			
	 Kontrollieren Sie das Ringleitungssystem. → Kapitel 5.3 			
	- Führen Sie eine Nachkalibrierung des Photometers durch. \rightarrow Kapitel 5.2			
Kein Signal am Mess- wertausgang (0 mA)	 Dieser Zustand signalisiert, dass eine Störung im Photometer aufgetreten ist. 			
	 Analysieren Sie die Fehlermeldung in der Anzeige. → Kapitel 6.2 			

6.2 Fehlermeldungen

Tritt während des Betriebs eine Störung auf, erscheint in der Anzeige eine entsprechende Meldung, welche zur weiteren Störungseingrenzung dienen kann. Die Störungen werden wie folgt eingeteilt:

Warnungen (W)Warnungen machen auf einen aussergewöhnlichen Zustand aufmerksam. Die
Anlage ist weiterhin in Betrieb und liefert korrekte Messwerte. Die Ursache der
Warnmeldung sollte bei nächster Gelegenheit behoben werden.

Fehler (F) Bei einem Fehler liegt eine Störung vor, welche die korrekte Messwerterfassung verunmöglicht. Das Ringleitungssystem ist von dieser Störung nicht betroffen und läuft weiter. Der Stromausgang geht auf OmA. Prio-Fehler (P) Bei einem priorisierten Fehler ist die Ursache der Störung gravierend. Um die Anlage vor weiteren Schäden zu schützen, wird das ganze Ringleitungssystem abgestellt. Dabei werden die Ventile geschlossen, die Heizer und das Gebläse ausgeschaltet. Der Stromausgang geht auf OmA.



Zur Behebung der Störungen konsultieren Sie bitte die erweiterte Störungssuche im Referenzhandbuch.

Meldung	w	F	Р	Bedeutung	Mögliche Ursachen
connection lost			x	Die Verbindung von Bedienungsgerät zu Photometer ist ge- stört.	 Unterbrochene Ver- bindung zwischen Bedienungsgerät und Photometer Defekt in der Elekt- ronik
Temp.	x			Die maximal zuläs- sige Temperatur im Elektronikraum von 70°C wurde über- schritten oder die Lasertemperatur kann nicht auf 35°C stabilisiert werden.	 Umgebungstemperatur zu hoch Spüllufttemperatur zu hoch Elektronik defekt
Feuchte	x			Der maximal zuläs- sige Feuchtewert wurde überschrit- ten.	 Trockenmittel ist erschöpft und muss erneuert werden
Verschmutz.	x			Der maximal zuläs- sige Verschmut- zungswert wurde überschritten.	 Die optischen Grenzflächen sind verschmutzt und müssen gereinigt werden. Das Spülluftfilter ist defekt
Messen		x		Der AD-Wandler wird übersteuert.	 Zuviel Fremdlicht (Gehäuse oder An- schlussstutzen of- fen) Defekt Elektronik
Strom 1/2		x		Der Stromausgang 1 (2) ist gestört.	 Offene Anschluss- klemmen am Mess- wertausgang Unterbruch in der Stromschlaufe des Messwert- ausganges Wackelkontakt

Meldung	w	F	Р	Bedeutung	Mögliche Ursachen
SensCheck	x			Der interne Kon- trollwert zeigt un- zulässig hohe Ab- weichungen an.	 Optik verschmutzt Abgleichmechanis- mus gestört
Licht		х		Die Detektoren empfangen kein Licht.	- Defekte Lichtquelle
CRCFRAM			х	Die Prüfsumme der Parameterwerte stimmt nicht.	- Parameterverlust (Defekte Elektronik, EMV)
Defaultwert			х	Die Defaultwerte der Parameter wur- den geladen.	- Parameterverlust (Defekte Elektronik, EMV)
I Heizer Zu			х	Der Überstrom- schutzschalter für die Heizer 13 (Zuleitung) oder das Stromrelais des 100% Heizers hat angesprochen.	 Verbindung zu den Heizern (Kurz- schluss oder Unter- bruch) Heizer (Kurzschluss oder Unterbruch)
I Heizer Ru			x	Der Überstrom- schutzschalter für die Heizer 45 (Rückleitung) hat angesprochen.	 Kurzschluss in der Verbindung zu den Heizern Heizerkurzschluss
I Geblaese			х	Das Wärmepaket für das Gebläse hat angesprochen.	 Kurzschluss in der Zuleitung zum Ge- bläse Elektrischer oder mechanischer De- fekt des Gebläses
Tmin Zu			x	Die Temperatur der Zuleitung ist unter den minimal zuläs- sigen Wert gesun- ken.	 Ausfall des Heizers Problem mit der Ringleitung (Leck)
Tmax Zu			х	Die Temperatur der Zuleitung ist über den maximal zuläs- sigen Wert gestie- gen.	 Zu heisses Medium im Probenkanal Fehlfunktion der Heizungsregelung Verstopfung der Ringleitung
Tmin Ru			x	Die Temperatur der Rückleitung ist unter den minimal zulässigen Wert gesunken.	 Ausfall des Heizers Problem mit der Ringleitung (Leck)

Meldung	w	F	P	Bedeutung	Mögliche Ursachen
Tmax Ru			x	Die Temperatur der Rückleitung ist über den maximal zuläs- sigen Wert gestie- gen.	 Fehlfunktion der Heizungsregelung Verstopfung der Ringleitung
Tmax Zusatz			x	Der dritte (optiona- le) Temperatur- wächter meldet Übertemperatur.	 Fehlfunktion der Heizungsregelung Verstopfung der Ringleitung
Spuelluft			x	Die korrekte Ver- sorgung der Mess- zelle mit Spülluft ist nicht mehr gewähr- leistet.	 Spülluftmenge zu gering Spülluftgebläse ausgefallen Spülluftfilter verstopft
Vent. Zu auf			x	Keine Rückmeldung vom Zulaufventil, dass dieses geöff- net ist.	- Defektes Ventil
Vent. Zu zu			x	Keine Rückmeldung vom Zulaufventil, dass dieses ge- schlossen ist.	- Defektes Ventil
Vent. Ru auf			x	Keine Rückmeldung vom Rückleitungs- ventil, dass dieses geöffnet ist.	- Defektes Ventil
Vent. Ru zu			x	Keine Rückmeldung vom Rückleitungs- ventil, dass dieses geschlossen ist.	- Defektes Ventil
Probenluft			x	Die Probenluft- menge ist zu ge- ring.	 Verstopfung oder Verschmutzung des Ringleitungs- systems Ausfall des Haupt- gebläses
P Heizer			x	Die Heizleistung ist zu hoch.	- Defekter Heizer
TempSensor			x	Einer der Tempera- turfühler ist ausge- fallen.	- Temperaturfühler ist ausgefallen

Meldung	w	F	Р	Bedeutung	Mögliche Ursachen
KommSGBEDI			х	Das Photometer kann keine Verbin- dung zum Leis- tungsprint SGBEDI aufnehmen.	- SGBEDI-Print defekt

6.3 Kundendienstinformationen

Bei Fragen zu SIGRIST-Produkten, bitte zuerst die mitgelieferten Unterlagen durchlesen. Beachten Sie auch die Errata zu den Unterlagen. Diese enthalten Informationen, die erst nach Drucklegung verfügbar wurden.

Wenn Sie die Antwort nicht finden, wenden Sie sich bitte an die zuständige Servicestelle in Ihrem Land oder in Ihrer Region. Ist diese nicht bekannt, gibt Ihnen der Kundendienst der SIGRIST-PHOTOMETER AG in der Schweiz gerne die entsprechende Kontaktadresse.

Eine aktuelle Liste aller SIGRIST Landesvertretungen finden Sie auch im Internet unter <u>http://www.photometer.com</u>.

Wenn Sie eine SIGRIST Servicestelle oder den Kundendienst kontaktieren, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- Eine Beschreibung des Geräteverhaltens und der aktuellen Arbeitsschritte, als das Problem auftrat.
- Eine Beschreibung Ihres Vorgehens beim Versuch, das Problem selbst zu lösen.
- Die Unterlagen der von Ihnen benutzten Fremdprodukte, die zusammen mit dem Photometer oder Peripheriegeräten betrieben werden.
- Gerätedaten Falls Sie Probleme mit dem Messwert haben, halten Sie bitte zusätzlich folgende Informationen bereit, die Sie dem Infoteil der Menüstruktur entnehmen können:

Bezeichnung	Option	Wert	Bemerkungen
Gerätenummer			
Fehler-History	W01		
Warnmeldungen	W02		
	W03		
	W04		
	W05		
Fehler-History	F01		
Fehlermeldungen	F02		
	F03		
	F04		
	F15		
Fehler-History	P01		
Prio-Fehlermeldungen	P02		
	P03		
	P04		
	P05		
System Info	Verschmu- tzung		
	Laser-Temp		
	Elektro. Temp		
	Max.Temp		
	Feuchte		
Abgleich Info	Nachk 1		
	Nachk 2		
	Nachk 3		
	Nachk 4		
	Nachk 5		
	Nachk 6		
	Moni / Mess		
	Moni1 / Moni2		
Sensorcheck Info	1		
	2		
	3		
Zustand des Trockenmittels			

7 Ausserbetriebsetzung/Lagerung

Das Ziel der Ausserbetriebsetzung ist die fachgerechte Vorbereitung des Photometers zur Lagerung und Erhaltung des Sollzustands während der Lagerung.

Der Notstromversorgungskasten für die Rückstellung der Absperrventile darf nur durch geschultes Personal geöffnet werden (Lebensgefahr)!

Aktion

- 1. Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung zum SIGAR2 und entfernen Sie alle elektrischen Verbindungen.
- 2. Demontieren Sie die Staub-Emissionsanlage.

3. Reinigen Sie das Innere aller Teile der Ringleitung gründlich. Es dürfen sich keine korrosiven oder losen Schmutzablagerungen mehr im Inneren befinden.

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten verschlossen sind.

An die Lagerung der Geräte werden keine besonderen Bedingungen gestellt. Beachten Sie jedoch folgende Hinweise:

- Das Photometer, das Bedienungsgerät und die Ventile enthalten elektronische Bauteile. Die Lagerung muss für solche Komponenten die üblichen Bedingungen erfüllen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Lagertemperatur im Bereich -20 ... +50°C liegt.
- Alle Komponenten, welche während des Betriebs mit dem Medium in Berührung kommen, müssen für die Lagerung auf längere Zeit trocken und sauber sein.
- Photometer und Zubehör müssen während der Lagerung vor Witterungseinflüssen, kondensierender Feuchtigkeit und aggressiven Gasen geschützt sein.



8 Verpackung/Transport

Für die Verpackung des Photometers und dessen Peripheriekomponenten sollte wenn möglich die Originalverpackung verwendet werden. Sollten Sie diese nicht mehr zur Hand haben, beachten Sie folgende Hinweise:

- Verschliessen Sie vor dem Verpacken die Öffnungen des Photometers mit Klebeband oder Zapfen, damit keine Verpackungsteile in das Innere eindringen können.
- Das Photometer enthält optische und elektronische Komponenten. Stellen Sie mit der Verpackung sicher, dass während des Transports keine Schläge auf das Gerät einwirken können.
- Verpacken Sie alle Peripheriegeräte und Zubehörteile separat und beschriften Sie jedes Teil mit der Gerätenummer (→ Kapitel 1.4). Damit vermeiden Sie spätere Verwechslungen und erleichtern die Identifikation der Teile.

So verpackt kann das Photometer auf allen üblichen Frachtwegen und in allen Lagen transportiert werden.

Entsorgung

9



Dieses Produkt fällt nach der Europäischen Richtlinie **RL 2002/95/EG (RoHS)** in die Kategorie 9 "Überwachungs- und Kontrollinstrumente".



Die Entsorgung des Photometers und der dazugehörenden Peripheriegeräte hat nach den regionalen gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen!

Das StackGuard 2 System weist keine umweltbelastenden Strahlungsquellen auf. Die vorkommenden Materialien sind gemäss folgender Tabelle zu entsorgen bzw. wieder zu verwenden:

Kategorie	Materialien	Entsorgungsmöglichkeit
Verpackung	Karton, Holz, Papier	Wiederverwendung als Verpackungs- material, örtliche Entsorgungsstellen, Ver- brennungsanlagen
	Schutzfolien, Polystyrolschalen	Wiederverwendung als Verpackungs- material, Recycling
Elektronik	Printplatten	Zu entsorgen als Elektronikschrott
	Elektromechanische Bauteile	
Optik	Glas, Aluminium, Messing	Altglas- und Altmetallsammelstellen
Isolation	Aluminium	Altmetallsammelstellen
	Steinwolle	Bauschutt, Müllabfuhr
Messzelle	Glasfaserverstärktes Polyester	Recycling über örtliche Entsorgungsstellen
	Stahl	Altmetallsammelstellen
Gehäuse	Stahlblech, Stahl, Aluminium	Altmetallsammelstellen

Tabelle 3: Materialien und deren Entsorgung

10 Ersatzteile

Die in dieser Dokumentation aufgeführten Teile und deren Artikelnummern entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Art.–Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkungen
108710	Filtereinsatz zu Luftfilter ZCTN-20	
	Pos. ZCTN3-27	
112407	Spülluftfilter zu VisGuard Extractive & Stack- Guard	
111391	Trockenmittel-Beutel, 1 Stk.	

Tabelle 4: Ersatzteile und Artikelnummern

11 Anhang

11.1 Wartungsprotokoll

											Gerä	tenummer:	
		Temp.	Messpunkte			Kontrollstab		Null					
	Messwert	Kamin	Ring- leituna	∆p1	∆p 2	∆p 3	q1	Soll-	Nachk	punkt	Datum	Visum	Bemerkung
	[PLA]	[°C]	[°C]	[hPa]	[hPa]	[hPa]	[l/min]	[PLA]	[%]	PLA			
Basiswerte	-	-	20	0.9 1.3	3.2 4	-	12 16						
			160	0.6 1.0	2.2 3	-	12 16						
Werksein- stellung													
Inbetrieb- nahme Istwerte													
Inbetrieb-													
Korrigierte													
Istwerte		-						-	-				
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													

Betriebsanleitung StackGuard 2 System

											Gerä	tenummer:	
		_	Temp.		Messpur	ikte		Kontro	ollstab				
	Aktueller Messwert [PLA]	Temp. Kamin [°C]	Ring- leitung [°C]	∆p1 [hPa]	∆p2 [hPa]	∆p3 [hPa]	q1 [l/min]	Soll- wert [PLA]	Nachk 1 [%]	punkt PLA	Datum	Visum	Bemerkung
Basiswerte	-	-	20	0.9 1.3	3.2 4	-	12 16						
Messung			160	0.6 1.0	2.2 3	-	12 16						
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													
Messung													

StackGuard 2 System

Betriebsanleitung StackGuard 2 System

11.2 Ausklappbare Orientierungshilfe der Messanlage



Abbildung 13: Aufbau einer Messstation

Betriebsanleitung StackGuard 2 System

12 Index

Α

Anzeige	.17
Anzeigen	.18
ArtikeInummern	.48
Ausserbetriebsetzung	.45
6	

В

Bedienteil		ó
Bedienungselemente	. 15, 17	1
Bedienungsgerät	15	5

С

CE3

Ε

Elektrische Verbindungen	11
Entsorgung	47
Errata	43
Ersatzteile	48
Ertönen von Alarmsignalen	19
EU	3

F

Fehlermeldung	39
Frachtwege	46
Frontdeckel	16

G

Gefahr	8
Grenzwerte, Definition	24

Η

Iauptschalter

I

Installation	11
Internet	43

K

Klemmen	13
Klemmenbelegung	13
Kundendienst	43
Kurzschlussbügel	16

L

Lagerung	45	5
----------	----	---

Laserbeschilderung	8
Lieferumfang	2

Μ

Meldungen	23
Menüs	23

Ν

Normalbetrieb	
Notfall, abschalten	10
Notstromversorgung	19
Nullpunkt, Messwert	32

0

Originalausführung	

Ρ

Parameter, verstellen von	8
Photometer, Aufbau	53
Prüfbuchsen	16

Q

Querschnitt
Querschnitt

R

Region	23
Relaisausgänge, konfigurieren	24
Richtlinien	3
Ringleitung, Varianten	2
Ruhebetrieb	17

S

schützen, Einstellungen	26
Servicestelle	43
Sicherheit	8
Sonderzubehör	2
Spannung	8
Spezifikationsblatt	2
Sprache, einstellen	23
Störung, eingrenzen	
Symbole	8

Т

Technische Daten	6
Transport	46

U

Umweltbelastung	5	.47
-----------------	---	-----

V

Verbrennungen, Gefahr	8
Verpackung	46
Verwendungszweck	3

W

Warnung	8
Wartungsarbeiten	9

Wartungsplan29

Ζ

Zeichnung, anlagenspezifische	2
Zugriffscode, einstellen	26