

Numéro document: 14830F

Version: 3

Valable à partir de: S/N 297000 / SW V129.10

MODE D'EMPLOI

ScrubberGuard



Surveillance de l'eau de lavage d'épurateur de gaz

Copyright© chez SIGRIST-PHOTOMETER SA., sous réserve de modifications techniques 7/2022

SIGRIST-PHOTOMETER SA Hofurlistrasse 1 CH-6373 Ennetbürgen Suisse Tel. +41 41 624 54 54 Fax +41 41 624 54 55 info@photometer.com www.photometer.com

Contenu

1	Inform	ations pour l'utilisateur	7
	1.1	Termes techniques utilisés (glossaire)	7
	1.2	But du mode d'emploi	7
	1.3	Destinataires de la documentation	7
	1.4	Documents complémentaires	7
	1.5	Droits d'auteur	7
	1.6	Lieu de conservation du document	8
	1.7	Demande ultérieure du document	8
	1.8	Utilisation conforme à l'emploi prévu	8
	19	Exigences à l'utilisateur	8
	1.0	Déclaration de conformité	8
	1.10	Restrictions d'utilization	۵ ع
	1.11	Retirer le coffrage de l'appareil ScrubberGuard	۵
	1.12	Pisques encourus lors de l'utilisation non conforme à l'omplei prévu	
	1.15	Cignification des symboles de sécurité	10
	1.14	Signification des symboles de securite	۱۱۱۱ ۱٦
	1.15	Signification des pictogrammes	
2	Descrip	otion	13
	2.1 '	Apercu de l'appareil ScrubberGuard	13
	2.2	Marguage des appareils	14
	2.2.1	Identification de l'appareil ScrubberGuard	14
	222	Identification du ScrubberController	15
	223	Identification de l'appareil AquaScat SG (A)	16
	2.2.3	Identification de l'appareil OilGuard SG (A)	10
	2.2.4	Etendue de fourniture et accessoires	17
	2.5	Fournitures standard pour l'appareil ScrubberGuard	10
	2.2.1	Accessoires on option standard pour l'appareil ScrubberGuard	10
	2.5.2	Caractéristiques techniques ScrubberGuard	
	2.4 2.4 1	Caractéristiques techniques scrubberGuaru	20
	2.4.1	Caractéristiques techniques générales	20
	2.4.2	Caracteristiques techniques d'Aquascat SG (A)	
	2.4.3	Caracteristiques techniques d'OliGuard SG (A)	
	2.4.4	Donnees techniques des sonde de pH	23
3	Indicat	ions générales de sécurité	24
	3.1	Risques encourus lors de l'utilisation conforme à l'emploi prévu	24
	3.2	Risque dû au ravonnement UV	25
	3 3	Stockage des auxiliaires d'étalonnage	25
	331	Linité de contrôle	25
	337	Solutions d'étalonnage	25
	3.3.2 3.4	Risque restant	20
	25	Symboles d'avertissement et de danger sur l'annareil	20
	3.5	Empôcher des interventions malvenues par Internet	27
	5.0	Empecher des interventions maivendes pår internet	
4	Monta	ge	28
	4.1	Choix de l'emplacement	
	4.2	Installation (montage) de l'appareil ScrubberGuard	
	4.3	Montage des accessoires standard	
	4.3.1	Montage de la sonde de pH	
	4.3.2	Montage des raccordements d'échantillon	33
	4.4	Montage des accessoires en option	
	4.4.1	Montage des tubes de désaération supplémentaires	35
	4.4.2	Monter à postériori des électrovannes nour températures élevées	35
5	Installa	tion électrique	36
	5.1	Indications de sécurité pour le raccordement électrique	36

	5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.7	Ouvrir / fermer l'armoire de commande Raccordement de la tension de service dans le boîtier de commande Raccordement des lignes du client dans le boîtier de commande Raccordement des interfaces bus (en option) Retirer le couvercle frontal du photomètre Vue d'ensemble Modbus RTU et Profibus DP Connexion à Modbus RTU ou Profibus DP Aperçu de Profinet IO Vue d'ensemble HART Raccord HART Connexion à Modbus TCP	37 38 41 41 42 43 44 45 45 46
6	Mise er	n service	47
7	Comma	ande	50
	7.1 comma	Éléments de commande de l'appareil ScrubberGuard sur le boîtier de nde	50
	7.Z 7.3	Éléments de commande en mode de mésure	
	7.4	Touche Menu	
	7.5	Touche Val. (valeur)	
	7.6	Touche Info	53
	7.6.1	Page 1, touche Info	53
	7.6.2	Page 2, touche Info	54
	7.6.3	Page 3, touche Info:	54
	7.7	Touche Graf	55
	7.8	Fonctions de l'écran du journal (touche Log)	
	7.9	Affichages en mode de mesure	5/
	7.10 7.11	Verrouiller / deverrouiller l'ecran tactile	58 50
	7.11 7.12	Passer en service intervention.	
	7.12	Eléments d'entrée en service d'intervention	60
	7.12.1	Saisie numérique	61
	7.12.2	Sélection simple de fonctions.	
	7.12.3	Sélection multiple de fonctions	
0			62
8	Reglage	25	63
	0.1 0.7	Pégler les serties de courant	ده ۶۸
	0.Z 8 3	Régler les soules de courant	04
	831	Limite supérieure et inférieure d'un seuil	66
	8.3.2	Affichage lors du dépassement de seuil	
	8.4	Régler les sorties	67
	8.5	Régler la date et l'heure	68
	8.6	Définir ou modifier le code d'accès	69
	8.7	Enregistrer les données configurées	70
9	Mainte	nance	71
-	9.1	Plan de maintenance pour ScrubberGuard	
	9.2	Travaux d'entretien sur l'installation	73
	9.2.1	Check-list pour ScrubberGuard	73
	9.2.2	Contrôle de débit sur le système	75
	9.2.3	Nettoyage du réservoir d'eau	76
	9.2.4	Nettoyage des tubes de dégazage	79
	9.2.5	Remplacer les ressorts de traction du ScrubberGuard	80
	9.2.6	Remplacer les amortisseurs en caoutchouc	
	9.2./	Remplacer le commutateur à flotteur dans le réservoir d'eau	84

	9.2.8	Remplacer un set de roue sur la pompe d'alimentation ou d'évacuation	87
	9.2.9	Remplacer un condensateur de la pompe d'alimentation en option	91
	9.2.10	Remplacer les pompes des appareils	93
	9.3	Interventions de maintenance sur la sonde de pH	95
	9.3.1	Généralités sur le maniement de la sonde de pH	95
	9.3.2	Nettoyer et étalonner la sonde de pH	97
	9.3.3	Echanger des sondes de pH configurés par SIGRIST	99
	9.3.4	Monter une sonde de pH non configuré	99
	9.4	Interventions de maintenance sur les photomètres	101
	9.4.1	Mettre la partie optique au stockage (Dockingstation)	101
	9.4.2	Nettoyage des parties en contact avec l'eau	102
	9.4.3	Ajustement manuel	105
	9.4.4	Nettoyage des parties en contact avec l'eau	107
	9.4.5	Remplacer le filtre d'air	109
10	Dépanr	nage	110
	10.1	Identifier les perturbations	110
	10.2	Messages d'avertissement et effet sur le fonctionnement	110
	10.3	Messages d'erreur et effet sur le fonctionnement	112
	10.4	Messages d'erreur prioritaires et leurs effets	114
	10.5	Vérification des disjoncteurs des pompes	116
11	Réparat	tions	117
	11.1	Remplacer les fusibles pour courant faible	117
	11.2	Changer la pile	118
	11.3	Remplacer les électrovannes	119
12	Service	clientèle	122
13	Mise à	l'arrêt/ stockage	123
	13.1	Mise hors service de l'appareil ScrubberGuard	123
	13.2	Stockage des composants	124
14	Emballa	age/ transport/ retour	125
15	Elimina	tion	126
16	Pièces d	le rechange	127
. •	16.1	Pièces de rechange de l'appareil ScrubberGuard	.127
17	Index		129

1 Informations pour l'utilisateur

1.1 Termes techniques utilisés (glossaire)

Voir définitions sur le site www.photometer.com/en/glossary/

1.2 But du mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des informations pour toute la durée de vie du ScrubberGuard et ses appareils périphériques. A lire avant la mise en service de l'appareil.

1.3 Destinataires de la documentation

Le mode d'emploi est destiné à toute personne concernée par l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

1.4 Documents complémentaires

N° DOC.	TITRE	CONTENU
14832F	Manuel abrégé	Principales fonctions ainsi que plan de mainte- nance.
14831D/E	Manuel de référence	Description approfondie des fonctions et procé- dures pour utilisateurs expérimentés.
14931F	Notice commerciale	Descriptions et données techniques de l'appareil.
14833D/E	Instruction de service	Directives de dépannage et d'adaptation pour techniciens de service après-vente.
15219DEF	Déclaration de confor- mité de l'appareil Scrub- berGuard	Confirmation des directives et normes applicables.
14969E	DNV-GL Statement of Compliance	Confirmation officielle par DNV-GL.
15362E	Lloyds Register type ap- proval / ScrubberGuard	Confirms MEPC.259(68) - 2015 Guidelines com- pliance of ScrubberGuard.
15555E	ClassNK Statement of compliance	Déclaration de conformité officielle par NIPPON KAIJI KYOKAI
15743E	Crew instruction	Brève description fonctionnelle et aide au dépan- nage pour équipage de bateau.

1.5 Droits d'auteur

Ce mode d'emploi a été créé par la société SIGRIST-PHOTOMETER SA. Il ne peut être copié, modifié ou remis à des tiers uniquement avec l'accord de la société SIGRIST-PHOTOMETER SA.

1.6 Lieu de conservation du document

Le document fait partie du produit. Il doit être conservé en lieu sûr et accessible à l'utilisateur à tout moment.

1.7 Demande ultérieure du document

La version la plus récente de ce document peut être téléchargée du site <u>www.photometer.com</u> (après enregistrement unique). Il peut également être commandé auprès du représentant local (→ Mode d'emploi «Informations service clientèle»).

1.8 Utilisation conforme à l'emploi prévu

L'appareil ScrubberGuard est conçu pour la surveillance de l'eau de lavage d'installations de traitement de gaz rejetés. Il comporte des mesures de turbidité, traces d'huile dans l'eau, pH et température selon MEPC.259(68). L'appareil ScrubberGuard est conçu spécifiquement pour l'emploi sur des navires.

1.9 Exigences à l'utilisateur

Le personnel utilisateur doit être familiarisé avec le mode d'emploi.

1.10 Déclaration de conformité

La conception et la fabrication de l'appareil sont réalisées selon les règles techniques actuelles. Il est donc conforme aux directives de sécurité et d'obligation de diligence.



L'appareil répond à toutes les exigences actuelles de l'Union européenne (EU) pour l'obtention du sigle CE.



Pour plus de détails, consulter la déclaration de conformité (Chapitre 1.4).

1.11 Restrictions d'utilisation



Utilisation en environnement inapproprié.

L'utilisation en zone à danger d'explosion peut provoquer des déflagrations mortelles pour les personnes présentes.

- L'appareil ne doit pas être utilisé en zones à danger d'explosion.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour la mesure de produits explosifs.

1.12 Retirer le coffrage de l'appareil ScrubberGuard

Normalement l'appareil ScrubberGuard est protégé par un coffrage. Pour faciliter la vision de l'intérieur de l'appareil ScrubberGuard les images dans ce document le représentent systématiquement sans coffrage. Le coffrage est monté et démonté à l'aide d'un tournevis Torx.



Figure 1:retirer le coffrage du ScrubberGuard

1.13 Risques encourus lors de l'utilisation non conforme à l'emploi prévu



Utilisation non conforme à l'emploi prévu.

La mauvaise utilisation de l'équipement peut provoquer des dommages au personnel, des dégâts subséquents au procédé ainsi qu'à l'installation et sa périphérie.

Dans les cas suivants le fabricant ne peut pas garantir la protection du personnel ni de l'équipement et de ce fait ne pas assumer de responsabilité:

- Utilisation de l'équipement en-dehors des limites d'application décrites dans le document présent.
- Transport, montage ou installation non appropriés.
- Montage et exploitation de l'équipement sans tenir pas compte du mode d'emploi.
- Utilisation avec des accessoires qui n'ont pas été recommandés expressément par SIGRIST-PHOTOMETER SA.
- Exécution de modifications non appropriées.
- Exploitation de l'appareillage en-dehors des spécifications.
- L'installation est exposée à des chocs, des vibrations ou autres sollicitations mécaniques. Les tampons en caoutchouc et ressorts de l'appareil peuvent les amortir en grande partie. A condition que l'entretien se fait selon le plan de maintenance (Chapitre 9.1).

1.14 Signification des symboles de sécurité

Voici la signification des symboles de danger qui apparaissent dans ce document:



Danger d'électrocution pouvant provoquer des lésions graves ou mortelles. Le non-respect de cette signalisation peut causer des décharges électriques mortelles.



Danger d'explosion pouvant provoquer des lésions graves ou mortelles.

Le non-respect de cette signalisation peut provoquer des explosions, causer des dommages matériels importants et des blessures mortelles.



D'EXPLOSION!

Risque de lésions corporelles et d'éventuelles séquelles.

Le non-respect de cette signalisation peut provoquer des blessures avec d'éventuelles séquelles.



Risque d'endommagement du matériel.

Le non-respect de cet avis risque de causer des dommages matériels à l'instrument et à ses périphériques.



Danger dû au rayonnement UV.

Le non-respect de cette indication peut conduire à des lésions permanentes des yeux et de la peau.

RAYONNEMENT UV



Danger de surfaces chaudes pouvant provoquer des blessures.

Le non-respect de cette indication peut provoques des brûlures.

1.15 Signification des pictogrammes

Voici la signification des **pictogrammes** qui apparaissent dans ce document:



Informations complémentaires concernant le sujet traité.



Procédures d'intervention sur l'ScrubberGuard.



Manipulation de l'écran tactile (touchscreen).



Les données représentées sont des exemples et peuvent être différentes de l'appareil actuel.

2 Description

2.1 Aperçu de l'appareil ScrubberGuard



Figure 2: Vue d'ensemble de l'appareil ScrubberGuard

1	OilGuard SG (en option)	2	2a: Photomètre du débitmètre 2b: Alimentation du débitmètre
3	AquaScat SG	4	Tubes de dégazage
5	Sonde de pH/température	6	Boîte de commande (ScrubberControl- ler)
\bigcirc	A: entrée de l'échantillon B: sortie de l'échantillon	8	Électrovannes
9	X: Pompe d'alimentation en échantillon (en option) Y: Pompe d'évacuation de l'échantillon avec variateur de vi- tesse (Z)	10	Réservoir d'échantillon avec capteur de niveau et pompes internes

2.2 Marquage des appareils

2.2.1 Identification de l'appareil ScrubberGuard

Le boîtier de commande comporte la plaquette d'identification suivante:



Figure 3: Identification de l'appareil ScrubberGuard

	Fabricant	\bigcirc	Pays d'origine
3	Nom du produit	4	Numéro de série
(5)	Date de fabrication	6	Tension de service
\bigcirc	Plage de fréquences	8	Puissance
9	Informations sur l'élimination	10	Respecter le mode d'emploi

2.2.2 Identification du ScrubberController

Le boîtier de commande comporte la plaquette d'identification suivante pour le ScrubberController:



Figure 4: Identification de l'appareil ScrubberGuard

\bigcirc	Fabricant	\bigcirc	Pays d'origine
3	Nom du produit	4	Numéro de série
5	Date de fabrication	6	Tension de service
\bigcirc	Plage de fréquences	8	Puissance
9	Informations sur l'élimination	1	Respecter le mode d'emploi

2.2.3 Identification de l'appareil AquaScat SG (A)

L'appareil AquaScat SG (A) comporte la plaquette d'identification suivante :



Figure 5:plaquette d'identification de l'appareil AquaScat SG (A)

1	Fabricant	2	Pays d'origine
\odot	Nom du produit	(4)	Numéro de série
(5)	Date de fabrication	6	Tension d'alimentation
\bigcirc	Domaine de fréquence	8	Consommation
9	Indications d'élimination	1	Respecter le mode d'emploi

2.2.4 Identification de l'appareil OilGuard SG (A)

L'appareil OilGuard SG (A) comporte la plaquette d'identification suivante :



Figure 6: identification OilGuard SG (A)

\bigcirc	Fabricant	\bigcirc	Pays d'origine
(\mathbf{S})	Nom du produit	4	Numéro de série
3	Date de fabrication	6	Tension d'alimentation
\bigcirc	Domaine de fréquence	8	Consommation
9	Indications d'élimination	0	Respecter le mode d'emploi

2.3 Etendue de fourniture et accessoires

2.3.1 Fournitures standard pour l'appareil ScrubberGuard

QTÉ	N° ART.	DÉSIGNATION	VUE	VARIANTE
1	121440	ScrubberGuard A 220V	0	
	121445	ScrubberGuard 220V		
1	121580	ScrubberGuard A sans OilGuard SG 220V		
	121585	ScrubberGuard sans OilGuard SG 220V		
1	121460	Sonde de pH (Sonde pour me- sure du pH)		Polilyte Plus Arc 120 La fourniture stan- dard comporte 2 so-
	Standards d'ét	alonnage:	2	lutions d'étalon-
	119506	рН 7		d'indications spé-
	119571	рН 4		ciales, elles sont à des pH de 4 et 7. Se trouve dans le coff- ret.
1	121255	Unité de contrôle pour OilGuard SG	0.00	Se trouve dans le coffret
1	116708	Unité de contrôle pour AquaScat SG	0-1-0	Se trouve dans le coffret
1	121350	Couvercle de réservoir	0	Se trouve dans le coffret
1	121815	Coffret		Le coffret se trouve dans le support sur le ScrubberGuard
1	121973	Roue pour pompe d'évacuation type A		Se trouve dans le coffret

Documentation:

QTÉ	N° ART.	DÉSIGNATION	VUE	VARIANTE
1	14830	Mode d'emploi	Se trouve dans le cof- fret à la livraison	Allemand Français Anglais
1	14831	Manuel de réfé- rence		Allemand Anglais
1	14832	Manuel abrégé		Allemand Français Anglais
1	15743E	Crew instruction		Anglais

2.3.2 Accessoires en option standard pour l'appareil ScrubberGuard

QTÉ	N° ART.	DÉSIGNATION	VUE	VARIANTE
1	121611	Tube de dégazage supplémentaire avec set de mon- tage.	47 G	Deux tubes de déga- zage supplémen- taires par instrument de mesure peuvent être intégrés.
1	121610	Pompe d'alimen- tation en échantil- lon avec raccords PVC.		Hauteur d'aspiration:
1	121449	Réducteur de pression (tube de raccordement in- clus)	mo Fran	Utilisable jusqu'à 4.5 bars à une tem- pérature de fluide de 50 °C
2	121674	Électrovannes pour les tempéra- tures plus élevées.		Pour températures de fluide jusqu'à 60 °C.
1	122020	Tuyau flexible de raccordement avec filetage R1 "		
1	122047	Set de raccord à bride flexible GB DN25		
1	122048	Set de raccord à bride flexible JIS DN25		
1	122049	Set de raccord à bride flexible GB DN32		

QTÉ	N° ART.	DÉSIGNATION	VUE	VARIANTE
1	122050	Set de raccord à bride flexible JIS DN32		
1	121705	Set de raccord à bride GB DN25		
1	121707	Set de raccord à bride JIS DN25		
1	121814	Profibus DP, cir- cuit imprimé d'in- terface		Uniquement pour montage dans AquaScat SG (A)
1	121813	Modbus RTU, cir- cuit imprimé d'in- terface		Uniquement pour montage dans AquaScat SG (A)
1	121120	Profinet IO, circuit imprimé d'interface		Uniquement pour montage dans AquaScat SG (A)
1	119798	HART circuit imprimé d'interface		Uniquement pour montage dans AquaScat SG (A)
1	119041	Sortie de courant, module 4 voies		Uniquement pour montage dans AquaScat SG (A)
1	122227	Module d'E/S		Uniquement pour montage dans AquaScat SG (A)

2.4 Caractéristiques techniques ScrubberGuard

2.4.1 Caractéristiques techniques générales

ScrubberGuard	Valeurs
Température d'échan- tillon	 0+50 °C (pas plus de 30 °C au-dessus de la température ambiante)
	 0+60 °C (avec électrovanne en option)
Pression d'entrée d'échantillon	 0 3 bars 0 4.5 bars (avec réducteur de pression en option) -0,7 0 bar (avec pompe d'alimentation en échantillon en option)
	La pression dans la conduite de retour ne doit pas dépasser 3 bars.

ScrubberGuard	Valeurs
Débit d'échantillon	4 à 20 l/min
Température ambiante	Max. 50 °C
Humidité de l'air	0 95 % d'humidité relative, sans condensation
Indice de protection	IP 54
Alimentation	215 240 VCA, 50 / 60 Hz
Puissance absorbée	650 W / 1000 VA (1000 W / 1700 VA pompe d'alimentation comprise)
Interfaces	Ethernet (connecteur RJ45)
Inclinaison/gîte	Fonctionnement jusqu'à une inclinaison de 30° et mesure fiable jusqu'à 20° selon tous les axes.
Poids	Env. 118 kg
Matériaux	 Cadre/structure: 316L En contact avec le fluide: 1.4462, 316L, PVC-U, FKM, NBR, polycarbonate Habillage: aluminium thermopoudré
Matériau cellule de mesure à chute libre	Tube d'admission: acier inoxydable 1.4435Évacuation: PVC
Afficheur AquaScat SG / OilGuard SG	¼ VGA avec écran tactile Résolution: 320 x 240 pixels avec diagonale de 3.5"
Commande	Écran tactile
Sorties/entrées (en option)	 Sorties: 4 x 0/4 20 mA, séparation galvanique jusqu'à 50 V max. par rapport à la terre, charge max. 500 Ω 2 x contacts de relais 30 V, 2 A Entrées: 1 x entrée numérique (pour contact à fermeture externe)
Dimensions	Env. 1280 x 880 x 400 mm (h * l * p)
Dimensionnement des raccordements: section électrique des conduc- teurs	0,25 4 mm², AWG 22 12
Raccordement hydrau- lique	R1"
Taille de particule	Le fluide ne doit contenir que des particules de taille < 1,5 mm. Si nécessaire, prévoir un filtre avec une largeur de pore de 1,5 mm.

2.4.2 Caractéristiques techniques d'AquaScat SG (A)

AquaScat SG	Valeurs
Principe de mesure	Mesure de la lumière diffusée selon ISO 7027
Plage de mesure	0 1000 FNU
Classe de rayonnement	Équipement à DEL de classe 1 selon EN 60825-1
Angle de mesure	90°
Résolution	0001 FNU
Reproductibilité	0 10 FNU: ±0.02 FNU ou ±1 % 10 4000 FNU: ±1.5 %
Répétabilité	0.01 FNU ou ± 0.1 %
Plages de mesure	8 librement configurables
Interfaces	Standard: Modbus TCP, carte microSD En option: Profibus DP, Modbus RTU, Profinet IO, HART
Matériau cellule de me- sure à chute libre	Tube d'admission: acier inoxydable 1.4435 Évacuation: PVC
Afficheur	¼ VGA avec écran tactile Résolution: 320 x 240 pixels avec diagonale de 3.5"
Commande	Écran tactile
Boîtier	Plastique (ABS)

AquaScat SG A	Valeurs
Ajustement automatique	Oui

2.4.3 Caractéristiques techniques d'OilGuard SG (A)

OilGuard SG	Valeurs
Principe de mesure	Mesure de fluorescence
Plage de mesure	0 1000 μg/l équivalent phénanthrène
Longueur d'onde	Excitation: 250 260 nm (EN 62471 groupe de risque 3 – risque élevé) Détection: 300 400 nm
Classe de rayonnement	Équipement à DEL de groupe de risque 3 selon EN 62471
Résolution	0.1 ppb (µg/l) avec étalonnage au phénanthrène
Reproductibilité	± 0.2 μg/l ou ± 2 %
Répétabilité	± 0.1 μg/l ou ± 0,5 %
Matériau cellule de me- sure à chute libre	Tube d'admission: acier inoxydable 1.4435 Évacuation: PVC
Afficheur	¹ ⁄4 VGA avec écran tactile Résolution: 320 x 240 pixels avec diagonale de 3.5"
Commande	Écran tactile
Boîtier	Plastique (ABS)
	N 1

OilGuard SG A	Valeurs
Ajustement automatique	Oui

2.4.4 Données techniques des sonde de pH

Sonde de pH (Polilyte Plus Arc 120):

DONNÉES	VALEURS
Type de sonde	рН
Principe de mesure	Mesure de potentiel par rapport à une référence
Unités de mesure	pH / température: °C, °K, °F
Plage de mesure	рН 0 14
Température de service	0 130 °C
Précision	± 0.05
Matériau en contact avec le fluide	Verre, FPM (Viton), Électrolyte: Polisolve Plus, Référence: Everref-L
Conductivité de l'échantillon	2 μS/cm
Divers	Résistant à autoclave, stérilisable à la vapeur

3 Indications générales de sécurité

3.1 Risques encourus lors de l'utilisation conforme à l'emploi prévu



Dommages à l'appareil ou le câblage.

Le contact avec des câbles endommagés peut provoquer des décharges mortelles.

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec des câbles intacts.
- L'appareil doit être mis en route seulement si l'installation ou la réparation a été effectuée de manière appropriée.





DANGER!



Tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.

L'attouchement d'éléments sous tension à l'intérieur de l'appareil peut provoquer des décharges électriques à danger de mort.

L'appareil ne doit pas être exploité ouvert ou en absence du boîtier.

Dommages à l'appareil par une alimentation électrique de tension inadaptée.

Une source de courant inadaptée peut endommager l'appareil.

 L'appareil doit être alimenté uniquement par une source de courant correspondant à la plaquette d'identification.

Mode d'emploi manquant lors d'un transfert de l'appareil.

L'utilisation de l'appareil sans connaissance du mode d'emploi peut provoquer des dommages aux personnes et à l'appareil.

- Lors d'un transfert de l'appareil, toujours inclure son mode d'emploi.
- En cas de perte du mode d'emploi, demander un exemplaire de remplacement. Une version actuelle peut être téléchargée par un utilisateur enregistré du site <u>www.photometer.com</u>.



Eau sortant de l'appareil fuyant ou de connexions non étanches.

De l'eau fuyante peut porter atteinte à la santé d'humains.

De l'eau fuyante peut inonder des locaux et provoquer des dommages au bâtiment et au mobilier.

- Porter des protections personnelles (lunettes, gants).
- Vérifier l'étanchéité.



Pénétration d'humidité et condensation dans des composants électroniques pendant le service.

La présence d'humidité à l'intérieur du ScrubberGuard peut l'endommager.



Présence d'humidité et de condensation sur les composants électroniques pendant des interventions de maintenance.

La présence d'humidité à l'intérieur de l'appareil peut endommager le ScrubberGuard.

 Des interventions à l'intérieur de l'appareil ne doivent se faire que dans des locaux secs et à température ambiante. L'appareil doit être à température d'utilisation ou ambiante (pour éviter la condensation sur les surfaces optiques et électroniques).

Utilisation d'agents de nettoyage agressifs.

L'utilisation d'agents de nettoyage agressifs risque d'endommager des composants de l'appareil.

- Ne pas utiliser des solvants et d'autres produits chimiques agressifs pour le nettoyage.
- Si l'appareil est venu accidentellement en contact avec un produit agressif, le nettoyer immédiatement avec un agent neutre.

L'appareil OilGuard est équipé d'une DEL à UV C. Selon la norme CEI/EN 62471 (Sé-

3.2 Risque dû au rayonnement UV



UV!

curité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes), il s'agit d'une DEL du groupe de risque 3 (risque élevé). Une durée d'exposition supérieure à 3 secondes peut conduire à des lésions per-

manentes des yeux et de la peau.

- La lumière UV n'est accessible que si le boîtier est ouvert. L'appareil OilGuard est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique qui éteint la DEL quand le boîtier est ouvert.
- Pour les interventions de maintenance, mettre l'appareil OilGuard hors tension ou utiliser des lunettes de protection UV et des gants

3.3 Stockage des auxiliaires d'étalonnage

3.3.1 Unité de contrôle



Mesure erronée après utilisation d'une unité de contrôle défectueuse pour le réétalonnage.

L'unité de contrôle fournie a été adaptée à l'appareil. L'utilisation d'une unité de contrôle défectueuse pour le réétalonnage peut nuire à la précision de mesure de l'appareil. Si le réétalonnage n'est pas effectué à cause de la perte de l'unité de contrôle, la précision de mesure de l'appareil ne peut pas être garantie non plus.

- Une unité de contrôle achetée a postériori est toujours fournie sans indication de valeur. Elle doit donc être mesurée tout d'abord sur un appareil bénéficiant d'une maintenance correcte.
- Stocker l'unité de contrôle en un lieu protégé et défini.

3.3.2 Solutions d'étalonnage



Mesures erronées après utilisation d'une solution d'étalonnage erronée ou expirée pour le réétalonnage.

L'utilisation d'une solution d'étalonnage erronée ou expirée pour le réétalonnage peut nuire à la précision de mesure de l'appareil. Si le réétalonnage n'est pas effectué à cause de la perte de la solution d'étalonnage, la précision de mesure de l'appareil ne peut pas être garantie non plus.

- Veiller toujours au choix correct de la solution d'étalonnage (p. ex. pH4).
- Respecter la date de péremption indiquée et, si nécessaire, commander une nouvelle solution d'étalonnage en temps utile.
- Stocker la solution d'étalonnage toujours dans le respect des conditions de stockage indiquées (température ambiante et obscurité).
- Stocker la solution d'étalonnage dans un lieu défini.

3.4 Risque restant



Selon l'appréciation de risque de la norme de sécurité appliquée DIN EN 61010-1, les risques restants sont les suivants:

- Débordement du circuit d'eau. Ce risque peut être atténué par les actions suivantes:
- Choisir des lieux d'installation qui garantissent l'évacuation de l'eau.
- Prévoir des robinets d'arrêt près du prélèvement et du retour d'échantillon.

Indication erronée de la valeur de mesure. Ce risque peut être atténué par les actions suivantes:

- Utiliser un code d'accès pour éviter que les paramètres puissent être modifiés par des personnes non autorisées.
- Exécuter les interventions de maintenance indiquées.

En cas d'erreur, la surface des pompes peut s'échauffer. Le risque de blessures peut être atténué comme suit:

• Les surfaces qui portent le symbole d'avertissement "Surface chaude" ne doivent pas être touchées sans gants de protection.

3.5 Symboles d'avertissement et de danger sur l'appareil



Absence de symboles d'avertissement ou de danger sur l'appareil.

L'utilisateur doit s'assurer que les directives de sécurité du mode d'emploi sont respectées lors de toute manipulation sur l'appareil et ses accessoires, même en l'absence de symbole d'avertissement.

Retenir les chapitres suivants:

- Chapitre 1.8
- Chapitre 1.11
- Chapitre 1.13
- Chapitre 3.1
- Chapitre 3.4
- Respecter les indications de sécurité lors des procédures décrites.
- Respecter les indications de sécurité locales.

3.6 Empêcher des interventions malvenues par Internet





Les appareils SIGRIST disposent de possibilités de gestion et de commande modernes grâce à la surface d'utilisateur Web intégrée et l'interface Modbus TCP. Toutefois, s'ils sont reliés directement à Internet, tout utilisateur d'Internet pourrait en principe intervenir sur l'appareil et modifier sa configuration.

Pour empêcher cela, veiller aux points suivants:

- Ne jamais relier l'appareil directement à l'Internet.
- Exploiter l'appareil derrière un pare-feu et bloquer l'accès à l'appareil.
- Relier les périphériques uniquement via VPN.
- Modifier le code d'accès standard lors de la mise en service.
- Se tenir informé en permanence sur l'évolution des sécurités d'Internet pour réagir rapidement aux modifications.
- Installer fréquemment les mises à jour, incluant aussi Router et pare-feu.

4 Montage

4.1 Choix de l'emplacement

L'emplacement d'exploitation doit correspondre aux critères suivants:

- L'alimentation électrique doit être garantie.
- L'alimentation d'eau doit être assurée selon les données techniques.
- Une évacuation d'eau doit être garantie pour éviter des inondations lors de perturbations dans l'installation.
- L'évacuation d'eau doit pouvoir se faire sans entrave.
- L'ensemble ne doit pas être exposé à la lumière du soleil directe parce que la mesure peut être faussée par de la lumière parasite excessive.
- Il faut pouvoir positionner l'ensemble sur une base plate et horizontale.

4.2 Installation (montage) de l'appareil ScrubberGuard



Endommagement de l'équipement par grutage incorrect.

- Lors du transport de l'équipement par grue, les élingues doivent être attachées uniquement aux coins du cadre (Figure 7).
- Quand l'équipement est soulevé, personne ne doit se trouver dans la zone dangereuse ou sous la charge.



Figure 7: Position des élingues



Lors du montage de l'appareil ScrubberGuard, il faut respecter les cotes indiquées dans le plan de montage (**ScrubberGuard/1-MB**).

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Mettre en place l'équipement à l'emplace- ment souhaité et le souder au sol sur les plaques d'adaptateur (X). Une autre possibilité consiste à visser l'équipement directement sur le sol sans plaques d'adaptateur.	
2.	Retirer les sécurités de transport de l'appareil ScrubberGuard (flèches).	
3.	Raccorder les raccordements d'échantillon se- lon Chapitre 4.3.2. A: Alimentation en échantillon B: Évacuation d'échantillon Le client doit prévoir des robinets d'arrêt au niveau des points de prélèvement et de re- tour d'échantillons.	A
4.	Monter les accessoires en option selon Cha- pitre 4.4.	

Procéder comme suit pour le montage:

4.3 Montage des accessoires standard



Endommagement de la sonde de pH par manipulation incorrecte.

Manipuler la sonde de pH avec précaution (Chapitre 9.3.1.4). La sonde de pH comporte une membrane en verre délicate qui peut être endommagée en touchant la pointe de mesure de façon imprudente ou par un nettoyage incorrect.

La sphère en verre bleue de la sonde de pH (couche de gonflement) est particulièrement sensible et ne doit pas sécher. En cas de non utilisation pendant une période prolongée, il faut stocker la pointe de mesure dans une solution de conservation (p. ex. solution de chlorure de potassium trimolaire).

- Ne toucher la pointe de mesure de la sonde de pH qu'en cas d'absolue nécessité.
- N'utiliser que des produits de nettoyage selon Chapitre 9.3.1.3.
- La sonde de pH ne doit être montée qu'après que l'alimentation en eau du ScrubberGuard a été assurée. Par conséquent, la sonde de pH doit être montée lors de la première mise en service selon le Chapitre 6.

4.3.1 Montage de la sonde de pH

La procédure ci-après décrit le montage de la sonde de pH fournie:



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Retirer l'écrou raccord du support de sonde.	
2.	Retirer la sonde de pH de l'emballage et enle- ver le capuchon.	



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
3.	Retirer le joint (A) de la sonde de pH, puis pla- cer l'écrou raccord (B) sur la sonde de pH. Re- monter maintenant le joint (A) sur la sonde de pH.	A
4.	Vérifier le positionnement du joint d'étan- chéité (flèche).	
5.	Introduire la sonde de pH avec précaution ver- ticalement dans l'ouverture (flèche de mouve- ment).	

	3	١
5	32	٩
1		J

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
6.	Fixer la sonde de pH en serrant l'écrou rac- cord.	
7.	Visser le connecteur sur la sonde de pH. Tenir alors compte de l'alignement de l'ergot du connecteur sur la sonde de pH avant de commencer à visser.	

4.3.2 Montage des raccordements d'échantillon



Inondation du local par raccordement incorrect des raccordements d'échantillon.

Veiller aux points suivants avant d'ouvrir l'alimentation en échantillon:

- Les conduites d'alimentation et de retour doivent résister à la pression d'exploitation.
- La pression du fluide dans l'appareil ScrubberGuard ne doit pas dépasser 3 bars. En cas de pression supérieure dans la conduite d'arrivée, il faut installer un réducteur de pression. La pression dans la conduite de retour ne doit pas dépasser 3 bars.
- Toute la tuyauterie doit être fermement vissée et sécurisée pour empêcher toute aspiration d'air. L'étanchéité des raccords de tuyauterie doit être contrôlée env. deux semaines après la mise en service.
- L'évacuation de l'échantillon doit être garantie à tout moment.
- Pour les installations Scrubber basées sur des tuyauteries métalliques, il est impératif de monter des vannes de coupure métalliques en amont de l'entrée (1) et de la sortie (8) de l'échantillon, qui isolent les conduites en cas d'incendie.



Pour une mesure exacte, il faut veiller aux points suivants lors du montage des raccordements d'échantillon:

- Il faut assurer une arrivée d'eau continue de 4 .. 20 l/min.
- La hauteur d'aspiration de la pompe d'alimentation en échantillon en option est de 7 m maximum. À sec, elle n'est que de 3 m maximum.
- Aucune force mécanique, notamment des vibrations, ne doit être appliquée à l'alimentation en échantillon et à l'évacuation d'échantillon. Il faut donc utiliser des tuyaux de raccordement flexibles.



Figure 8: Position des raccordements d'échantillon

\bigcirc	Alimentation en échantillon	\bigcirc	Électrovanne d'alimentation
3	Débitmètre d'alimentation	4	Pompe d'alimentation en échantillon (en option)
5	Pompe d'évacuation de l'échantil- lon avec variateur de vitesse (X)	6	Électrovanne de retour

	\bigcirc	Clapet anti-retour	8	Sortie de l'échantillon
--	------------	--------------------	---	-------------------------

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Fixer le tube d'admission sur le raccord corres- pondant (Figure 8, réf. 6).	
2.	Fixer le tube d'évacuation sur le raccord cor- respondant (Figure 8, réf. 7).	

La procédure suivante décrit la fixation des raccordements d'échantillon sur l'appareil ScrubberGuard:

4.4 Montage des accessoires en option

4.4.1 Montage des tubes de désaération supplémentaires



Les tubes d'aération supplémentaires ne peuvent être montés uniquement par paires.

Le montage de tubes de désaération est représenté dans le dessin **ScrubberGuard-ER_MB**.

4.4.2 Monter à postériori des électrovannes pour températures élevées

Procéder au montage d'électrovannes pour températures d'échantillon jusqu'à 60 °C selon Chapitre 11.3.

5 Installation électrique

5.1 Indications de sécurité pour le raccordement électrique



Raccordement de la tension d'alimentation.

Un raccordement incorrect de l'alimentation électrique peut représenter un danger de mort. Il risque aussi de causer des dommages à l'installation. Respecter en toutes circonstances les directives locales.

En plus, veiller aux principes suivants:

- Le conducteur de protection doit être raccordé obligatoirement.
- Aux tensions de 215 .. 240 VAC il faut la présence d'un fusible en amont avec un courant de déclenchement de 10 A. Les câbles doivent résister à cette charge.
- Aux tensions de 110 .. 120 VAC il faut la présence d'un fusible en amont avec un courant de déclenchement de 20 A. Les câbles doivent résister à cette charge.
- Le câble du réseau doit pouvoir supporter une température ambiante de 70 °C.
- Il faut utiliser un disjoncteur à courant différentiel. Pour les installations équipées d'un transformateur de fréquence, il faut utiliser un disjoncteur à courants différentiels (type B).
- L'ensemble ne doit pas être mis sous tension avant que l'installation soit achevée et toutes les protections posées.
- Si des perturbations ne peuvent pas être éliminées, l'ensemble doit être mis hors service et protégé contre une mise en route par inadvertance.
5.2 Ouvrir / fermer l'armoire de commande



Danger de mort par électrocution à l'intérieur de l'armoire de commande:

Les tensions sur les bornes dans l'armoire de commande peuvent présenter un danger de mort.

• Ne jamais toucher les bornes avant d'avoir coupé l'alimentation électrique.

Utiliser la clé fournie pour ouvrir ou fermer l'armoire de commande. Celle-ci est fixée sur le montant (flèche) sous l'armoire de commande.



Figure 9: Clé pour ouvrir l'armoire de commande

5.3 Raccordement de la tension de service dans le boîtier de commande



Danger de mort par électrocution à l'intérieur de l'appareil:

Avant d'ouvrir le boîtier de commande, s'assurer que l'installation n'est pas sous tension.



Figure 10: Raccordement de la tension de service

- Le presse-étoupe pour le raccordement secteur est dimensionné pour des câbles avec un diamètre extérieur de 5 .. 10 mm.
- Pour les installations avec variateur de fréquence, il faut utiliser des câbles de raccordement blindés.

Pour le raccordement de la tension de service, le boîtier de commande doit être ouvert selon Chapitre 5.2. Les bornes sont dimensionnées pour des sections de raccordement de 4 mm² max. Le raccordement électrique doit être effectué dans l'ordre suivant:



	BORNES	COULEUR DE BORNE	REMARQUES
1.	PE	Vert / jaune	Conducteur de protection
2.	Ν	Bleu	Conducteur neutre
3.	L1	Orange	Conducteur de phase

5.4 Raccordement des lignes du client dans le boîtier de commande



Danger de mort par électrocution à l'intérieur du boîtier de commande:

Les tensions sur les bornes dans le boîtier de commande peuvent présenter un danger de mort.

• Ne jamais toucher les bornes avant d'avoir coupé l'alimentation électrique.



Figure 11: Position des bornes pour les lignes du client

_	

- Un presse-étoupe est équipé de brosses CEM pour les lignes du client.
- Le presse-étoupe (M25) est dimensionné pour un câble client avec un diamètre extérieur de 8.. 17 mm.
- Des câbles blindés doivent être utilisés pour les lignes du client (lignes de signaux).
 La gaine du câble doit être dénudée de sorte que les brosses CEM intégrées établissent un bon contact avec le blindage du câble (flèche).



	m	
	2	-
1	-	X

Les lignes du client peuvent être connectées selon le tableau ci-dessous:

BORNES	SIGNIFICATION	REMARQUES	
4	Entrée télécommande -	Contact à fermeture externe à sépa- ration galvanique	
5	Entrée télécommande +		
*6	Sortie de courant 1-, 2-, 3-, 4-	Rebouclage de toutes les sorties de courant	
*7	Sortie de courant 1+ (0/4 20 mA)		
*8	Sortie de courant 2+ (0/4 20 mA)		
*9	Sortie de courant 3+ (0/4 20 mA)		
*10	Sortie de courant 4+ (0/4 20 mA)		
*11	Sortie de relais 1 no		
*12	Sortie de relais 1 com		
*13	Sortie de relais 2 no		
*14	Sortie de relais 2 com		
	Connecteur Ethernet	Modbus TCP / serveur web	

* Disponible **en option** uniquement en cas d'utilisation du module d'E/S.

5.5 Raccordement des interfaces bus (en option)



- Les informations concernant la mise en route des interfaces bus se trouvent dans le manuel de référence.
- Les interfaces bus ne peuvent être montés que dans l'appareil AquaScat SG.

5.5.1 Retirer le couvercle frontal du photomètre

Pour accéder aux bornes de raccordement dans le photomètre, il faut enlever le couvercle frontal. Cette procédure est décrite ci-dessous:



г

-

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Retirer le couvercle frontal: Desserrer les cinq vis (cercles) avec une clé de 7 mm, puis retirer le couvercle frontal.	
2.	Monter le couvercle frontal: Mettre en place le couvercle frontal avec pré- caution et le fixer avec les cinq vis (cercles). Endommagement des inserts filetés dans le boîtier par un serrage trop fort des vis du couvercle frontal: Serrer à la main les vis de fixation du cou- vercle à l'aide d'un tournevis six pans sans manche transversal (couple 1Nm).	Tournevis six pans 7 mm



L'utilisation des signaux de commande est décrite dans le manuel de référence.

5.5.2 Vue d'ensemble Modbus RTU et Profibus DP



Figure 12: vue d'ensemble Modbus RTU et Profibus DP

1	Interface bus (circuit de raccorde- ment) de Profibus DP .	4	Interface bus (circuit de raccordement) de Modbus RTU.
2	Bornes Profibus DP.	5	Bornes Modbus RTU.
3	Commutateurs DIL des résistances de fin de ligne. Les commutateurs (1 et 2) doivent être sur ON .	6	Commutateurs DIL des résistances de fin de ligne. Les commutateurs (1 et 2) doivent être sur ON .



Le module Profibus DP ainsi que le module Modbus RTU sont intégrés à l'AquaScat SG. Des réglages sur les interrupteurs DIL doivent donc être faits aussi dans l'AquaScat. Les bornes sont placées dans l'armoire de commande et doivent y être raccordées en conséquence.

5.5.3 Connexion à Modbus RTU ou Profibus DP

Les bornes pour Profibus DP ou Modbus RTU se trouvent dans le boîtier de commande.



Figure 13: Position des bornes pour Profibus DP ou Modbus RTU

Les bornes doivent être affectées comme suit:

BORNES	MODBUS / PROFIBUS	DESCRIPTION FONCTIONNELLE
18 🛓	Terre IN	Borne pour le blindage de câble
19 A	RS 485-A IN	Connexion de données
20 B	RS 485-B IN	Connexion de données
15 늪	Terre OUT	Borne pour le blindage de câble
16 A	RS 485-A OUT	Connexion de données
17 B	RS 485-B OUT	Connexion de données

5.5.4 Aperçu de Profinet IO

- Pour la connexion à Profinet IO, le module Profinet IO doit être intégré à l'AquaScat SG.
- Le module dispose d'un commutateur réseau interne et met deux ports Ethernet à disposition.
- Le raccordement des câbles est réalisé directement à l'aide des connecteurs RJ45 (Chapitre 5.5.7).
- Dans le menu Interf. numér.\ Général, il faut paramétrer Type module sur Profinet IO.
- Le nom de station, l'adresse MAC et l'état de la liaison sont affichés dans le menu Interf. numér.\ Profinet. De plus, il est possible de définir si les données sont en lecture seule ou bien en lecture et écriture.



Figure 14: Aperçu du module Profinet IO

1	Interface de bus de terrain pour Profinet IO (circuit imprimé de rac- cordement)	2	Connecteur vers le circuit imprimé AQ2Basi
3	Port Ethernet 1 (peut être une en- trée ou une sortie)	4	Port Ethernet 2 (peut être une entrée ou une sortie)

5.5.5 Vue d'ensemble HART



Les informations sur la mise en service des interfaces bus se trouvent dans le manuel de référence.



Figure 15: vue d'ensemble HART



5.5.6 Raccord HART

Les bornes du module HART sont raccordées comme suit:

Bornes	HART	Description des fonctions
1	mA+ In	Doit être relié à la borne 19 (mA 1+) sur le cir- cuit imprimé AQ2Basi.
2	mA- In	Doit être relié à la borne 18 (mA 1-) sur le cir- cuit imprimé AQ2Basi.
3	Shield	Blindage du câble.
4	mA+ Out	Sortie courant 1 (+) avec HART.
5	mA- Out	Sortie courant 1 (-) avec HART.

La résistance de boucle à la sortie de courant 1 pour la communication HART peut se situer entre 230 et 500 Ohm.

5.5.7 Connexion à Modbus TCP

Un connecteur Ethernet RJ45 (flèche) est intégré au boîtier de commande pour la connexion du module TCP. Ouvrir pour cela le boîtier de commande selon Chapitre 5.2.



Figure 16: Position du connecteur Ethernet RJ45

6 Mise en service



- La première mise en service de l'interface utilisateur web via l'interface Ethernet est décrite dans le manuel de référence. En cas de dérangement, consulter le chapitre Chapitre 10.
- Des informations complémentaires sur la mise en service se trouvent dans le Whitepaper 16010E

Les principes suivants s'appliquent au fonctionnement avec l'appareil ScrubberGuard:

- L'AquaScat SG est utilisé comme unité maître pour tout le système de l'appareil ScrubberGuard.
- L'AquaScat SG contrôle la commande de l'appareil ScrubberGuard et lit les valeurs mesurées par l'OilGuard SG et la sonde de pH.
- L'interface du client est commandée par l'AquaScat SG.
- Le paramétrage est donc réalisé sur l'AquaScat SG.



Pour la première mise en service,	procéder selon le tableau	suivant: Bitte den folgenden
Ablauf kontrollieren :		

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES	
1.	Vérifier les raccords filetés de l'ensemble com- plet. Contrôler les raccordements d'eau, les rac- cords d'alimentation/évacuation et la tuyauterie.		
2.	S'assurer que l'évacuation d'échantillon peut se faire sans entrave.		
3.	S'assurer que l'installation électrique a été exécu- tée en bonne et due forme, que tous les cou- vercles sont montés et que la porte du Scrub- berController est fermée.		
4.	Ouvrir l'alimentation en échantillon vers le sys- tème.	La pompe ne doit pas	
	Si la pompe d'alimentation en option est intégrée, il faut au préalable remplir d'eau la	de 30 secondes. Risque de surchauffe!	
	conduite d'alimentation.		
5.	Pour éviter une marche à sec des pompes, rem- plir env. 3 l d'eau dans le réservoir d'échantillon.		
6.	Mettre l'ensemble en service avec l'interrupteur principal.		
	6.1: L'écran d'accueil est affiché sur les deux appareils de mesure.	Welcome	
	Le réglage d'usine de la langue est l'anglais. Lors de la première mise en service, la langue affichée est donc l'anglais.	Version:	

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
	6.2: Les appareils effectuent un contrôle de fonctionnement interne.	Function control: Parameter: Unrefisiend of the second Every Backbork (Second Every Backbork (Second Every Backbork (Second Hard Marc) Parameter: Paramete
	6.3: Les appareils sont prêts à mesurer.	II.06/2018 1328:16 Segue 4.0 C1 Jarb 35.2 C3 OU 6.7 pt 24.0 C4 Torp. 24.0 C4 Torp. Menu Valu Info
7.	Régler la langue d'exploitation (sur chacun des deux appareils).	Chapitre 8.1
8.	Régler les sorties de courant si nécessaire (ne doit être fait que sur l'AquaScat SG).	Chapitre 8.2
9.	Régler les seuils (ne doit être fait que sur l'AquaScat SG).	Chapitre 8.3
10.	Régler les sorties 1/2 (sorties de relais) (ne doit être fait que sur l'AquaScat SG).	Chapitre 8.4
11.	Régler la date et l'heure, (ne doit être fait que sur l'AquaScat SG).	Chapitre 8.5
	L'OilGuard SG synchronise son horloge sur celle de l'AquaScat SG dès que le menu S1 OilGuard a été sélectionné dans l'AquaScat SG.	
12.	Saisir le code d'accès (sur les deux appareils).	Chapitre 8.6
13.	Copier les données configurées sur la carte microSD (doit être fait sur les deux appareils).	Chapitre 8.7
14.	Appuyer sur le bouton-poussoir Measurement ON/OFF.	La pompe ne doit pas mar-
	Les vannes d'admission et de retour s'ouvrent, les pompes d'admission et d'évacua- tion démarrent et les pompes du circuit de me- sure vers l'AquaScat SG et l'OilGuard SG com- mencent à fonctionner. Attendre que le circuit d'eau se soit stabilisé.	30 secondes. Risque de surch- auffe!
15.	Contrôler l'écoulement d'échantillon et le jet d'eau dans l'AquaScat SG (A).	Chapitre 9.4.2
16.	Contrôler l'écoulement d'échantillon le jet d'eau dans l'OilGuard SG (A).	Chapitre 9.4.2
17.	Vérifier l'absence de fuites dans le Scrub- berGuard selon la check-list du plan de mainte- nance.	Chapitre 9.2.1

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
18.	Contrôler le débit d'échantillon dans le système.	Chapitre 9.2.2
19.	Monter la sonde de pH.	Chapitre 4.3.1
20.	Étalonner la sonde de pH.	Chapitre 9.3.2
21.	Commande externe : si le ScrubberGuard est commandé par un système de supervision ex- terne, le signal de commande doit être connecté soit à l'entrée numérique (Chapitre 5.4) soit au bus de terrain (Chapitre 5.5). Dans le menu Scrubber , la commande doit être paramétrée sur Externe (voir le manuel de référence). Véri- fier le fonctionnement de la commande externe.	
22.	Le ScrubberGuard est maintenant opérationnel.	

7 Commande

7.1 Éléments de commande de l'appareil ScrubberGuard sur le boîtier de commande

La commande de l'appareil ScrubberGuard est réalisée à l'aide de quatre éléments de commande qui se trouvent sur le boîtier de commande. Il s'agit de trois boutons-poussoirs ainsi que d'une entrée de commande pour une excitation externe. Un seul élément de commande doit être actif à la fois. L'activation est confirmée par l'éclairage du bouton-poussoir. Si plusieurs fonctions sont activées, il en résulte un état d'erreur qui est signalé par le clignotement des boutons-poussoirs. Pour y remédier, il faut désactiver toutes les fonctions.



- Pour que la commande fonctionne correctement, il faut que l'AquaScat SG (A) soit connecté et que la communication entre AquaScat SG (A) et boîtier de commande soit assurée.
- Si la pompe d'alimentation en option est montée, il faut au préalable remplir d'eau la conduite d'alimentation.



7.2 Principes de l'utilisation

Ce document ne décrit que les exemples pratiques de la configuration des menus, nécessaires pour les premiers pas. Toutes les autres possibilités de réglage sont traitées dans le manuel de référence. L'utilisation de la surface Web est décrite en détail dans le manuel de référence.



Les appareils de mesure disposent d'un écran tactile. On s'en sert en le touchant par le doigt. Les éléments de navigation changent de couleur lors de l'attouchement.



Ecran tactile sensible.

L'écran tactile peut être endommagé par une manipulation impropre. Ces dommages peuvent être évités par les précautions suivantes:

- Ne toucher l'écran uniquement avec les doigts et ne pas utiliser d'objets pointus.
- Manipuler l'écran tactile avec des pressions légères.
- Ne pas nettoyer l'écran tactile avec des solvants ou autres produits chimiques.

7.3 Éléments de commande en mode de mesure



Figure 18: Éléments de commande en mode de mesure

1	Touche Menu Appel de la structure du menu (Chapitre 7.4)	2	Touche Val. Représentation numérique des valeurs mesurées (Chapitre 7.5)
3	Touche Info Affichage de l'écran d'information (Chapitre 7.6)	4	Touche Graph Représentation graphique des valeurs mesurées (Chapitre 7.7)
5	Flèche vers le haut Passer à la page précédente	6	Flèche vers le bas Passer à la page suivante

7.4 Touche Menu

Actionner la touche **Menu** et composer le code accès pour atteindre la structure du menu. L'appareil se trouve désormais en mode intervention. L'utilisation en mode intervention est décrite au Chapitre 7.12.

7.5 Touche Val. (valeur)

En actionnant la touche **Val.** (valeur) les mesures sont représentées sous forme numérique. Voir la description détaillée au Chapitre 7.9.

7.6 Touche Info

En actionnant la touche **Info** on fait apparaître une vue d'ensemble des réglages de l'appareil. Ces derniers sont décrits ci-après:

7.6.1 Page 1, touche Info



Sorties courant: Entrées: 2 1 C1 Turb DM7 0.002.00 00000 2 12 Inactif DM2 0.00100 Sorties : 3 13 In X f DM2 V.00100 Sorties : 3 14 Inactif DM2 0.00100 Sorties : 3	
Menu Val. Info Graph 🔻	
4	

Θ	Informations sur les sorties cou- rant présentes X: source de la sortie courant Y: échelle de mesure de la sortie courant	2	Etat des entrées → manuel de référence
3	Etat des sorties → manuel de référence	4	Touches des menus principaux (Cha- pitre 7.3)

Page 2, touche Info 7.6.2



AUEDT O
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A



reur en cours.

7.6.3 Page 3, touche Info:

Affiche l'état de tous les capteurs raccordés.





Figure 21: affichage Info, page 3

1	Désignation du capteur	2	Numéros de série du capteur corres- pondant
3	Message d'erreur Chapitre 10.3		

7.7 Touche Graf

En actionnant la touche **Graf** on fait apparaître un diagramme graphique des valeurs de mesure sur une certaine période.



- Graduation de l'axe Y (p.ex. 0.000 1.000).

7.8 Fonctions de l'écran du journal (touche Log)

_	

Le fonctionnement de cet enregistreur d'écran est indépendant de celui de l'enregistreur de données qui est paramétré dans le menu **Enregistreur** et écrit sur la carte microSD.

L'enregistreur d'écran enregistre minute par minute les données des derniers 32 jours. Elles peuvent être appelées par le menu Log. Si l'appareil était hors service pendant plus de 32 jours, les données de l'enregistreur sont réinitialisées. Un sablier est affiché dans l'affichage graphique pendant env. 1,5 minute. Aucune donnée de l'enregistreur n'est disponible pendant ce temps.

La touche **Log** n'existe que dans le menu principal, dans la vue de l'écran graphique; dans la vue **Val.**, il faut tout d'abord appuyer sur la touche **Graph**. Un appui sur la touche **Log** fait apparaître l'écran suivant:





Figure 23: Fonctions de la vue Log

1	Le curseur pointe sur le temps re- présenté à la réf. 4. Il est possible de modifier la position du curseur, soit en le touchant brièvement du bout du doigt, soit en actionnant les touches .				
3	La barre rouge montre quelle par- tie de la période totale est actuel- lement représentée.				
5	 > Déplace la position du curseur. Un appui plus long sur ces touches déplace le curseur plus rapidement. <> Avance ou recule jusqu'à la période réglée au point 2. -/+: Augmente (+) ou réduit (-) la portion d'image autour de la position du curseur. 				
	curseur.				

Le menu **Affichage/Général** permet de définir si les valeurs minimales, maximales ou moyennes doivent être affichées (→ manuel de référence). Un appui sur la touche Graph permet d'accéder à la représentation graphique.

7.9 Affichages en mode de mesure



Figure 24: Affichages en mode de mesure

1	Valeur(s Quand o grandes maxima affichée) mesurée(s) des valeurs sont plus que la plage de mesure le, aucune mesure n'est , mais seulement ****.	2	Ligne d'état En mode de mesure, la ligne d'état est verte et affiche la date et l'heure. In cas de perturbations, les messages d'avertissement et d'erreur sont affichés ici et la ligne d'état prend la couleur orange ou rouge.
3	Indication Indica	ons sur les interfaces naut à gauche: état de registreur naut à droite: état de dbus, HART, Profinet ou fibus oas: état IP Ethernet messages suivants sont sibles: Pas de conn. (câble non necté) DHCP en cours 169.254.1.1 (exemple)	4	Désignation de canal avec unité Les désignations des canaux dans la figure sont des exemples qui peuvent être adaptés individuelle- ment.
	Code de couleur:			
	Noir	Non actif / absent		
	Bleu	Activé en mode de repos		
	Vert	Actif		
	Rouge	Erreur		

7.10 Verrouiller / déverrouiller l'écran tactile



	ACTION		
1.	Toucher gauche.	le symbole de cadenas en haut à	130 2014 15:26:15 19:21:48.3115 0.81 H1 254comp 2.9 H2 400comp Hazen 1.47 C1 2.6 400m E/m 3.6 E/m F/m Menu Val. Info Graph
2.	Actionne moins d Le symb	er la touche flèche en bas à droite 'une seconde plus tard. ole de cadenas change comme suit:	0 13.02.2014 15:26:15 0.81 H1 254comp E/n
	Ð	Affichage non verrouillé	2.9 Hazen Hazen 1.47 C1 254nn E/n
	Î	Affichage verrouillé	3.6 C2 400nn E/n Menu Val. Info Graph

7.11 Passer en service intervention

L'ensemble est configuré en service intervention. Les mesures sont interrompues et l'affichage présente les menus principaux. Le passage en service intervention se fait comme suit:

6	3	
U	-	1
	6	-

	MANIPULATION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Actionner la touche Menu .	
2.	Composer le code d'accès et valider par OK .	Le réglage d'usine est 0.
3.	Choisir le menu Local ou C 1 8 .	L'appareil se trouve désormais en service intervention.

Effets du service intervention:

- * Les valeurs de mesure aux interfaces numériques restent sur les dernières valeurs.
- * Les sorties courant passent à 0/4 mA ou restent sur les dernières valeurs mesurées, selon la configuration choisie.
- Les seuils sont désactivés.
- Si une sortie est programmée pour le service intervention, elle est activée.
- Les messages d'erreur sont désactivés.

* Ceci n'est pas valable si le paramètre **Local\Sorties courant\Général\Si interv.** est réglé sur **Mesure**.



Pour atteindre le service mesure, actionner la touche **Mes**. Pendant le changement du service intervention au service mesure, le sablier apparaît pendant env. 20 secondes sur le champ d'information. Les valeurs de mesure sont gelées pendant ce laps temps.

7.12 Eléments de commande en mode intervention

7.12.1 Eléments d'entrée en service d'intervention



J.	Local-capteur	1/2 2
	Local	C4 Redox 2011
2	C1 Oxygen 2783	Capteur 5
9	C2 pH 2986	Capteur 6
	C3 Conductivity 2476	Capteur 7
5- (Mes. Menu Ech	

Figure 25: éléments d'entrée en service intervention

1	Itinéraire	2	Numéro page/nombre total de pages
3	Menus principaux Toutes les fonctions de l'AquaScat SG et les interfaces sont configurées au menu Local Les menus suivants apparaissent se- lon le capteurs intégrés C1 8 (capteur 1 8). Les capteurs peuvent être configurés dans ces menus.	4	Page suivante
5	Touche Mes: L'appareil passe au service mesure. Touche Menu: L'affichage saute d'un niveau vers l'arrière mais reste en service interférence. Touche ESC: L'affichage saute un d'niveau vers l'arrière dans la hiérarchie du menu jusqu'à re- joindre finalement le service mesure.		

7.12.2 Saisie numérique

La saisie de chiffres et données se fait par l'écran suivant:





Figure 26: saisie numérique

1	Paramètre appellation	2	Valeurs saisies
\odot	 Préfixe: Sert à la saisie de valeurs très grandes ou très petites. Pro- céder comme suit: 1. Saisir la valeur 2. Choisir le préfixe SI 	4	Saisie numérique de chiffres
	Fonction: n = 10 ⁻⁹ , u = 10 ⁻⁶ , m = 10 ⁻³ , k = 10 ³ , M = 10 ⁶ , G = 10 ⁹		
9	 ←: Efface la valeur affichée d'une unité. C: Efface la valeur affichée. Echap: En touchant le champ Echap l'affichage recule d'un niveau dans la hiérarchie des mereure de valeur acies n'act non tractioner des mereures. 	9	Si la valeur saisie est trop élevée/ basse, une flèche blanche apparaît dans un champ rouge en haut à droite. Flèche vers le haut: saisie trop élevée Flèche vers le bas: saisie trop basse
	nus. La valeur saisie n'est pas rete- nue. OK: Confirmer la valeur saisie.		

7.12.3 Sélection simple de fonctions



La sélection simple est identifiée par la touche **Echap** en bas à droite.

La fonction actuellement sélectionnée est affichée en vert. On peut naviguer parmi les options de listes longues à l'aide des flèches vers le haut/vers le bas. La touche **Echap** interrompt la saisie. En actionnant un point choisi la configuration est validée et la saisie terminée.

Langue		
	Deutsch	
	English	
	Francais	
	Espanol	Ţ
	Nederlands	Echap

Figure 27: exemple de sélection simple

7.12.4 Sélection multiple de fonctions



La sélection multiple est identifiable par la touche **OK** en bas à droite.

Les fonctions actuellement sélectionnées sont affichées en vert. On peut naviguer parmi les options de listes longues à l'aide des flèches vers le haut/vers le bas. En actionnant un point choisi, son état d'activité change. La touche **OK** valide la configuration et termine la saisie.



Figure 28: exemple de sélection multiple

8 Réglages

8.1 Choisir la langue d'exploitation



	MANIPULATION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Actionner la touche Menu .	
2.	Composer le code d'accès et valider par OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Actionner la touche Local .	
4.	Actionner la touche Configuration pour at- teindre le choix de la langue.	Si le menu souhaité n'appa- raît pas, actionner la touche-flèche en bas à droite.
5.	Toucher le champ des langues (cercle). La liste des langues s'affiche (le réglage d'usine est l'anglais).	Menu/Configuration Local 1/3 Language English Mandatory oper. 900 s Access code 0 Disp. contrast 8 Meas Menu ESC V
6.	Sélectionner la langue voulue en touchant le champ correspondant. La procédure peut être interrompue par la touche ESC .	Langue Deutsch English Francais Espanol Nederlands Echap
7.	Actionner la touche Mes .	L'appareil se retrouve en service mesure.

8.2 Régler les sorties de courant



	MANIPULATION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Appuyer sur la touche Menu .	
2.	Saisir le code d'accès et confirmer avec OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Appuyer sur la touche Local .	
4.	Appuyer sur la touche Sorties courant .	Si le menu voulu n'apparaît pas, appuyer sur la touche fléchée en bas à droite.
5.	Sélectionner Courant 1 4 (1 8).	
6.	Pour le point de menu Source , sélectionner la source du canal de mesure. La désignation du canal de mesure est affichée pour faciliter son identification.	Menu/Sorties courant/Constitution of the call 1/1 Source C1 pH Domaine DM1 0 - 14 Mes. Menu Echap Les canaux définis sous Canaux mesure ainsi que trois canaux ma- thématiques et deux analogiques sont proposés au choix. → Manuel de référence
7.	Sélectionner un Domaine .	DM1 DM8 (voir le tableau ci-des- sous In 1, In 2, Auto 1, Auto 2 (→ ma- nuel de référence)
8.	Appuyer sur la touche Mes.	L'appareil repasse en mode de me- sure.

N° domaine de mesure	Domaine de mesure (standard)	Domaine de mesure (personnalisé)
DM1	01000	
DM2	0500	
DM3	0200	
DM4	0100	
DM5	050	
DM6	025	
DM7	014	
DM8	010	

Si d'autres domaines de mesure sont nécessaires, le tableau ci-dessus peut être reprogrammé pour satisfaire aux besoins. \rightarrow Manuel de référence

8.3 Régler les seuils



	MANIPULATION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Appuyer sur la touche Menu .	
2.	Saisir le code d'accès et confirmer avec OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Appuyer sur la touche Local .	Si le menu voulu n'apparaît pas, appuyer sur la touche fléchée en bas à droite.
4.	Appuyer sur la touche Seuils.	
5.	Sélectionner un seuil 1 8 .	
6.	Pour le point de menu Source , sélectionner la source du canal de mesure. La désignation du canal de mesure est affichée pour faciliter son identification.	Menu/Seuiis/Seuil1 Local 1/2 Source C1 Turb Mode Inactif Seuil haut 1.000 Seuil bas 0.900 Mes. Menu Echap Les canaux définis sous Canaux mesure ainsi que trois canaux mathématiques et deux analogiques sont proposés au choix. → Manuel de référence
7.	Définir un Mode .	 Les choix suivants sont proposés: Inactif (la surveillance de seuil de ce canal est désactivée) Dépassemt.ht. (seuil actif si la valeur est supérieure au seuil réglé) Dépassemt.bas (seuil actif si la valeur est inférieure au seuil réglé)
8.	Définir le seuil haut, le seuil bas, les tempori- sations à l'activation et à la désactivation à l'aide du pavé numérique.	Un appui sur la valeur numé- rique actuelle permet d'accéder au mode de saisie.
9.	Appuyer sur la touche Mes.	L'appareil repasse en mode de me- sure.

Pour qu'il n'y ait pas seulement un affichage des seuils, mais que les sorties soient également commutées, celles-ci doivent avoir été configurées en conséquence.

8.3.1 Limite supérieure et inférieure d'un seuil



8.3.2 Affichage lors du dépassement de seuil



Les conséquences d'un dépassement de seuil pendant le service sont les suivantes:

- L'affichage de seuil signale un état inhabituel.
- Si une sortie est programmée pour le canal correspondant, elle sera activée.

Lorsque le message **seuil** apparaît, la couleur de l'indication d'état passe au **blanc** et les numéros des canaux concernés par un dépassement apparaissent en **rouge**. Des seuils inactifs sont signalés par "_".

🕤 ន	euils 1_	IP 192.168.3.115
	0.81	E/n
	2.9	M2 400conp Hazen
	1.47	C1 254nm E/m
	3.6	C2 400nn E/n
Menu Va	I. Info Gra	aph 🔻

8.4 Régler les sorties



	MANIPULATION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Appuyer sur la touche Menu .	
2.	Saisir le code d'accès et confirmer avec OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Appuyer sur la touche Local	
4.	Appuyer sur la touche Entrées/sort.	Si le menu voulu n'apparaît pas, appuyer sur la touche fléchée en bas à droite.
5.	Appuyer sur la touche Sorties.	
6.	Sélectionner une sortie 1 n .	
7.	Activer des sorties (sélection multiple pos- sible).	 Les sorties activées sont marquées en vert. Inversé: les sorties sont in- versées Erreur priorit. Erreur Avertissement Intervention Ajustement Seuil 1 8 Les autres touches libellées Sort. DM sont destinées à la commu- tation automatique des domaines de mesure. → Manuel de réfé- rence.
8.	Appuyer sur la touche Mes.	L'appareil repasse en mode de me- sure.

8.5 Régler la date et l'heure



	MANIPULATION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Appuyer sur la touche Menu .	
2.	Saisir le code d'accès et confirmer avec OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Appuyer sur la touche Local	
4.	Appuyer sur la touche Configuration .	Si le menu voulu n'apparaît pas, appuyer sur la touche fléchée en bas à droite.
5.	Pour saisir l'heure, appuyer sur l'heure actuel- lement affichée pour le point de menu Heure et saisir la nouvelle heure avec le pavé numé- rique. Confirmer la saisie avec OK .	L'heure doit être saisie selon le for- mat hh:mm. Nend/Configuration 2/3 Lumin. affich. 64 Date 14.02.2013 Heure 14:51:41 Format date JJ.MM.AAAA Mes. Menu Echap A T
6.	Pour saisir la date, appuyer sur la date actuel- lement affichée pour le point de menu Date et saisir la nouvelle date avec le pavé numé- rique. Confirmer la saisie avec OK .	La date doit être saisie selon le for- mat choisi sous le point de menu Format date. Menu/Configuration 2/3 Lumin. affich. 64 Date 14.02.2013 Heure 14:51:41 Format date JJ.MM.AAAA Mes. Menu Echap A T
7.	Appuyer sur la touche Mes.	L'appareil repasse en mode de me- sure.

8.6 Définir ou modifier le code d'accès

Un code d'accès défini par l'utilisateur permet de protéger les réglages du photomètre contre les manipulations non autorisées.

2	
-	
	R

MANIPULATION	INFOS COMPL. / FIGURES
Appuyer sur la touche Menu .	
Saisir le code d'accès et confirmer avec OK .	Le réglage d'usine est 0 .
Appuyer sur la touche Local	
Appuyer sur la touche Configuration .	Si le menu voulu n'apparaît pas, appuyer sur la touche fléchée en bas à droite.
Appuyer sur la touche à droite du texte des- criptif Code d'accès .	
Saisir le code d'accès et confirmer avec OK .	
Appuyer sur la touche Mes.	L'appareil repasse en mode de me- sure.
	MANIPULATIONAppuyer sur la touche Menu.Saisir le code d'accès et confirmer avec OK.Appuyer sur la touche LocalAppuyer sur la touche Configuration.Appuyer sur la touche à droite du texte descriptif Code d'accès.Saisir le code d'accès et confirmer avec OK.Appuyer sur la touche Mes.



Un code d'accès oublié ne peut être supprimé que par un technicien de maintenance de SIGRIST.

Noter ici le code d'accès personnel:

- [
L			

8.7 Enregistrer les données configurées

Cette mesure peut être utile au technicien de maintenance pour les besoins de la maintenance.



	MANIPULATION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Appuyer sur la touche Menu .	
2.	Saisir le code d'accès et confirmer avec OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Appuyer sur la touche Local .	
4.	Appuyer sur la touche Info système .	Si le menu voulu n'apparaît pas, appuyer sur la touche fléchée en bas à droite.
5.	Dans les sous-menus Utilisat> SD et Expert -> SD , appuyer sur la fonction copier .	Les données d'utilisateur et d'ex- pert sont copiées sur la carte microSD. Une fois l'opération réus- sie, OK est affiché en confirmation sur la touche.
6.	Appuyer sur la touche Mes.	L'appareil repasse en mode de me- sure.

9 Maintenance



Dommages à l'appareil provoqués par des interventions de maintenance non ou mal effectuées.

Si les interventions de maintenance ne sont pas effectuées selon le plan de maintenance ou si des pièces de rechange de provenance autre que SIGRIST sont utilisées, des dommages à l'appareil ou des erreurs de mesure peuvent se produire.

Dans ce cas SIGRIST-PHOTOMETER AG refuse toute garantie et demande de participation aux frais consécutifs. Pour éviter cette situation nous recommandons de prendre les précautions suivantes:

- Effectuer les interventions de maintenance selon le plan de maintenance (Chapitre 9.1).
- Utiliser les pièces de rechange d'origine SIGRIST selon la liste des pièces de rechange (Chapitre 16). Pour l'utilisation de pièces de provenance autre que Sigrist, se procurer impérativement l'accord écrit de SIGRIST-PHOTOMETER AG.
- Lors de sollicitation forte des appareils et des conditions environnementales difficiles il faut effectuer les interventions de maintenance plus fréquemment et remplacer les pièces d'usure plus souvent, selon les conditions d'exploitation.

9.1 Plan de maintenance pour ScrubberGuard



Les cycles de maintenance mentionnés dans le plan de maintenance ne fournissent pas d'indication sur la durée de vie des composants. Le but du plan de maintenance est de garantir la capacité de fonctionnement des composants de manière préventive et donc d'augmenter la tolérance aux pannes du système. Le plan de maintenance est conçu pour une exploitation sur 3 ans; toutefois le cycle de maintenance dépend des conditions locales d'exploitation et peut varier.

QUAND	QUOI	ACTION	OÙ	QUI
Une fois par mois	Contrôle	Selon check-list Chapitre 9.2.1	Installa- tion	Utilisateur
Tous les 3 mois	Roue de la pompe d'ad- mission/éva- cuation	Remplacer selon Chapitre 9.2.8	Installa- tion	Utilisateur
	Sonde de pH	Nettoyer et étalonner selon Chapitre 9.3.2	Sonde de pH	Utilisateur
	Ajustement	Effectuer selon Chapitre 9.4.3	AS SG OG SG	

QUAND	QUOI	ACTION	OÙ	QUI
Une fois par an	Filtre à air	Remplacer selon Chapitre 9.4.5	AS SG (A) OG SG (A)	Utilisateur
	Commutateur à flotteur	Remplacer selon Chapitre 9.2.7	Installa- tion	
	Set de roue/joints de la pompe d'admis- sion/évacua- tion	Remplacer selon Chapitre 9.2.8		
Une fois par an ou plus si	Tubes de dé- gazage	Nettoyage selon Chapitre 9.2.4	Installa- tion	Utilisateur
nécessaire	Sonde de pH	Remplacer selon Chapitre 9.3.3 / Chapitre 9.3.4	Sonde de pH	
	Réservoir d'eau	Nettoyage selon Chapitre 9.2.3	Installa- tion	
	Parties en contact avec l'eau	Nettoyage selon Chapitre 9.4.4	AS SG (A) OG SG (A)	
Tous les 2 ans	Amortisseurs en caoutchouc	Remplacer selon Chapitre 9.2.6	Installa- tion	Utilisateur
	Pompes en CC de l'appa- reil	Remplacer selon Chapitre 9.2.10	Installa- tion	
	Condensateur de la pompe d'alimentation	Remplacer selon Chapitre 9.2.9	Installa- tion	
Tous les 3 ans	LED à UV	Remplacer	OG SG (A)	Technicien de maintenance
	Ressorts de traction	Remplacer selon Chapitre 9.2.5	Installa- tion	Utilisateur
	Joints	Remplacer selon le dessin: ScrubberG/ Seal-BA	Installa- tion	Utilisateur

Tableau 1: Plan de maintenance pour ScrubberGuard
9.2 Travaux d'entretien sur l'installation

9.2.1 Check-list pour ScrubberGuard

La check-list suivante contribue au maintien du mode de mesure. En cas d'anomalie, consulter le chapitre correspondant:



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	 Contrôle visuel général de la tuyauterie: Présence de traces de fuite au niveau des raccords filetés? Endommagement mécanique de la tuyauterie? 	En cas de réponse affirmative à l'une des questions, veuillez étan- chéifier ou réparer le point con- cerné. Remplacer les joints ou tu- yaux si nécessaire.
2.	 Contrôle visuel des tubes de dégazage: Présence de dépôts excessifs sur le verre du tube de dégazage? Pas de débit d'eau/d'air dans le flexible de dégazage correspondant? Le bec du tube de dégazage est bouché (flèche)? Présence de fuites sur les raccords? Endommagement mécanique des tubes de dégazage? 	En cas de réponse affirmative à l'une des questions, consulter le Chapitre 9.2.4.
3.	Vider et nettoyer le siphon de la sonde de pH. Pour cela, retirer le bouchon (flèche). Pour éviter le dessèchement de la sonde de pH, il faut absolument remplir à nouveau le siphon d'eau et le fermer.	
4.	 Contrôle visuel du réservoir d'eau: Encrassement de l'intérieur du réservoir d'eau? Présence de traces de fuites au niveau des raccords? Position incorrecte du commutateur à flotteur (voir figure)? Présence de rouille dans le réservoir d'eau? 	En cas de réponse affirmative à l'une des questions, consulter le Chapitre 9.2.3.

10	
NO	fr
5	I.

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
5.	Contrôle des suspensions:Tension des ressorts insuffisante?Vis de fixation desserrées?	En cas de réponse affirmative à l'une des questions, consulter le Chapitre 9.2.5.
	 Présence d'endommagements visibles des suspensions? 	
6.	 Contrôle des amortisseurs en caoutchouc: Le caoutchouc est friable? Présence d'endommagements visibles des amortisseurs en caoutchouc? 	En cas de réponse affirmative à l'une des questions, consulter le Chapitre 9.2.6.
7.	 Contrôle de fonctionnement de la pompe d'évacuation: Présence de traces de fuite sur les pompes? 	La pompe ne doit pas mar- cher à sec pendant plus de 30 se- condes. Risque de surchauffe!
	 Pas de pompage de l'eau après appui sur le bouton-poussoir Drain tank? Présence de bruits apormaux? 	En cas de réponse affirmative à l'une des questions, consulter le service clientèle (Chapitre 12).

9.2.2 Contrôle de débit sur le système

Ce chapitre se réfère aux débits d'échantillon pour l'alimentation et l'évacuation du réservoir. Le contrôle doit être effectué en mode de mesure normal. Pour le contrôle de débit des appareils, consulter le Chapitre 9.4.2.



L'alimentation vers le réservoir (C8 Flow In) doit être de 4 .. 20 l/min. Un débit d'alimentation de +/- 10 l/min est recommandé. Le niveau du réservoir L doit être de +/- 50 %.

Les valeurs de débit actuelles peuvent être consultées dans le menu Local\Scrubber:

Menu\Scrubber	Local	1/1
A1 Flow Tu	Val.consitVal.actuelle 6.0 6.1	0
A2 Flow Oi	6.0 5.9	0
C8 Flow In	4.0 16.3	0
Configuration V:08 L:050 H:11 S:1 U:0h C:0h P:0		0
Mes. Menu Ec	hap	

Figure 30: Menu Scrubber / Débit

A1 Flow Tu: débit dans l'AquaScat SG en l/min. Consigne standard 6 l/min. En cas d'écart supérieur à +/- 1 l/min par rapport la consigne, l'avertissement DEBIT est affi- ché.	A2 Flow Oi: débit dans l'OilGuard SG en l/min. Consigne standard 6 l/min. En cas d'écart supérieur à +/- 1 l/min par rapport la consigne, l'avertissement DEBIT est affiché.
 C8 Flow In: débit d'alimentation dans le ScrubberGuard en l/min. Minimum 4 l/min. Si la valeur est inférieure à la valeur minimale, une erreur MANQUE D'EAU est affichée. Affichage d'état vert: débit dans la plage admissible. Affichage d'état rouge: débit dans la plage non admissible. Si le débit d'alimentation tend vers zéro, le système est arrêté après env. six minutes et le message d'erreur SCRUBBER SYS. est affiché. 	Configuration: ce menu permet de réaliser le paramétrage du mode de fonctionne- ment. Un code système est affiché. Ce code facilite le diagnostic d'erreur. Des informa- tions plus détaillées figurent dans le manuel de référence. V: Version du micrologiciel L: Niveau du réservoir d'eau en % H: Statut hydraulique S: Statut de contrôle U: Erreur non critique C: Erreur critique P: Variateur de vitesse

9.2.3 Nettoyage du réservoir d'eau

	3	3	
	C	-	~
5		1	5
1			

Le nettoyage du réservoir d'eau est décrit ci-après:

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Retirer l'habillage du système de sorte que le réservoir d'eau (flèche) soit facilement acces- sible.	
2.	Fermer l'alimentation en échantillon et vider le réservoir d'eau en appuyant sur le bouton- poussoir Drain tank (Chapitre 7.1).	La pompe ne doit pas mar- cher à sec pendant plus de 30 se- condes. Risque de surchauffe!
3.	Retirer le retour d'échantillon des photo- mètres vers le réservoir d'eau.	
4.	Retirer le couvercle du réservoir d'eau.	
5.	Retirer le commutateur à flotteur du réservoir d'eau.	



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
6.	Retirer la tôle perforée du réservoir d'eau et la nettoyer.	
7.	Nettoyer le réservoir d'eau, le remplir d'eau fraîche, puis le vider à nouveau en appuyant sur le bouton-poussoir Drain tank . La pompe ne doit pas marcher à sec pen- dant plus de 30 secondes. Risque de surch- auffe!	Il ne faut pas pomper de par- ticules de taille supérieure à 3 mm.
8.	Remettre en place la tôle perforée. Veiller à ce que la partie pliée (X) soit dirigée vers le haut.	
9.	Remettre en place le commutateur à flotteur.	

	3	
1	5	70
1		0

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
10.	 Tester le commutateur à flotteur comme suit: Rétablir l'alimentation en échantillon en appuyant sur le bouton-poussoir Mea- surement ON/OFF. Lever maintenant le commutateur à flot- teur manuellement. L'alimentation en eau est arrêtée et l'er- reur SCRUBBER SYS. est affichée. Un appui sur le bouton-poussoir Mea- surement ON/OFF acquitte le message d'erreur qui disparaît alors. 	Il est indispensable de contrô- ler le fonctionnement du com- mutateur à flotteur pour garantir la protection contre les inonda- tions.
11.	Replacer le couvercle sur le réservoir d'eau.	
12.	Revisser le retour d'échantillon sur la tuyaute- rie. Veiller alors à ce que le retour d'échantillon (Y) soit dirigé vers l'angle avant droit du réser- voir (X) (voir la figure ci-dessous).	
13.	Le système est maintenant à nouveau en état de marche.	

9.2.4 Nettoyage des tubes de dégazage

	5		
	2		
5	5	5	
		-	

Le nettoyage d'un tube de dégazage est décrit ci-après:

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Désactiver le mode de mesure en appuyant sur le bouton-poussoir Measurement ON/OFF . Vider le réservoir d'eau en appuyant sur le bouton-poussoir Drain tank (Chapitre 7.1).	La pompe ne doit pas mar- cher à sec pendant plus de 30 se- condes. Risque de surchauffe!
2.	Desserrer les deux écrous raccords (flèches), puis retirer les tubes de dégazage à nettoyer de la conduite.	
3.	Rincer les tubes de dégazage à l'eau. Rincer les flexibles de dégazage à contre-courant. Une seringue peut être utilisée à cet effet.	
4.	Remonter les tubes de dégazage nettoyés dans la conduite. Veiller alors à ne pas cou- der les flexibles de dégazage.	
5.	Le système est maintenant à nouveau en état de marche.	

9.2.5 Remplacer les ressorts de traction du ScrubberGuard



Blessures par projection des ressorts de traction.

Les ressorts de traction sont soumis à des forces de tension et peuvent se projeter si leur dépose n'est pas contrôlée.

- Lors de leur dépose, toujours tenir la suspension.
- Ne déposer qu'un ressort de traction à la fois.



Endommagement du système par dépose incontrôlée des ressorts de traction.

Sécuriser la partie suspendue avec des élingues en ruban. Cela assure la stabilité des parties suspendues aux ressorts et évite l'endommagement de celles-ci.

Le remplacement des ressorts de traction est décrit ci-après:



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Retirer l'habillage du système de sorte que les suspensions (cercles) soient facilement ac- cessibles.	
2.	Retirer les vis de fixation (flèches) de l'un des ressorts de traction inférieurs , puis décro- cher avec précaution le ressort de traction in- dividuellement avec un crochet. Après avoir retiré le premier ressort de trac- tion inférieur, répéter l'opération pour le res- sort de traction inférieur restant. A suspension est soumise à des forces de tension élevées. Retirer la sus- pension avec précaution.	



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
3.	Fixer la partie suspendue sur le châssis (flèches) avec des élingues en ruban.	
4.	Retirer les vis de fixation (flèches) de l'un des ressorts de traction supérieurs , puis le dé- crocher individuellement avec précaution. Après avoir retiré le premier ressort de trac- tion supérieur, répéter l'opération pour le ressort de traction supérieur restant.	
5.	Accrocher les deux nouveaux ressorts de traction supérieurs et les fixer avec les vis.	
6.	Retirer les élingues en ruban.	
7.	Accrocher maintenant les deux ressorts de traction neufs inférieurs l'un après l'autre avec un crochet et les fixer avec les vis.	

9.2.6 Remplacer les amortisseurs en caoutchouc

Le remplacement des amortisseurs en caoutchouc sur l'appareil ScrubberGuard est décrit ciaprès:



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Desserrer toutes les vis de fixation du sys- tème. La position des amortisseurs en caout- chouc est indiquée dans la figure (cercles)	
2.	Retirer entièrement les deux vis de fixation (flèches) de l'amortisseur en caoutchouc à remplacer.	
3.	Soulever le système, si possible avec un dis- positif de levage, jusqu'à ce que l'amortis- seur en caoutchouc à remplacer ne soit plus comprimé.	Risque de basculement! Quand toutes les vis de fixation ont été retirées, le système risque de basculer.
4.	Retirer la vis (flèche).	
5.	Retirer le couvercle en plastique du châssis.	
6.	Desserrer la vis (flèche) et retirer le pied com- plet du châssis.	



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
7.	Enlever par en-dessous la vis de fixation de l'amortisseur en caoutchouc, puis fixer le nouvel amortisseur en caoutchouc sur la plaque de base.	
8.	Insérer le pied complet dans la fente et le fixer avec la vis.	
9.	Remettre en place le couvercle en plastique.	
10.	Revisser la chaîne sur le châssis.	
11.	Répéter cette procédure sur tous les pieds.	
12.	Revisser le système sur le sol.	

9.2.7 Remplacer le commutateur à flotteur dans le réservoir d'eau

Le remplacement du commutateur à flotteur dans le réservoir d'eau est décrit ci-après:

	3	
1	C	~
5		L
/		8

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Retirer l'habillage du système de sorte que le réservoir d'eau (flèche) soit facilement acces- sible.	
2.	Arrêter le système en tournant l'interrupteur principal rouge et le verrouiller avec un cade- nas (fourni par le client).	 S'assurer que la tension de service ne puisse pas être rétablie par des tiers. Apposer un panneau d'avertissement. Consigner l'interrupteur principal.
3.	Retirer le retour d'échantillon des photo- mètres vers le réservoir d'eau.	
4.	Retirer le couvercle du réservoir d'eau.	



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
5.	Retirer le commutateur à flotteur du réservoir d'eau.	
6.	Ouvrir l'armoire de commande selon Chapitre 5.2.	
7.	Débrancher le câble de connexion des bornes (flèche), puis retirer l'ancien commutateur à flotteur.	
8.	Raccorder le câble de connexion vers le nou- veau commutateur à flotteur conformément au tableau suivant:Bornes de raccordement du commutateur à flotteur (In D1):Borne 16Borne 17BrunBlanc	
9.	Mettre en place le nouveau commutateur à flotteur.	
10	Retirer le cadenas de l'interrupteur principal, puis remettre le système en marche.	

	2
12	Sr
1	C
1	

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
11.	 Tester le commutateur à flotteur comme suit: Rétablir l'alimentation en échantillon en appuyant sur le bouton-poussoir Mea- surement ON/OFF. Lever maintenant le commutateur à flot- teur manuellement. L'alimentation en eau est arrêtée et l'er- reur SCRUBBER SYS. est affichée. Un appui sur le bouton-poussoir Mea- surement ON/OFF acquitte le message d'erreur qui disparaît alors. 	Il est indispensable de contrô- ler le fonctionnement du commu- tateur à flotteur pour garantir la protection contre les inondations.
12.	Replacer le couvercle sur le réservoir d'eau.	0
13.	Revisser le retour d'échantillon sur la tuyaute- rie. Veiller alors à ce que le retour d'échantil- lon (Y) soit dirigé vers l'angle avant droit du réservoir (X) (voir la figure ci-dessous).	
14.	Le système est maintenant à nouveau en état de marche.	

9.2.8 Remplacer un set de roue sur la pompe d'alimentation ou d'évacuation

Pour le remplacement séparé de la roue après trois mois, n'exécuter que les étapes 1 à 7, puis remonter dans l'ordre inverse.

Le remplacement de la roue / du set de roue sur la pompe d'admission ou d'évacuation est décrit ci-après:



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Retirer les habillages du système comme né- cessaire pour assurer l'accès aux pompes (flèches).	
2.	Fermer l'alimentation en échantillon et vider le réservoir d'eau en appuyant sur le bouton- poussoir Drain tank (Chapitre 7.1).	La pompe ne doit pas mar- cher à sec pendant plus de 30 se- condes. Risque de surchauffe!
3.	Arrêter le système en tournant l'interrupteur principal rouge et le verrouiller avec un cade- nas (fourni par le client).	 S'assurer que la tension de service ne puisse pas être rétablie par des tiers. Apposer un panneau d'avertissement. Consigner l'interrupteur principal.
4.	Desserrer les quatre vis à tête cylindrique (cercles), puis déposer la tête de pompe com- plète de l'arbre du moteur. Les autres travaux peuvent maintenant être effectués en un en- droit approprié. Si les conditions de travail locales le permettent, les travaux suivants peuvent aussi être effectués directement sur place et cette étape de travail peut être sautée.	

٦	and the second s	(
-	Sic	I
•	1- 2	I
		l

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
5.	Retirer les quatre vis (cercles), puis retirer le couvercle avec le joint torique du carter de pompe.	
6.	Retirer de l'arbre le carter de pompe (C) avec roue intégrée (D), le joint de carter (B) ainsi que la rondelle de glissement (A). Si nécessaire, chasser la roue usagée (D) du carter de pompe (C) en exerçant une légère pression.	A B C D
7.	Insérer la nouvelle roue (D) dans le carter en la faisant tourner en tenant compte du sens de rotation (X) (figure avec roue insérée). Le sens de rotation (X) de la roue doit corres- pondre à la flèche sur le couvercle. Le carter de pompe est maintenant prêt pour le montage.	
8.	Retirer la rondelle de pression (J) de l'arbre.	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
9.	Retirer avec précaution la clavette (flèche) de l'arbre avec une pince appropriée.	
10.	Retirer de l'arbre (E) la bague d'écartement (F), la garniture à anneau glissant (H) ainsi que le joint de carter (I).	E G H



	ΑςτιοΝ	
11.	Chasser l'anneau glissant (G) de la bague d'écartement en exerçant une légère pression et le remplacer par un anneau neuf.	G
12.	Remplacer le joint en V (K) sur l'arbre.	К
13.	Glisser la bague d'écartement (F) sur l'arbre (E). Graisser alors légèrement l'arbre.	G
14.	Placer le joint de carter (l) dans la bague d'écartement (F), puis glisser la garniture à anneau glissant (H) sur l'arbre (E).	E F H
15.	Enfoncer la clavette dans la rainure de l'arbre.	
16.	Glisser la rondelle de pression (J) sur l'arbre.	
17.	Placer la rondelle de glissement (A) sur la bague d'écartement. Vérifier alors le bon po- sitionnement de la rondelle de glissement (flèches dans la figure ci-dessous).	A B C
18.	Placer le joint de carter (B) dans la rainure du carter de pompe.	
19.	Glisser le carter de pompe (C) avec roue inté- grée (D) sur l'arbre. Veiller à ce que le carter soit aligné sur les broches de positionnement sur la bague d'écartement.	A

	6
No	Fr
5	T

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
20.	Placer le joint dans la gorge de la tête de pompe. Ensuite, positionner le couvercle sur le carter de pompe et le fixer sans serrer avec les quatre vis (cercles). Veiller alors à ce que les broches de positionnement sur le carter de pompe soient alignées avec le couvercle.	
21.	Serrer en croix les quatre vis de l'unité com- plète.	
22.	Au cas où la tête de pompe aurait été entière- ment déposée à l'étape 4 pour réaliser les tra- vaux précédents, la glisser à nouveau sur l'arbre moteur et la fixer avec les quatre vis à tête cylindrique (cercles).	
23.	Retirer le cadenas de l'interrupteur principal, puis remettre le système en marche.	
24.	Ouvrir l'alimentation en échantillon. Tester la pompe dont la roue a été remplacée en ac- tionnant soit le bouton-poussoir Drain tank (pompe d'évacuation), soit Measurement ON/OFF (pompe d'alimentation). Vérifier alors l'étanchéité.	La pompe ne doit pas mar- cher à sec pendant plus de 30 se- condes. Risque de surchauffe!
25.	Remonter sur le système les habillages dépo- sés.	
26.	Le système est maintenant à nouveau en état de marche.	

Remplacer un condensateur de la pompe d'alimentation en op-9.2.9 tion

La procédure ci-après décrit le remplacement des condensateurs sur la pompe d'alimentation en option:



Si le système est équipé de trois condensateurs, remplacer les deux petits condensateurs (10 et 16 μ F) par un grand condensateur (25 μ F).

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Retirer les habillages du système pour per- mettre l'accès à la pompe d'alimentation (flèche).	
2.	Arrêter le système en tournant l'interrupteur principal rouge et le verrouiller avec un cade- nas (fourni par le client).	 S'assurer que la tension de service ne puisse pas être rétablie par des tiers. Apposer un panneau d'avertissement. Consigner l'interrupteur principal.
3.	Desserrer les quatre vis (cercles), puis retirer le couvercle de la boîte de raccordement.	
4.	Retirer les condensateurs de la boîte de rac- cordement.	Le condensateur peut se dé- charger en cas de contact. S'assurer que le condensateur est déchargé.
5.	Retirer les connecteurs enfichables des an- ciens condensateurs ou, en présence de con- nexions serties, couper les câbles.	Noter ou repérer les positions des câbles.
6.	Effectuer le raccordement électrique des nou- veaux condensateurs avec les bornes WAGO fournies.	



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
7.	Ranger à nouveau les condensateurs dans la boîte de raccordement. Veiller à ce que les câbles ne puissent pas frotter ou être pincés.	
8.	Fixer à nouveau le couvercle sur la boîte de raccordement avec les quatre vis. Veiller alors au bon positionnement du joint.	
9.	S'assurer que l'interrupteur (le cas échéant) de la boîte de raccordement électrique soit réglé sur ON .	L'interrupteur se trouve à l'arrière, sur la boîte de raccorde- ment électrique des pompes.
10.	Retirer le cadenas de l'interrupteur principal, puis remettre le système en marche.	
11.	Remonter sur le système les habillages dépo- sés.	
12.	Le système est maintenant à nouveau en état de marche.	

9.2.10 Remplacer les pompes des appareils

1	
┺	
	1

Lors du remplacement des pompes des appareils, toujours veiller au montage correct des joints toriques.

Le remplacement des pompes des appareils derrière le réservoir est décrit ci-après. La procédure est valable pour les deux pompes:



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Retirer les habillages du système comme né- cessaire pour assurer l'accès aux pompes des appareils (cercle).	
2.	Fermer l'alimentation en échantillon et vider le réservoir d'eau en appuyant sur le bouton- poussoir Drain tank (Chapitre 7.1).	La pompe ne doit pas mar- cher à sec pendant plus de 30 secondes. Risque de surch- auffe!
3.	Arrêter le système en tournant l'interrupteur principal rouge et le verrouiller avec un cade- nas (fourni par le client).	 S'assurer que la tension de service ne puisse pas être rétablie par des tiers. Apposer un panneau d'avertissement. Consigner l'interrupteur principal.
4.	Débrancher le connecteur de la pompe de l'appareil.	Le connecteur se trouve sur le câble de raccordement qui a une longueur d'env. 10 cm.
5.	Détacher la tuyauterie de la sortie de pompe.	

5	Sc
1	1

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
6.	Détacher la tuyauterie de l'entrée de pompe et retirer l'ancienne pompe de l'appareil.	
7.	Positionner la nouvelle pompe et visser la sortie et l'entrée de pompe sur la tuyauterie. Veiller à ce qu'aucune force de traction ne soit appliquée à la tuyauterie.	
8	Brancher à nouveau le connecteur sur la pompe de l'appareil.	
9.	Remonter sur le système les habillages dépo- sés.	
10.	Retirer le cadenas de l'interrupteur principal, puis remettre le système en marche.	
11.	Rétablir l'alimentation en échantillon vers le système, puis le débit dans les photomètres et contrôler en outre l'étanchéité des raccor- dements (Chapitre 9.4.2).	
12.	Le système est maintenant à nouveau en état de marche.	

9.3 Interventions de maintenance sur la sonde de pH

9.3.1 Généralités sur le maniement de la sonde de pH

9.3.1.1 Vue globale avec sonde de pH

La procédure de calibration est fondée sur les standards de la marque Hamilton (récipients de 500 ml). Alors qu'il est possible d'utiliser d'autres marques, SIGRIST-PHOTOMETER recommande expressément les standards Hamilton. La recalibration se fait sur deux points (pH 4 et pH 7).





1	Sonde de pH complète a: raccordement/électronique b: support c: tige (électrode) d: pointe de mesure	2	Fiche de raccordement
3	Support coulissant	4	Récipient avec standard de calibration

9.3.1.2 Mesures dépendantes de la température

Les mesures dépendent souvent de la température. Cet effet est corrigé automatiquement par la sonde. Toutefois il est recommandé que la température des solutions de calibration et celle de la sonde soient approximativement la même puisque la calibration ne se fait seulement lorsque la valeur de mesure et la température sont stabilisées.

9.3.1.3 Nettoyage de la pointe de la sonde



Dommages aux sondes par nettoyage inapproprié.

Une manipulation incorrecte de la sonde pendant le nettoyage peut provoquer des dommages. Veiller aux points suivants lors du nettoyage de la sonde de pH:

- Utiliser uniquement les produits de nettoyage suivants:
 - jeu de nettoyage
 - acide chlorhydrique de concentration 1 molaire (max. 3.6%)
 - éthanol
- Ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Nettoyer uniquement la pointe et la partie inférieure de la sonde avec les produits nettoyants susmentionnés.
- Après le nettoyage par des acides, rincer la sonde à l'eau puis le plonger pendant 15 min. dans la solution de conservation (p.ex. solution 3 molaire de chlorure de potassium) pour éviter des lenteurs de réaction lors des mesures.
- Par principe, rincer la sonde de pH à l'eau après tout nettoyage.
- Ne toucher la pointe de la sonde de pH uniquement lorsque c'est inévitable.

9.3.1.4 Manipulation mécanique de la sonde de pH

La sphère bleue de la sonde de pH est particulièrement sensible et ne devrait jamais sécher (couche sensible). La pointe de mesure de la sonde ne devrait pas être nettoyée en frottant mais juste en tamponnant. Pour des encrassements importants, il existe un jeu de nettoyage et une instruction de nettoyage.



Dommages aux sondes par manipulation inappropriée.

Il faut manipuler la sonde de pH avec prudence puisqu'il comporte une membrane de verre sensible. La sonde de pH peut être endommagée par un contact imprudent avec la pointe de mesure ou un nettoyage inapproprié.

Les sondes de pH ne devraient pas sécher. Lors d'une non-utilisation prolongée, la pointe de mesure doit être gardée dans une solution de stockage (p.ex. solution de chlorure de potassium 3 molaire).

- Ne toucher la pointe de mesure de la sonde de pH qu'en cas de nécessité absolue.
- N'utiliser que des produits de nettoyage selon Chapitre 9.3.1.3.

9.3.2 Nettoyer et étalonner la sonde de pH



Une manipulation incorrecte risque d'endommager la sonde de pH.

La sonde de pH peut être endommagée en touchant la pointe de mesure de façon imprudente ou en utilisant un produit de nettoyage inapproprié.

- Pour le nettoyage de cette sonde, consulter le Chapitre 9.3.1.
- Ne toucher la pointe de mesure de la sonde de pH qu'en cas d'absolue nécessité.
 - Ne pas nettoyer la sonde avec des produits de nettoyage abrasifs
 - Pour le nettoyage, utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés.

Y	5 C
	-

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	 Appuyer sur la touche Menu. Saisir le code d'accès et valider avec OK. Appuyer sur la touche avec (S2) désignation de la sonde de pH. Sélectionner le menu Recalibration. Sélectionner le menu C1 pH. 	Le réglage d'usine est 0 .
2.	Déposer la sonde de pH conformément au Chapitre 4.3.1et la placer dans le support à glissière (Figure 31).	
3.	 Nettoyer la pointe de mesure de la sonde comme suit. Plonger la pointe de mesure de la sonde dans une solution de nettoyage ou l'es- suyer avec un tissu imbibé. Rincer la pointe de mesure à l'eau distil- lée et l'essuyer. 	Utiliser un produit de nettoyage se- lon Chapitre 9.3.1.3.
4.	 Préparer le réétalonnage comme suit: 1. Ouvrir le réservoir d'étalonnage et le remplir de solution tampon en appuyant sur le réservoir. Des solutions d'étalonnage de divers fabricants sont prises en charge. Elles peuvent être sélectionnées dans le menu Recalibration/Standard d'étalon. Les solutions de Hamilton sont configurées par défaut. 2. Faire glisser le support à glissière autant que nécessaire vers le bas jusqu'à ce que la pointe de la sonde de pH plonge entièrement dans la solution d'étalonnage. I. La sonde doit être centrée dans le bécher d'étalonnage et ne doit pas toucher le fond du bécher. 	



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES	
5.	Effectuer un réétalonnage pour la valeur nominale 1: Comparer la valeur nominale (cercle) avec la valeur sur la solution d'étalonnage. Un appui sur la touche Val.de nom. (cercle) fait apparaître une zone de saisie nu- mérique permettant d'ajuster la valeur nomi- nale.	Menu/Recalibration/C1 S2 2/3 Val.de nom. 1 25.0 7.01 Val.actuelle 20.8°C 6.99 Qualité 100 Ajustement déclencher Mes. Menu Echap	
6.	Attendre que la température affichée (cercle) soit stable. Le réétalonnage n'est effectué que si les valeurs sont restées stables pendant les 3 dernières minutes.	Menu/Recalibration/C1 \$2 2/3 Val.de nom. 1 25.0°C 7.01 Val.actue 20.8°C Qualité 100 Ajustement déclencher Mes. Menu Echap	
7.	 Appuyer sur la touche déclencher. Le rééta- lonnage commence. Si l'ajustement s'est fait correctement, il est confirmé par Ajustement ok. L'ajustement est alors terminé. Si l'ajustement ne s'est pas fait correctement, les messages suivants peuvent être affichés: en cours Cause: les valeurs ne sont pas encore stables. Différence Cause: les valeurs nominales des solutions d'étalonnage sont trop proches les unes des autres. Mesure: Utiliser une solution d'étalonnage appro- priée. La solution d'étalonnage n'est pas bonne. Hors tolérance Cause: la valeur mesurée actuelle est trop éloignée de la valeur nominale. Mesure: Vérifier que la valeur nominale paramé- trée correspond à la valeur nominale de la solution d'étalonnage. Nettoyer la sonde. 	Si la valeur de qualité après l'étalonnage se trouve entre 100 et 35, cela est dû au vieillissement de la sonde. Si l'étalonnage n'était pas cor- rect, la qualité 30 est affichée. L'étalonnage doit être recom- mencé pour les deux valeurs no- minales.	

	6	
1×	5	C
1		2

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
8.	Faire coulisser le support à glissière vers le haut, puis rincer la sonde de pH à l'eau distil- lée et l'essuyer.	
9.	Effectuer un réétalonnage pour la valeur nominale 2:	
	Appuyer sur la touche fléchée en bas à droite pour passer à la valeur nominale 2 et répé- ter les étapes 3 8 avec la deuxième solution d'étalonnage.	
10.	Monter la sonde de pH dans le support selon Chapitre 4.3.1.	

9.3.3 Echanger des sondes de pH configurés par SIGRIST



	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Retirer la sonde de pH ancien du support se- lon Chapitre 4.3.1.	
2.	Monter la sonde de pH nouveau selon Cha- pitre 4.3.1.	
3.	Remettre l'appareil en service.	

9.3.4 Monter une sonde de pH non configuré

Cette procédure s'applique lorsqu'une nouvelle sonde a été commandée sans passer par SIGRIST-PHOTOMETER.



	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Dans le menu Local passer au sous- menu Interf. numér.	
2.	Retirer la sonde de pH ancien du support se- lon Chapitre 4.3.1.	
3.	Monter la nouvelle sonde de pH dans le sup- port selon Chapitre 4.3.1in et le brancher.	



	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES	
4.	Choisir le menu Hamilton . Au point Chercher capteur , actionner dé- marrer	Menu/Interf.numér./Hamilton Local 1/2 Trouver capteur démarrer No. esclave non défini Nombre max. 4 Code 361975613 Mes. Menu Echap ▼	
5.	Les sondes Hamilton sont recherchées dans le système. Dès qu'une sonde est trouvée, son type et le numéro d'esclave sont affichés (p.ex. oxygène, esclave no.1). Si le numéro d'esclave n'est pas encore adapté au Siginet, le point de menu numéro Slave affiche non défini . Il faut alors mettre 2 sous no esclave.	Menu/Interf.numér.\Hamilton Local 1/2 Trouver capteur Oxygen No. esclave 1 Nombre max. 4 Code 361975613 Mes. Menu Echap ▼	
6.	 Choisir le menu Siginet et actionner démar- rer sous recherche de réseau. Après quelques secondes de recherche appa- raît une liste de tous les sondes trouvées. Si tous les sondes ne sont pas affichées, pro- céder comme suit: Redémarrer la recherche de réseau. Vérifier les connexions enfichables vers les sondes. Vérifier si chaque sonde possède un nu- méro d'esclave. 	Sort the list of sensors C1 TurBiScat 410006 C2 TurbiGuard 440010 Echap Ok	
7.	L'ordre doit être le suivant: 1. S1 OilGuard 2. S2 pH Si l'ordre ne correspond pas aux souhaits, les numéros d'esclave peuvent être redistribués. Dans ce but il faut sélectionner les sondes dans l'ordre souhaité. Le nouveau numéro d'esclave apparaît et la touche concernée passe au vert. Lorsque l'ordre des sondes convient, terminer en actionnant la touche i.O. .		
8.	L'ensemble peut être mis en service.		

9.4 Interventions de maintenance sur les photomètres

9.4.1 Mettre la partie optique au stockage (Dockingstation)



Maintenance

RAYONNEMENT UV

Attention aux rayonnements UV de l'appareil OilGuard SG.

Une durée d'exposition supérieure à 3 secondes peut provoquer des dommages durables aux yeux et à la peau.

- La lumière UV n'est accessible uniquement si le boîtier est ouvert. L'appareil ScrubberGuard dispose d'un dispositif de coupure automatique qui met la LED hors service lorsque le boîtier est ouvert.
- Couper l'alimentation électrique de l'appareil ScrubberGuard pendant les interventions de maintenance ou se protéger par des lunettes UV et des gants.



Figure 32: partie optique en position de stockage (Dockingstation)

\bigcirc	Partie cellule de mesure	2	Partie optique
3	Stockage (Dockingstation)		

	3	\neg
	2	-
5	5	C
		-

	ACTION INFO COMPL./ IMAGES		MAGES
1.	Ouvrir les fermetures à serrage (cercles, images ci-dessous) comme suit: Pousser la sécurité rouge fermement dans le sens de la flèche (image 1) et soulever la fer- meture simultanément (image 2). Glisser la fermeture par-dessus la plaque de la partie optique (image 3) puis l'écarter (image 4).	Image 1 Image 3	Image 2 Image 4
2.	Séparer la partie optique (figure, pos. 2) de la partie cellule de mesure (figure 1, pos. 1) et la mettre en stockage (Dockingstation) (figureFigure 32, pos. 3). La tolérance de la découpe empêche l'appareil de pivoter.		

Déposer la partie optique et la mettre en stockage (Dockingstation):

9.4.2 Nettoyage des parties en contact avec l'eau

La procédure ci-après décrit le contrôle de débit des photomètres:

	3		٦
X	5	~	2
1		-	5

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Retirer la partie optique du photomètre se- lon le chapitre Chapitre 9.4.1 et la placer dans le poste de rangement (station d'ac- cueil).	Attention: rayonnement UV (seulement pour Oil- Guard SG).
		Utiliser des lunettes de protec- tion UV et des gants.

	ACTION		INFOS COMPL. / FIGURES	
2.	 Les valeurs actuelles des débitmètres peuvent être consultées sur la 2e page de l'écran principal ou dans le menu Local\Scrubber. A1 Flow Tu Débit dans l'AquaScat SG en l/min. La consigne standard est 6 l/min. En cas d'écart supérieur à +/- 1 l/min par rapport à la consigne, un avertissement DEBIT est affiché. 		A1 Flow Tu A2 Flow Oi	Local 1/1 Val.consi(Val.actuelle 6.0 6.1 © 6.0 5.9 ©
			C8 Flow In Configuration	4.0 16.3 V:08 L:050 H:11 S:1 U:0h C:0h P:0
			Mes. Menu Ech	iap
	A2 Flow Oi	Débit dans l'OilGuard SG en l/min. Consigne standard 6 l/min .		
		En cas d'écart supérieur à +/- 1 l/min par rapport à la consigne, un avertissement DEBIT est affiché.		
	Si les débits resp missible, le statu valeurs sont non passe au rouge.	ectifs sont dans la plage ad- it est affiché en vert. Si des conformes, l'affichage		
З.	3. Contrôle visuel du jet d'eau.		inkorrekt! Jet brisé après arrêt de l'eau	inkorrekt! Pas assez d'eau
			inkorrekt! Trop d'eau	inkorrekt! Avec de grosses bulles d'air

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
4.	Vérifier l'absence de résidu d'eau dans le piège à lumière de la cellule de mesure (cercle). Enlever les résidus éventuels avec un chiffon.	
5.	Vérifier l'absence de résidu d'eau sur le mo- dule de diaphragme (cercle). Enlever les rési- dus éventuels avec un chiffon.	
6.	Replacer la partie optique sur la partie cellule de mesure et la fixer avec les quatre ferme- tures de serrage. Tenir alors compte des pointes de guidage (voir la figure).	

9.4.3 Ajustement manuel

La procédure ci-après décrit la réalisation d'un ajustement manuel avec un AquaScat SG / OilGuard SG.

	INFUS COMPL. / FIGURES
Interrompre l'alimentation en échantillon vers le photomètre.	
Vérifier la valeur mesurée actuelle dans le menu Info val.mes. (effectuer la mesure sans échantillon). Pour l'AquaScat SG, la va- leur mesurée ne doit pas dépasser 0.1 FNU, et pour le OilGuard SG 0.5 ppb.	Si ces valeurs sont dépas- sées, cela pourrait être dû à l'en- crassement d'une cellule de me- sure. Dans ce cas, consulter le Chapitre 9.4.2.
Dévisser les raccords filetés X et Y, puis reti- rer le tube d'admission.	X
Retirer la partie optique du photomètre se- lon Chapitre 9.4.1et la placer dans le poste de rangement (station d'accueil).	Attention: rayonnement UV (uniquement pour Oil- Guard SG). Utiliser des lunettes de protec- tion UV et des gants.
Vérifier que l'unité de contrôle est bien celle correspondant au photomètre et qu'elle est propre.	(uniquement pour OilGuard SG) L'unité de contrôle doit être à la même température que l'appareil. Si l'unité de contrôle était stockée dans un autre local, la laisser s'ac- climater.
Mettre l'unité de contrôle en place et la fixer avec les vis moletées. Veiller à ce que les tiges entrent dans les per- çages de positionnement (flèches).	
	Interformpre l'aimentation en échantilion vers le photomètre. Vérifier la valeur mesurée actuelle dans le menu Info val.mes. (effectuer la mesure sans échantillon). Pour l'AquaScat SG, la valeur mesurée ne doit pas dépasser 0.1 FNU, et pour le OilGuard SG 0.5 ppb. Dévisser les raccords filetés X et Y, puis retirer le tube d'admission. Retirer la partie optique du photomètre selon Chapitre 9.4.1et la placer dans le poste de rangement (station d'accueil). Vérifier que l'unité de contrôle est bien celle correspondant au photomètre et qu'elle est propre. Mettre l'unité de contrôle en place et la fixer avec les vis moletées. Veiller à ce que les tiges entrent dans les perçages de positionnement (flèches).

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
7.	Replacer la partie optique sur la partie cellule de mesure et la fixer avec les quatre ferme- tures de serrage. Tenir alors compte des pointes de guidage (voir la figure).	
8.	Mettre le photomètre en mode d'interven- tion.	Chapitre 7.11
9.	N'exécuter cette étape qu'avec un AquaScat SG: Appuyer sur la touche Local .	
10.	Appuyer sur la touche Recalibration , puis sur le menu C1 .	
11.	Vérifier maintenant que la consigne enregis- trée correspond à l'indication sur l'unité de contrôle.	
12.	 Effectuer l'ajustement comme suit: Appuyer sur la touche déclencher et attendre. Si l'ajustement s'est fait correctement, il est confirmé par Ajustement ok. L'ajustement est alors terminé. Si l'ajustement n'a pas réussi, le message Défaut ajuste. est affiché. Dans ce cas, vérifier successivement les points de la liste ciaprès: Propreté de l'unité de contrôle. La bonne unité de contrôle a été utilisée. La consigne ne correspond pas à la valeur de l'unité de contrôle. Grande différence de température entre OilGuard SG et l'unité de contrôle. Optique encrassée dans l'appareil. Dans ce cas, contacter le service clients. 	Si le contrôle n'a pas abouti, contacter le représentant local. Chapitre 12
13.	Retirer à nouveau l'unité de contrôle du pho- tomètre.	
14.	Remonter le tube d'admission (voir l'étape 2) et l'appareil dans l'ordre inverse.	
15.	L'appareil peut maintenant être remis en ser- vice.	



Un nouveau facteur de réétalonnage est déterminé au cours de l'ajustement. La différence avec l'état initial est affichée dans **Val. corr.act.**

9.4.4 Nettoyage des parties en contact avec l'eau

Le nettoyage des parties en contact avec l'eau de l'appareil ScrubberGuard est décrit ciaprès:

	2	١
N.	Sr	
1	C	

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Interrompre l'alimentation en échantillon vers le photomètre.	
2.	Retirer l'admission et l'évacuation du photo- mètre.	
3.	Retirer la partie optique du photomètre se- lon le Chapitre 9.4.1 et la placer dans le poste de rangement (station d'accueil).	Attention: rayonnement UV. (uniquement pour Oil- Guard SG) Utiliser des lunettes de protec- tion UV et des gants.
4.	Dévisser les raccords filetés X et Y, puis reti- rer le tube d'admission.	×
5.	Tirer le cône d'évacuation C vers le haut.	
6.	Nettoyer les pièces déposées ou les rempla- cer si nécessaire. Contrôler alors aussi le joint dans le cône d'évacuation (flèche).	

	2	
X	51	-
1	0	-
/		8

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
7.	Enficher le cône d'évacuation C sur le tube d'évacuation E jusqu'en butée. Maintenir alors le tube d'évacuation par le bas. Pousser maintenant vers le bas le cône d'évacuation conjointement avec le tube d'évacuation jusqu'en butée.	
8.	Fixer cet ensemble en serrant le presse- étoupe. Au niveau de la position X, il ne doit mainte- nant plus y avoir d'interstice entre le cône d'évacuation et le presse-étoupe!	
9.	Introduire le tube d'admission jusqu'en bu- tée dans la partie cellule de mesure, puis le fixer avec les raccords filetés X et Y.	
10.	Replacer la partie optique sur la partie cellule de mesure et la fixer avec les quatre ferme- tures de serrage. Tenir alors compte des pointes de guidage (voir la figure).	
9.4.5 Remplacer le filtre d'air

	3	
1	2	-
5		C
		-

Procédure de remplacement du filtre d'air:

	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Couper l'alimentation d'échantillon du pho- tomètre.	Chapitre 4.3.2
2.	Couper l'alimentation électrique du photo- mètre.	Chapitre 5
3.	Retirer la partie optique du photomètre se- lon Chapitre 9.4.1 et la fixer sur le support auxiliaire.	Attention au rayonne- ment UV Utilisez des lunettes de protec- tion UV-et des gants.
4.	Enlever les deux vis (flèches), retirer le cou- vercle du filtre (B) et sortir le filtre (A).	
5.	Poser le nouveau filtre (A) dans le support et fixer le couvercle (B) par les deux vis (D) et les rondelles (C). A: filtre B: couvercle du filtre C: rondelles D: vis	A B C D
6.	Remettre en place la partie optique sur la cellule de mesure et fermer les quatre ver- rouillages. Tenir compte des pointes-guide (voir image).	

10 Dépannage

10.1 Identifier les perturbations

PERTURBATION VISIBLE	MESURE	
Pas d'affichage	 Vérifier que la tension de service est appliquée. Vérifier l'état du fusible pour courant faible (manuel de référence). 	
Message d'erreur sur l'af- fichage	 Analyser le message d'erreur selon Chapitre 10.2 à Chapitre 10.4. 	
La valeur mesurée semble erro- née	 S'assurer que l'échantillon à mesurer répond bien aux conditions d'exploitation. Chapitre 2.4 S'assurer que l'échantillon est exempt de bulles d'air. Chapitre 9.4.2 Effectuer un réétalonnage. Chapitre 9.4.3 Vérifier que le système est correctement monté. Chapitre 4 S'assurer que les interventions de maintenance ont été effectuées selon le plan de maintenance. Chapitre 9 	

Tableau 2: Identifier les perturbations



Si les mesures indiquées n'ont pas résolu le problème, veuillez consulter le service clients. Chapitre 12

10.2 Messages d'avertissement et effet sur le fonctionnement

Les avertissements attirent l'attention sur un état exceptionnel.

AVERTISSEMENTS	
Si un avertissement est émis en cours d'exploitation, cela a les effets suivants:	AVERT. HUMIDITE
 Le système reste en service, mais les résultats de mesure doivent être interprétés avec prudence. La cause de l'avertissement doit être corrigée dès que possible. 	0.308 C1 Turb
 Quand la cause de l'avertissement a été éliminée, celui-ci disparaît automatiquement. 	Menu Val. Info Graph
 Si le message Avertissement est affiché, la cou- leur de l'affichage d'état devient orange et le texte d'avertissement décrit de quel avertisse- ment il s'agit. 	Exemple: AVERTISSEMENT HUMIDITÉ

MESSAGE D'AVERTISSEMENT	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES
V ENTR.	La tension d'alimentation est en-dehors de la plage admis- sible (24 VCC± 10 %).	La tension de service est dé- fectueuse.
AJUSTEMENT	La recalibration n'a pas pu être effectuée.	 L'appareil est encrassé. La valeur nominale pour l'ajustement ne correspond pas à la valeur du fluide.
COURANT 1 8	La sortie de courant 1 8 est en dérangement.	 Bornes ouvertes. Interruption sur la boucle de courant de la sortie de me-sure.
VENTILATEUR	Le ventilateur n'atteint pas son régime nominal.	Ventilateur défectueux
WATCHDOG	La surveillance d'erreur in- terne s'est déclenchée. Le programme a été redé- marré.	 Plantage du programme.
MAINTENANCE	Indique quand il faut réaliser une maintenance.	
MESURER	Problème de mesure sur la sonde Hamilton.	 Des valeurs de mesure ou la température sont instables ou en-dehors de la plage admis- sible.
ÉTALONNAGE	Problème d'étalonnage sur la sonde Hamilton.	 Un étalonnage est recom- mandé. Le dernier étalonnage n'a pas réussi.
INTERFACE	Problème de liaison avec la sonde Hamilton.	 La connexion électrique de cette sonde (ECS) est en-de- hors de la plage admissible.
HARDWARE	Problème matériel avec la sonde Hamilton.	• Tension d'alimentation en-de- hors de la plage admissible.
QUALITÉ	Une sonde Hamilton signale une valeur de qualité infé- rieure à 35 %.	 L'étalonnage n'a pas été effectué correctement ou était erroné. Si le défaut ne disparaît pas malgré un nettoyage et un étalonnage répétés, il faut remplacer la sonde.
TEMP.EXCESS.	Une sonde Hamilton signale une température trop élevée.	 Température ambiante ou du fluide trop élevée. Mesure de température défectueuse.

Les messages d'avertissement suivants peuvent être affichés:

MESSAGE D'AVERTISSEMENT	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES
DÉBIT	Le débit dans les instruments de mesure est trop faible.	 Panne d'une pompe d'appareil Débitmètre (instruments de mesure) défectueux / encrassé Bulles d'air dans le débitmètre
VERS. CARTE SD	Les données de la carte microSD ne sont pas en ac- cord avec le logiciel actuel.	

Tableau 3: Messages d'avertissement possibles

10.3 Messages d'erreur et effet sur le fonctionnement

ERREUR	
Si une erreur se produit en cours d'exploitation, cela a les effets suivants:	
 Une erreur est signalée quand un dérangement empêche une acquisition correcte des mesures. 	
 Les valeurs mesurées par le photomètre con- cerné sont mises à 0. 	0.000 C1 Turb FNU
 Les sorties de courant affectées prennent la va- leur programmée pour Si en défaut. 	
 Les valeurs limites affectées sont désactivées. 	Menu Val. Into Graph
 Si le message Erreur est affiché, la couleur de l'affichage d'état devient rouge et le texte d'er- reur décrit de quelle erreur il s'agit. 	Exemple: ERREUR EN SERIE 1 Ouand la cause de l'erreur a
 Si une sortie dédiée aux erreurs a été program- mée, celle-ci est commutée. 	été éliminée, celle-ci disparaît automatiquement.

Les messages d'erreur suivants peuvent être affichés:

MESSAGE D'ERREUR	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES
U ANALOG	Une des tensions analo- giques internes se trouve en-dehors de la plage ad- missible .	 Défaut de l'électronique. → Technicien de SAV
ERR. MESURE	L'acquisition des mesures est perturbée.	 Bulles d'air dans l'eau. Lumière parasite à proximité du point de mesure (p. ex. flexibles transparents). Défaut de l'électronique. → Technicien de SAV
ERR.MES.AN.	L'acquisition des mesures des canaux analogiques est perturbée.	 Défaut de l'électronique. → Technicien de SAV

MESSAGE D'ERREUR	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES
SOURCE LUMINEUSE 1	Le détecteur de surveil- lance de la source lumi- neuse ne reçoit pas de lu- mière depuis la source concernée.	 Source lumineuse défec- tueuse. → Technicien de SAV
EN SERIE 1 8	Le photomètre ne peut pas établir de liaison avec la sonde Hamilton (nu- méro d'esclave 1 8).	 Liaison interrompue avec la sonde 1 8. Défaut de l'électronique. → Technicien de SAV
MANQUE D'EAU	Le débit d'alimentation est trop faible.	 Alimentation en eau insuffisante vers l'appareil ScrubberGuard Débitmètre d'arrivée défectueux / encrassé Bulles d'air dans le débitmètre La pompe d'alimentation est défectueuse. La vanne d'alimentation est bloquée.
MESURER	Problème de mesure sur la sonde.	 Des valeurs de mesure ou la température sont instables ou en-dehors de la plage admis- sible.
INTERFACE	Problème de liaison avec la sonde Hamilton.	 Valeur en mA en-dehors de la plage admissible. La connexion électrique de cette sonde (ECS) est en-dehors de la plage admissible.
HARDWARE	Problème matériel avec la sonde Hamilton.	 Tension d'alimentation en-de- hors de la plage admissible.
ÉTALONNAGE	Problème d'étalonnage sur la sonde Hamilton.	 Un étalonnage est recom- mandé. Le dernier étalonnage n'a pas réussi.

MESSAGE D'ERREUR	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES
SCRUBBER SYS.	Le Scrubber Controller constate un dérangement.	 La liaison entre AquaScat SG et le Scrubber Controller est interrompue. (menu Scrub- ber\Code système FFFFFFF) Le Scrubber Controller a constaté une erreur interne. Le débit d'alimentation est trop grand ou trop faible. Les pompes ne fonctionnent pas. Les vannes ne fonctionnent pas. Le variateur de vitesse de la pompe d'évacuation de l'échantillon est défectueux
ENTREE AN. 1/2	Le signal de l'entrée ana- logique 1 est inférieur à la limite d'erreur.	 Absence de signal d'entrée.
PORT ENTR/SORT	La liaison entre le circuit imprimé NG_Haupt et le circuit imprimé l'AQ2Basi est perturbée.	 Câble de connexion inter- rompu. Liaison enfichable défec- tueuse.

Tableau 4: Messages d'erreur possibles

10.4 Messages d'erreur prioritaires et leurs effets



La cause d'une erreur prioritaire est une perturbation grave.



PRIO (ERREURS PRIORITAIRES)	
L'apparition d'une erreur prioritaire pendant le fonctionnement provoque les effets suivants:	PRIO VAL PAR DEFAUT
 Les valeurs de mesure vont à 0. 	
 Les erreurs prioritaires peuvent être supprimées uniquement par un technicien de SAV. 	0.000 C1 Turb
 Si le message Prio apparaît, la couleur de l'indi- cation d'état passe au rouge et le texte signale de quelle erreur prioritaire il s'agit. 	Menu Val. Info Graph
	Exemple: PRIO VAL PAR DEFAUT

Les messages d'erreur prio suivants peuvent apparaître:

MESSAGE PRIO	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES
VAL.PAR DEFAUT	Les valeurs par défaut sont chargées.	 Les valeurs par défaut sont chargées si aucun paramètre n'a été initialisé ou en cas de perte totale des paramètres.
CRC EXPERTS	Une erreur a été constatée lors de l'examen des données d'experts.	 Perturbations électromagné- tiques. Défaut de l'électronique.
CRC UTILISAT	Une erreur a été constatée lors de l'examen des données utilisateur.	 Perturbations électromagné- tiques. Défaut de l'électronique.
CRC AFFICHAGE	Une erreur a été constatée lors de l'examen des données d'affichage.	 Perturbations électromagné- tiques Défaut de 'électronique.
RAM EXT.	Une erreur a été constatée lors de l'examen du RAM dans le contrôleur graphique.	 Défaut de l'électronique.
VERS SW	Un logiciel a été chargé qui ne convient pas pour ce type d'appareil.	 Mise à jour erronées du logiciel. → Technicien de SAV

Tableau 5: messages d'erreur Prio possibles

10.5 Vérification des disjoncteurs des pompes



Les pompes d'admission et d'évacuation (variateur de vitesse compris) disposent chacune d'un disjoncteur qui est logé dans le boîtier de commande. Les disjoncteurs protègent contre les courts-circuits. Le blocage des pompes est surveillé par les thermorupteurs intégrés aux pompes.

11 Réparations

11.1 Remplacer les fusibles pour courant faible

Le remplacement du fusible pour courant faible sur le circuit imprimé AQ2_Basi est décrit ciaprès:



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Couper la tension de service du photomètre.	Chapitre 5
2.	Desserrer les cinq vis (cercles) avec une clé de 7mm, puis retirer le couvercle.	
З.	Retirer l'ancien fusible pour courant faible (cercle) du circuit imprimé de base (AQBasi) et le remplacer par un fusible neuf (type T2A).	
4.	Mettre en place le couvercle avec précaution et le fixer avec les cinq vis. Endommagement des inserts filetés dans le boîtier par un serrage trop fort des vis du couvercle: Serrer à la main les vis de fixation du cou- vercle à l'aide d'un tournevis six pans (couple 1Nm).	Tournevis six pans 7 mm
5.	Remettre l'appareil en service.	

11.2 Changer la pile



Danger par décharge électrique comportant un risque de blessures grave ou mortelles.

Les conducteurs de signaux externes peuvent se trouver sous des tensions mortelles même si l'alimentation de l'appareil est coupée. Avant d'ouvrir l'appareil s'assurer donc qu'aucun des conducteurs n'est sous tension.

Procédure du remplacement de la pile:



	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Couper l'alimentation électrique du photo- mètre.	Chapitre 5
2.	Débloquer les cinq vis (cercles) à l'aide d'une clé 7mm, puis enlever le couvercle.	
3.	Enlever la pile ancienne et la remplacer par une neuve (cercle). La pile est intégrée dans le couvercle sur le circuit imprimé de liaison (AQ2Conn).	
4.	Remettre le couvercle en place avec précau- tion et le fixer par les cinq vis.	
	Dommages aux inserts filetés dans le boîtier en serrant les vis du couvercle trop fortement: Pour les vis de fixation du couvercle utiliser une clé à six pans et les serrer manuelle- ment (couple 1Nm).	Clé à six pans 7 mm
5.	Remettre l'appareil en service.	
6.	Régler la date et l'heure selon Chapitre 8.5	

11.3 Remplacer les électrovannes

Le remplacement des électrovannes est décrit ci-après. Il faut toujours remplacer les deux vannes en même temps. La procédure est la même pour les deux vannes:



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Retirer les habillages du système comme né- cessaire pour assurer l'accès aux vannes (flèche).	
2.	Vider le réservoir d'eau en appuyant sur le bouton-poussoir Drain tank (Chapitre 7.1).	La pompe ne doit pas mar- cher à sec pendant plus de 30 se- condes. Risque de surchauffe!
3.	Interrompre l'alimentation et l'évacuation de l'eau côté client pour vous assurer qu'il n'y a pas de pression d'eau sur le ScrubberGuard.	
4.	Arrêter le système en tournant l'interrupteur principal rouge et le verrouiller avec un cade- nas (fourni par le client).	 S'assurer que la tension de service ne puisse pas être rétablie par des tiers. Apposer un panneau d'avertissement. Consigner l'interrupteur principal.
5.	Débrancher le connecteur de chacune des deux vannes. Pour cela, dévisser la vis (flèche).	

	3	٦
F	50	1
1	-	-

	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
6.	Détacher la tuyauterie des deux vannes sur l'entrée et sur la sortie de chaque vanne.	
7.	Retirer les quatre vis (flèches), puis déposer la tôle de montage avec les deux vannes. Pour cela, le mieux est d'utiliser un embout Torx.	4 x
8.	Retirer les deux vannes en enlevant les quatre vis (cercles) de la tôle de montage.	
9.	Positionner les nouvelles vannes sur la tôle de montage et visser sans serrer. Tenir alors compte du sens d'écoulement (voir le cercle dans la figure ci-dessous) Vanne avant: flèche dirigée vers la droite (évacuation) Vanne arrière: flèche dirigée vers la gauche (admission)	
10.	Positionner la tôle de montage avec les vannes nouvellement montées et visser avec les quatre vis (flèches).	4 x



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
11.	Visser la tuyauterie des deux vannes sur l'en- trée et sur la sortie de chaque vanne. Veiller à ce qu'aucune force de traction ne soit ap- pliquée à la tuyauterie.	
12.	Visser les deux vannes par en-dessous sur la tôle de montage avec les quatre vis de fixa- tion.	
13.	Enficher le connecteur de chacune des deux vannes et le fixer avec la vis (flèche).	
14.	Rétablir l'alimentation et l'évacuation de l'eau côté client pour vous assurer l' échantil- lonnage du système.	
15.	Remonter sur le système les habillages dépo- sés.	
16.	Retirer le cadenas de l'interrupteur principal, puis remettre le système en marche.	
17.	Le système est maintenant à nouveau en état de marche.	

12 Service clientèle

Pour toutes questions, contacter le service après-vente concerné dans votre pays ou votre région. S'il n'est pas connu, le service clientèle de SIGRIST-PHOTOMETER SA en Suisse vous donnera volontiers l'adresse de contact correspondante.

Une liste actuelle de toutes les représentations nationales de SIGRIST se trouve aussi sur Internet, sur <u>www.photometer.com</u>.

Si vous contactez un service après-vente SIGRIST ou le service clientèle, veuillez préparer les informations suivantes:

- Les numéros de série des appareils.
- Une description du comportement de l'appareil et des étapes de travail au moment où le problème est survenu.
- Une description de la procédure suivie pour essayer de résoudre le problème par soimême.
- Les documents des produits tiers que vous utilisez avec l'appareil ScrubberGuard.
- Description des conditions d'utilisation (emplacement de l'appareil, alimentation électrique, fluide mesuré, température, autres influences).
- Application et mode d'emploi.

13 Mise à l'arrêt/ stockage

13.1 Mise hors service de l'appareil ScrubberGuard

L'objectif de la mise hors service est une préparation correcte au stockage des divers composants du système.



	ACTION	INFOS COMPL. / FIGURES
1.	Fermer l'alimentation en échantillon et vider le réservoir d'eau en appuyant sur le bouton- poussoir Drain tank (Chapitre 7.1).	La pompe ne doit pas mar- cher à sec pendant plus de 30 se- condes. Risque de surchauffe!
2.	Couper la tension de service vers l'appareil ScrubberGuard et retirer les connexions élec- triques.	Danger de mort par élec- trocution à l'intérieur de l'ap- pareil. Il y a danger de mort lors du rac- cordement des câbles électriques. De plus, des parties du système peuvent être endommagées. Pour les installations électriques, il faut toujours respecter les prescrip- tions locales.
3.	Arrêter l'alimentation en échantillon vers l'ap- pareil ScrubberGuard et retirer les raccorde- ments d'admission et d'évacuation.	
4.	Démonter la sonde de pH et l'emballer correc- tement.	
5.	Nettoyer soigneusement toutes les parties en contact avec le fluide.	
6.	S'assurer que tous les couvercles sont fermés et que toutes les fermetures de l'appareil ScrubberGuard sont verrouillées.	
7.	Installer la sécurité de transport (flèches).	
8.	Retirer l'appareil ScrubberGuard du lieu de mesure.	

13.2 Stockage des composants

Le stockage n'exige pas de conditions particulières. Veiller toutefois aux points suivants:

- L'appareil ScrubberGuard contient des éléments électroniques. Le stockage doit donc correspondre aux conditions courantes pour ces matériaux. En particulier il faut veiller à la température qui doit rester dans le domaine de -20 .. +50 °C.
- Tous les composants qui viennent en contact avec les fluides mesurés pendant le service doivent être secs et propres pour le stockage de longue durée.
- L'ensemble de l'équipement de mesure et ses accessoires doit être protégé des intempéries, d'humidité condensante et de gaz agressifs.

14 Emballage/ transport/ retour



Dommages au personnel par des dépôts de matières dangereuses dans un appareil retourné en usine.

Des appareils qui ont été en contact avec des matières dangereuses ne doivent pas être renvoyés à l'usine pour réparation ou décontamination sans fournir les informations nécessaires (voir formulaire RMA).

Les informations précises sur la matière mesurée doivent parvenir à SIGRIST-PHOTOMETER avant l'envoi pour réparation, ce qui permettra de prendre les précautions nécessaires dès le déballage.

Utiliser l'emballage d'origine du ScrubberGuard pour le transport. Le ScrubberGuard emballé doit être fixé sur une pallette. SIGRIST-PHOTOMETER ne portera pas la responsabilité pour des dégâts au transport si ces points ne sont pas respectés, et facturera éventuellement les frais de réparation. Si l'emballage d'origine n'est plus disponible, contacter SIGRIST-PHOTOMETER. Merci de tenir compte des points suivants:

- Avant de l'emballer, fermer toutes les ouvertures de l'appareil par du ruban adhésif ou des bouchons pour éviter que le matériel d'emballage s'introduise dans l'appareil.
- Cet appareil contient des composants optiques et électroniques. S'assurer donc que, grâce l'emballage, l'appareil ne subisse pas de chocs.
- Emballer tous les appareils périphériques et accessoires séparément et les identifier par le numéro de série du photomètre (Chapitre 2.2). Vous éviterez ainsi des confusions ultérieures et facilitez l'identification des pièces.
- Avec tous les appareils et pièces de rechange renvoyés il faut joindre un formulaire RMA (14711D) rempli. Ce dernier peut être téléchargé du site <u>www.photometer.com</u>.

Ainsi emballés, les appareils peuvent être transportés par tous les moyens courants.

15 Elimination



L'élimination du système ainsi que des périphériques associés doit être réalisée selon les prescriptions légales locales en vigueur.

Le système ne possède pas de source de rayonnement nocive pour l'environnement. Les matériaux présents doivent être éliminés ou recyclés selon le tableau suivant:

CATÉGORIE	MATÉRIAUX	POSSIBILITÉ D'ÉLIMINATION
Emballage	Carton, bois, papier	Réutilisation comme matériau d'emballage, stations d'élimi- nation locales, incinérateurs
	Films protecteurs, coques en po- lystyrène	Réutilisation comme matériau d'emballage, recyclage
Électronique	Circuits imprimés, composants électromécaniques, écran, écran tactile, transformateur et câbles	À éliminer comme déchets électroniques
Parties en contact	PVC	Stations d'élimination locales
avec l'eau	Acier inoxydable	Stations de collecte de déchets métalliques
Châssis	Acier inoxydable	Stations de collecte de déchets métalliques
Optique	Verre, aluminium	Recyclage en stations de col- lecte de déchets de verre et métalliques
Filtres et supports de lentille	Aluminium	Station de collecte de déchets métalliques
Batterie	Lithium	Recyclage dans une station de collecte organisée localement
Boîtier des photo- mètres	ABS	Stations d'élimination locales
Habillage du Scrub- berGuard	Aluminium	Stations de collecte de déchets métalliques
Câbles	Cuivre/plastique	Collecte de déchets de cuivre

Tableau 6: Les matériaux et leur élimination

16 Pièces de rechange

16.1 Pièces de rechange de l'appareil ScrubberGuard

Les composants mentionnés dans ce document et leurs numéros d'article sont listés dans le tableau suivant:

Numéro d'article	Designation	Art	Remarques
116627	Filtre à air	Consummables	Chapitre 9.4.5
121297	Tube d'admission coudé	Pièce de rechange	Chapitre 9.4.4
115513	Microfuse 250V 1000mAT RM5	Consummables	Chapitre 11.1
111834	Batterie 3V CR 2032 (pile bouton	Consummables	Chapitre 11.2
121460	Sonde de pH ScrubberGuard	Consummables	Chapitre 9.3.2
121349	Amortisseur caoutchouc type C	Consummables	Chapitre 9.2.6
121823	Roue-/jeu de joints avec joint mé- can. tournant pour pompe d'ali- mentation/ d'évacuation type A	Consummables	Chapitre 9.2.8
121973	Roue pour pompe d'alimentation/ d'évacuation type A	Consummables	Chapitre 9.2.8
121105	Condensateurs pour pompe d'ali- menation/ d'évacuation	Consummables	Chapitre 9.2.9
121467	Pompe DC avec raccord	Pièce de rechange	Chapitre 9.2.10
121477	Electrovanne	Pièce de rechange	Chapitre 11.3
121348	Ressorts de traction	Pièce de rechange	Chapitre 9.2.5
121409	Tube de dégazage	Consummables	Chapitre 9.2.4
121661	Commutateur flotteur complet	Consummables	Chapitre 9.2.7
Tuyaute- rie en général	Pour les n° d'article, se référer au schéma ScrubberG_EXSP-BA	Pièce de rechange	
Joints	Pour les n° d'article, se référer au schéma ScrubberG/Seal-BA	Consummables	
122007	Clé de plumes A3 3x16mm V4A pour pompe d'alimentation type A	Consummables	Chapitre 9.2.8
121997	Roulement à billes à gorge pro- fonde 6202 - côté ventilateur	Pièce de rechange	Chapitre 9.2.8
121998	Roulement à billes à gorge pro- fonde 6203 - côté pompe	Pièce de rechange	Chapitre 9.2.8
122156	Joint mécan. tournant	Consummables	Chapitre 9.2.8
122228	Clé de plumes 5 x 20mm pour pompe d'évacuation type A	Consummables	Chapitre 9.2.8

Numéro d'article	Designation	Art	Remarques
122229	Roulement à billes oblique pour tête de pompe d'évacuation type A	Consummables	Chapitre 9.2.8
122079	Tôle perforée de réservoir d'eau Duplex	Consummables	Chapitre 9.2.3
122231	Support de pompe pour pompe d'évacuation type A	Pièce de rechange	Chapitre 9.2.8
122232	Tête de pompe complet pompe d'évacuation type A	Pièce de rechange	Chapitre 9.2.8
122233	Couvercle du boîtier de la pompe	Consummables	Chapitre 9.2.8
122234	Joint en V 20mm	Consummables	Chapitre 9.2.8
119506	Solution étalon pH 7, 500ml	Consummables	
119571	Solution étalon pH 4, 500ml	Consummables	

17 Index

Α

Auxiliaire d'étalonnage	25
Avertissements	109

В

Blocage de l'écran	5	7
But du mode d'emploi		7

С

72
68
9
49
83
8
101

D

Destinataires de la documentation	7
Directives	8
Dockingstation	100
Droits d'auteur	7

Ε

Écran du journal	55
Ecran tactile	50
Élimination	125
Emballage	124
Emploi non conforme à l'emploi prévu	10
Enregistrer les données	69
Environnement, nocivité	125
Erreur	111
Exigences à l'utilisateur	8

F

Filtre d'air, remplacer	108
Fusible en amont	35
Fusibles pour courant faible, remplacer	116
Fusibles, remplacer	116

G

Glossaire		7
I		
Identification	.14, 15,	, 17

Installation électrique	35
Interface utilisateur web	46
Internet	121
Internet, sécurité	27

L

Lieu de conservation	ξ	3
----------------------	---	---

Μ

Maintenance	
Mauvaise utilisation	10
Mise en service	
Mise hors service	122
Modbus RTU	41
Modbus TCP	45
Mode de mesure	51
Montage	

Ν

Nettoyage cellules de mesure du photomètre	e 106
Nettoyage de tube de dégazage	78
Nettoyage du réservoir d'eau	75
Numéros d'article	126

0

Ordre supplémentaire de	documents 8
-------------------------	-------------

Ρ

Perturbation, identifier	109
Pictogrammes	12
Pièces de rechange	126
Pile, remplacer	117
Plan de maintenance	70
Plaquette d'identification	14, 15
Plaquette d'identification	16, 17
Position de stockage	100
Première mise en service	
Profibus DP	41
Profinet IO	43

R

Raccordement du conducteur de protection	35
Rayonnement UV	25
Réglage de seuils, définition	64
Réglages	62
Régler les sorties	66
Restrictions d'utilisation	. 8

Index

Risque restant	26
Risques	10
Risques encourus	24
Roue	86

S

Service après-vente	121
Service clientèle	121
Service intervention	58
Sigle	8
Sonde de pH, montage, maintenance	30, 94
Sonde, Polilyte Plus Arc 120	23
Sorties de courant, réglage	63
Stockage	123
Symboles d'avertissement sur l'appareil	27
Symboles de danger	11

Symboles de danger sur l'appareil	. 27
Système/ Code de statut	. 74

т

Termes techniques, glossaire	7
Transport	124

U

Unité de contrôle	25
Utilisation	50
Utilisation conforme à l'emploi prévu	. 8

V

Vue du produit 13	3
-------------------	---

SIGRIST-PHOTOMETER SA Hofurlistrasse 1 CH-6373 Ennetbürgen Suisse Tel. +41 41 624 54 54 Fax +41 41 624 54 55 info@photometer.com www.photometer.com