

Numéro document: 14162F

Version: 5

Valable à partir de: S/N 704010 / SW V529

MODE D'EMPLOI VisGuard 2



Opacimètre / Poussièremètre

Copyright© chez SIGRIST-PHOTOMETER SA., sous réserve de modifications techniques 9/2024

SIGRIST-PHOTOMETER SA Hofurlistrasse 1 CH-6373 Ennetbürgen Suisse Tel. +41 41 624 54 54 Fax +41 41 624 54 55 info@photometer.com www.photometer.com

Contenu

monne	ations pour l'utilisateur	/
1.1	Termes techniques utilisés (glossaire)	7
1.2	But du mode d'emploi	7
1.3	Destinataires de la documentation	7
1.4	Documents complémentaires	7
1.5	Droits d'auteur	7
1.6	Lieu de conservation du document	7
1.7	Demande ultérieure du document	8
1.8	Utilisation conforme à l'emploi prévu	8
1.9	Restrictions d'utilisation	8
1.10	Exigences à l'utilisateur	8
1.11	Déclaration de conformité	8
1.12	Risques encourus lors d'une utilisation non conforme à l'emploi prévu	9
1 1 3	Signification des symboles de sécurité	9
1 14	Signification des pictogrammes	10
	signification des pietogrammes	
Descrip	tion	11
2.1	Vue d'ensemble d'un point de mesure avec SIPORT 2	11
2.2	Vue d'ensemble d'un point de mesure avec SICON	11
2.3	Vue d'ensemble de mesures multiples avec SICON M	12
2.4	Marquage des appareils	13
2.4.1	Plaquette d'identification VisGuard 2	13
2.4.2	Plaquette d'identification SICON (M/-C)	14
2.4.3	Plaquette d'identification SIPORT 2	15
2.5	Etendue de fourniture et accessoires	16
2.5.1	Etendue standard VisGuard 2	16
2.5.2	Fournitures en option pour le VisGuard 2	17
2.6	Caractéristiques techniques VisGuard 2	19
Indicati	ons générales de ségurité	22
	Picques appourus lars de l'utilisation conforme à l'amplei prévu	22
ו.כ כר	Risque sectorit	22
5.Z	Nisque l'estalle.	د∠
3.3 7.4	Symboles a avertissement et de danger sur l'appareit	23
3.4	Empecher des interventions maivenues par internet	24
Monta	ge	25
4.1	Principes d'installation VisGuard 2	25
4.2	Distances et sections correspondantes des câble	27
4.3	Montage de la boîtier de liaison en option	28
4.4	Montage de la boîtier de raccordement SIPORT 2	28
4.5	Montage du SIPORT 2 sans boîtier	28
4.6	Montage du chauffage d'échantillon 230 VAC du VisGuard 2	29
4.7	Montage du SICON (M)	30
		24
Installa	tion electrique	31
5.1	Indications de securite pour le branchement electrique	
5.2	Installation avec SIPORT 2	
5.2.1	Raccordement du SIPORT 2	
5.2.2	Branchement du SIPORT 2 sans boitier	33
5.3	Raccordement des interfaces bus	34
5.3.1	Protibus DP: vue d'ensemble et installation	34
5.3.2	Protinet IO: vue d'ensemble et installation	35
5.3.3	Modbus RTU avec Repeater: vue d'ensemble et installation	36
5.3.3 5.4	Modbus RTU avec Repeater: vue d'ensemble et installation Raccordement des modules analogiques	36 38
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Descrip 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 Indicati 3.1 3.2 3.3 3.4 Montag 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Installar 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1	1.1 Termes techniques utilises (glossare) 1.2 But du mode d'emploi 1.3 Destinataires de la documentation 1.4 Documents complémentaires 1.5 Droits d'auteur 1.6 Lieu de conservation du document 1.7 Demande ultérieure du document 1.8 Utilisation conforme à l'emploi prévu 1.9 Restrictions d'utilisateur 1.10 Exigences à l'utilisateur 1.11 Déclaration de conformité 1.12 Risques encourus lors d'une utilisation non conforme à l'emploi prévu 1.13 Signification des pictogrammes. Description

	5.4.2	Entrée courant/numérique pour SIPORT 2	
	5.4.3	Brancher un capteur analogique externe	40
	5.4.4	Branchement d'un pressostat de systèmes extractifs	40
	5.4.5	Branchement du boîtier de liaison en option	41
	5.5	Raccorder le SICON (M)	
	5.5.1	Ouvrir le couvercle du SICON (M)	
	5.5.2	Vue de l'unité de commande SICON (M) ouvert	
	5.5.3	Installation SICON (M)	
	5.6	Raccordement des interfaces bus (en option)	46
	5.6.1	Vue d'ensemble Modbus RTU et Profibus DP	
	5.6.2	Raccordement Modbus RTU ou Protibus DP	
	5.6.3		47
	5.6.4		48
	5.6.5	Raccordement HARI	48
	5./	Raccordement des modules analogiques (en option)	49
	5./.I	Vue d'ensemble sortie courant à 4 voies	
	5./.Z	Raccordement sortie courant à 4 voies	49 50
	5.7.5 E 7 4	Vue d'ensemble entrée courant à 4 voies	
	5.7.4 5.7.5	Raccordement d'un capteur apalegique externe	
	5.7.5 5.7.6	Raccordement d'un capteur analogique externe	
	5.7.0	Raccordement de l'unité d'alimentation 24 VDC en option	יכ בי
	5.7.7	Raccordement de l'unite d'alimentation 24 VDC en option	
6	Mise er	n service	53
	6.1	Canaux de mesure supplémentaires pour la mesure de fumées	54
7	Comma	ande	55
/	7 1	Généralités du maniement	55
	7.2	Affichage I ED du photomètre	55 55
	73	Relier le SICON-C au SIPORT 2	55 57
	7.4	Relier le SICON-C au SIPORT 2 sans boîtier	58
	7.5	Éléments de commande en mode de mesure	
	7.6	Touche Menu	
	7.7	Touche Val. (valeur)	59
	7.8	Touche Info	60
	7.8.1	Page 1, touche Info	60
	7.8.2	Page 2, touche Info	61
	7.9	Touche Graph	62
	7.10	Fonctions de l'écran du journal (touche Log)	63
	7.11	Affichages en mode de mesure	64
	7.12	Verrouiller / déverrouiller l'écran tactile	65
	7.13	Passer en mode intervention	66
	7.14	Eléments de commande en mode intervention	67
	7.14.1	Eléments de saisie en service intervention	67
	7.14.2	Saisie numérique	68
	7.14.3	Sélection simple de fonctions	69
	7.14.4	Sélection multiple de fonctions	69
8	Réalage		70
0	8 1	Réalage de la langue	70 70
	8.7	Réglage de la date et de l'heure	70 71
	83	Régler les sorties courant	
	84	Régler les seuils	, 2 72
	841	l imite supérieure et inférieure d'un seuil	, 5 74
	842	Affichage lors du dépassement de seuil	, , , 74
	8.5	Régler les sorties	, 75
	8.6	Régler l'ajustement	

	8.7	Régler les paramètres Profibus DP	76
	8.8	Régler les paramètres du Profinet IO	77
	8.9	Régler les paramètres Modbus	78
	8.10	Etablir ou modifier le code d'accès	79
	8.11	Sauvegarder les données configurées	80
9	Mainte	nance	81
	9.1	Plan de maintenance	81
	9.2	Nettoyage externe du VisGuard 2	82
	9.3	Nettoyage de l'entrée d'échantillon	83
	9.4	Remplacer la cartouche du filtre dans le VisGuard 2 In-situ	84
	9.5	Remplacer le ventilateur du VisGuard 2 In-situ	86
	9.6	Recalibration du VisGuard 2	
	9.6.1	Généralités sur la recalibration du VisGuard 2	
	9.6.2	Saisie du numero de l'unite de controle utilise	8888
	9.6.3	Ajustement manuel avec unite de commande	88
	9.6.4	Ajustement decienche en automatique	
	9.7		92
10	Dépani	nage	93
	10.1	Identification de pannes	93
	10.2	Messages d'avertissement et leurs conséquences	93
	10.3	Messages d'erreur et leurs conséquences	95
	10.4	Messages d'erreur prioritaires et leurs effets	96
11	Service	clientèle	98
12	Mise à	l'arrêt/ stockage	
	12.1	Mise à l'arrêt du photomètre	
	12.2	Stockage du Photometers	99
13	Emballa	age/ transport/ retour	100
14	Elimina	ition	101
15	Pièces	de rechange	102
16	Indov		104
10	muex		104

1 Informations pour l'utilisateur

1.1 Termes techniques utilisés (glossaire)

Voir définitions sur le site <u>www.photometer.com/en/glossary/</u>

1.2 But du mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des informations pour toute la durée de vie du VisGuard 2 et ses appareils périphériques. A lire avant la mise en service de l'appareil.

1.3 Destinataires de la documentation

Le mode d'emploi est destiné à toute personne concernée par l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

1.4 Documents complémentaires

NO. DOC.	TITRE	CONTENU	
14166D	Manuel abrégé	Fonctions essentielles et plan de maintenance.	
14265D	Instructions de l'exploi- tation extractive	Informations sur l'emploi extractif.	
14165D	Manuel de référence	Description approfondie des fonctions et procé- dures pour utilisateurs avancés.	
14289D	Notice commerciale	Description et caractéristiques techniques de l'ap- pareil.	
14168D	Instruction de service	Instructions de réparation et de modification pour techniciens.	
14288DEF	Déclaration de confor- mité	Confirmation des directives et normes appliquées.	

1.5 Droits d'auteur

Ce mode d'emploi a été créé par la société SIGRIST-PHOTOMETER SA. Il ne peut être copié, modifié ou remis à des tiers uniquement avec l'accord de la société SIGRIST-PHOTOMETER SA.

1.6 Lieu de conservation du document

Le document fait partie du produit. Il doit être conservé en lieu sûr et accessible à l'utilisateur à tout moment.

1.7 Demande ultérieure du document

La version la plus récente de ce document peut être téléchargée du site <u>www.photometer.com</u> (après enregistrement unique). Il peut également être commandé auprès du représentant local (→ Mode d'emploi «Informations service clientèle»).

1.8 Utilisation conforme à l'emploi prévu

Le photomètre et sa périphérie sont conçus pour la mesure de la visibilité et de poussière en atmosphère non explosible à température ambiante entre -30°C et 55°C.

1.9 Restrictions d'utilisation



DANGER D'EXPLOSION! Utilisation en environnement inapproprié.

L'utilisation en zone à danger d'explosion peut provoquer des déflagrations mortelles pour les personnes présentes.

• L'appareil ne doit pas être utilisé en zones à danger d'explosion.

L'appareil ne doit pas être utilisé pour la mesure de produits explosifs.

1.10 Exigences à l'utilisateur

Le personnel utilisateur doit être familiarisé avec le mode d'emploi.

1.11 Déclaration de conformité

La conception et la fabrication de l'appareil sont réalisées selon les règles techniques actuelles. Il est donc conforme aux directives de sécurité et d'obligation de diligence.



L'appareil répond à toutes les exigences actuelles de l'Union européenne (EU) pour l'obtention du sigle CE.



Pour plus de détails, consulter la déclaration de conformité (Chapitre 1.4).

1.12 Risques encourus lors d'une utilisation non conforme à l'emploi prévu



Utilisation non conforme à l'emploi prévu.

Lors d'une utilisation inappropriée, des blessures de personnes, des dommages matériels sur l'appareil, ses périphériques et le processus peuvent se produire.

Dans les cas suivants le fabricant ne peut pas garantir la protection des personnes et du matériel et de ce fait ne peut prendre aucune responsabilité:

- L'appareil est utilisé en dehors du domaine d'application défini dans ce document.
- L'appareil n'est pas posé, monté ou transportés correctement.
- L'appareil n'est pas installé et utilisé selon les instructions du mode d'emploi.
- L'appareil est utilisé avec des accessoires qui ne sont pas expressément recommandés par SIGRIST-PHOTOMETER SA.
- L'appareil a subi des modifications inappropriées.
- L'appareil est utilisé en-dehors des spécifications, en particulier de pression et température.
- L'appareil est soumis à des chocs, vibrations ou autres contraintes mécaniques.

1.13 Signification des symboles de sécurité

Voici la signification des **symboles de danger** qui apparaissent dans ce document:



Danger d'électrocution pouvant provoquer des lésions graves ou mortelles.

Le non-respect de cette signalisation peut causer des décharges électriques mortelles.



Danger d'explosion pouvant provoquer des lésions graves ou mortelles.

Le non-respect de cette signalisation peut provoguer des explosions, causer des dommages matériels importants et des blessures mortelles.



Risque de lésions corporelles et d'éventuelles séguelles.

Le non-respect de cette signalisation peut provoquer des blessures avec d'éventuelles séquelles.



Risque d'endommagement du matériel.

Le non-respect de cet avis risque de causer des dommages matériels à l'instrument et à ses périphériques.

MISE EN GARDE!

1.14 Signification des pictogrammes

Voici la signification des **pictogrammes** qui apparaissent dans ce document:



Informations complémentaires concernant le sujet traité.



Procédures d'intervention sur l'VisGuard 2.



Manipulation de l'écran tactile (touchscreen).



Les données représentées sont des exemples et peuvent être différentes de l'appareil actuel.

2 **Description**

2.1 Vue d'ensemble d'un point de mesure avec SIPORT 2



Figure 1: vue d'ensemble d'un point de mesure VisGuard 2 In-situ

1	VisGuard 2 In-situ	2	Boîtier de liaison (en option)
3	Boîtier de raccordement SIPORT 2	4	Unité de commande portable SICON- C, raccordé par câble au SIPORT 2 ou à la boîtier de liaison.

2.2 Vue d'ensemble d'un point de mesure avec SICON



Figure 2: vue d'ensemble d'un point de mesure VisGuard 2 In-situ connecté au SICON

1	VisGuard 2 In-situ	2	Unité de commande SICON
---	--------------------	---	-------------------------

2.3 Vue d'ensemble de mesures multiples avec SICON M

Le SICON M peut gérer jusqu'à huit VisGuard 2.

Figure 3: vue d'ensemble d'une disposition de mesures multiples VisGuard 2

1	Unité de commande multiple SICON M	2	Boîtier de liaison SIPORT 2 à Modbus RTU intégré avec Repeater
3	VisGuard 2 In-situ (1 8)	4	Liaison bus RS-485
5	Câble de liaison au VisGuard 2		

2.4 Marquage des appareils

2.4.1 Plaquette d'identification VisGuard 2

Le VisGuard 2 comporte la plaquette d'identification suivante:



Figure 4: plaquette d'identification VisGuard 2

1	Fabricant	2	Pays d'origine	
3	Nom du produit	4	Numéro de série	
(5)	Date de fabrication	6	Tension d'alimentation	
\bigcirc	Domaine de fréquences	8	Consommation	
9	Consulter le mode d'emploi	1	Indication d'élimination	



L'appareil VisGuard 2 est muni d'un adhésif rouge (flèche) qui l'identifie visuellement par rapport à des appareils d'aspect similaire.

Figure 5: adhésif d'identification VisGuard 2

2.4.2 Plaquette d'identification SICON (M/-C)

L'unité de commande SICON (M/-C) est munie de la plaquette d'identification suivante





Figure 6: plaquette d'identification SICON-C

\bigcirc	Fabricant	\bigcirc	Pays d'origine
3	Nom du produit	(4)	Numéro de série
5	Date de fabrication	6	Tension d'alimentation
\bigcirc	Domaine de fréquence	8	Consommation
9	Consulter le mode d'emploi	1	Indication d'élimination

2.4.3 Plaquette d'identification SIPORT 2

La boîtier de connexion SIPORT 2 est munie de la plaquette d'identification suivante:



Figure 7: plaquette d'identification SIPORT 2

1	Fabricant	2	Pays d'origine
3	Nom du produit	4	Numéro de série
(5)	Date de fabrication	6	Tension d'alimentation
\bigcirc	Domaine de fréquence	8	Consommation
9	Consulter le mode d'emploi	1	Indication d'élimination

2.5 Etendue de fourniture et accessoires

2.5.1 Etendue standard VisGuard 2

NBR.	No. art.	Désignation	Vue	In-situ	Extractif
1	120688	VisGuard 2 In-situ		Х	
1	120686	VisGuard 2 Extractif (longueur d'aspira- tion 30 500 m)			Х
	120687	VisGuard 2 Extractif (longueur d'aspira- tion jusqu'à 30 m)			
1	-	Echantillonnage gaz GSS5: 0 5 m GSS30: 5 30 m GSS500: 30 500 m GSSM: échantillons multiples			Х
1	118342	Unité de commande SICON	SCON	Х	Х
	119040	Unité de commande SICON M			
1		Boîte de raccorde- ment SIPORT 2 avec, intégré	escent	Х	Х
	120287	Profibus DP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	120288	StromRel	The a		
	120289	Modbus RTU	Option: prise élec-		
	121118	Profinet IO	protection 120387		
1		Circuit imprimé de raccordement SIPORT 2 sans boî- tier, avec, intégré		X	X
	120389	Profibus DP			
	120390	StromRel			
	120391	Modbus RTU			
	121119	Profinet IO			

Documents joints:

Nbr.	No. doc.	Désignation	Vue	Variante
1	14162	Mode d'emploi		Allemand Français Anglais
1	14165	Manuel de référence		Allemand Anglais
1	14166	Manuel abrégé		Allemand Français Anglais

2.5.2 Fournitures en option pour le VisGuard 2

NBR.	NO. ART.	DESIGNATION	VUE	VARIANTE
1	120290	Unité de com- mande portable SICON-C		
1	112677	Unité de contrôle	120	
1	120342	Boîte de raccorde- ment		
1	112408	Chauffage d'échantillon 25 W/230 VAC		
1	120802	Chauffage d'échantillon 24 VDC/10 W		→ Manuel de réfé- rence

NBR.	NO. ART.	DESIGNATION	VUE	VARIANTE
1	118358	Câble à haute température, 8 conducteurs, au mètre. Pour le rac- cordement au SIPORT 2		
1	120393	Câble à haute température, 8 conducteurs avec fiche, L = 1.5m. Pour raccorde- ment au SIPORT 2, avec prise		
1	118637	Câble à haute température, 4 conducteurs, au mètre, pour le raccordement du SICON		
1	120790	Entrée courant/ numérique pour SIPORT 2		Pour SIPORT 2
1	118442	Profibus DP, cir- cuit d'interface		Pour SICON (M)
1	118445	Modbus RTU cir- cuit d'interface		Pour SICON (M)
1	121121	Profinet IO circuit d'interface		Pour SICON (M)
1	119796	Module HART		Pour SICON (M)
1	119130	Sortie courant 4 voies		Pour SICON (M)
1	119795	Entrée courant 4 voies		Pour SICON (M)
1	119045	Alimentation élec- trique 24 VDC		20 W, IP66, entrée 100-240 VAC

2.6 Caractéristiques techniques VisGuard 2

Général:

Données	Valeurs
Principe de mesure	Mesure de lumière diffusée
Etendue de mesure	0 100 PLA ou 0 3000 mE/m
Longueur d'onde	880 nm
Résolution	0.001 mE/m
Reproductibilité	± 1 % de la valeur mesurée (au moins ± 0.06 mE/m) Reproductibilité : valeur de mesure de deux VisGuard dans des conditions identiques
Temps de réponse	2 s
Angle de mesure	30 °
Pression d'échantillon	Max. ± 3000 Pa (± 30 mbar)
Température am- biante	-30 55 °C
Humidité ambiante	0 100 % rel.

Photomètre VisGuard 2:

Données	Valeurs	
Tension d'alimenta- tion	24 VDC	
Consommation	7 W + chauffage en option 10 W	
Poids	6.5 kg (in-situ), 5.0 kg (extractif)	
Protection	IP66 (en présence des capots de protection seulement)	
Matériel photomètre	Acier inox 1.4435/1.4571	
Câble standard	Câble à haute température: Longueur: selon besoin Type: 4 x 2 x 0.80 mm ² FE180, E30-E90	
Dimensions	env. Ø 209 mm x 366 mm (Voir plan coté)	

SICON-C, unité de commande portable:

Données	Valeurs
Tension d'alimenta- tion	24 VDC
Consommation	1.3 W
Affichage	¼ VGA écran tactile Résolution: 320 x 240 Pixel, diagonale 3.5"
Protection	IP66
Poids	0.6 kg
Dimensions	160 x 152 x 60 mm (Voir plan coté)
Matériel boîtier	ABS

Boîtier de connexion SIPORT 2:

Données	Valeurs	
Tension d'alimenta- tion	100 240 VAC; 47 63 Hz;	
Consommation	 25 W (maximum) VisGuard 2 In-situ, avec chauffage: 24 W / 45 VA VisGuard 2 In-situ, sans chauffage: 12 W / 27 VA 	
Interfaces	Profibus-DP, Modbus RTU avec repeater, module StromRel, en option: entrée courant/numérique, Profinet IO	
Altitude d'exploitation maximum	2000 m au-dessus de la mer	
Protection	IP 66	
Poids	1.3 kg	
Dimensions	220 x 155 x 91 mm (Voir plan coté)	
Matériel boîtier	Polyester, armé de fibre de verre	

SICON (M):

Données	Valeurs
Tension d'alimenta- tion	24 VDC
Consommation	5 W + photomètre
Affichage	¹ ⁄4 VGA écran tactile résolution: 320 x 240 Pixel, diagonale 3.5"
Sorties/entrées	 Sorties: 4 x 0/4 20 mA, à séparation galvanique jusqu'à 50 V maximum contre terre et charge max. 500 Ω. 7 x sorties numériques de 30 VDC max, configurables, dont 1 sortie relais, fermé hors tension. Entrées: 5 entrées numériques de 30 VDC max, configurables.
Interfaces	Ethernet, carte SD (pour mémorisation, update logiciel, diagnos- tic) Modbus TCP, en option Modbus RTU, Profibus-DP, HART ou Profinet IO
Protection	IP66
Poids	Env. 0.6 kg
Dimensions	160 x 157 x 60 mm (Voir plan coté)
Matériel boîtier	ABS

Alimentation électrique 24 VDC

Données	Valeurs
Tension d'alimenta- tion	100 240 VAC, 47 63 Hz
Consommation	Max. 25 W
Altitude d'exploitation maximum	2000 m au-dessus de la mer
Protection	IP 66
Poids	0.66 kg
Dimensions	130 x 152 x 52 mm (Voir plan coté)
Matériel boîtier	PC

3 Indications générales de sécurité

3.1 Risques encourus lors de l'utilisation conforme à l'emploi prévu



Dommages à l'appareil ou le câblage.

Le contact avec des câbles endommagés peut provoquer des décharges mortelles.

- L'appareil ne doit être utilisé uniquement avec des câbles intacts.
- L'appareil ne doit être mis en route seulement si l'installation ou la réparation a été effectuée de manière appropriée.





DANGER!



Tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.

Le contact avec des parties sous tension dans l'appareil peut provoquer des décharges électriques à danger de mort.

L'appareil ne doit pas être utilisé sans son boîtier.

Dommages à l'appareil par une alimentation électrique de tension inadaptée.

Une source de courant inadaptée peut endommager l'appareil.

 L'appareil ne doit être alimenté uniquement par une source de courant correspondant à la plaquette d'identification.

Mode d'emploi manquant lors d'un transfert de l'appareil.

L'utilisation de l'appareil sans connaissance du mode d'emploi peut provoquer des dommages aux personnes et à l'appareil.

- Lors d'un transfert de l'appareil, toujours inclure son mode d'emploi.
- En cas de perte du mode d'emploi, demander un exemplaire de remplacement. Une version actuelle peut être téléchargée par un utilisateur enregistré du site <u>www.photometer.com</u>.

Présence d'humidité et de condensation sur les composants électroniques pendant des interventions de maintenance.

La présence d'humidité à l'intérieur de l'appareil peut endommager le photomètre.

 Des interventions à l'intérieur de l'appareil ne doivent se faire que dans des locaux secs et à température ambiante. L'appareil doit être à température d'utilisation ou ambiante (pour éviter la condensation sur les surfaces optiques et électroniques).



PRUDENCE!

Utilisation d'agents de nettoyage agressifs.

L'utilisation d'agents de nettoyage agressifs risque d'endommager des composants de l'appareil.

- Ne pas utiliser des solvants et d'autres produits chimiques agressifs pour le nettoyage.
- Si l'appareil est venu accidentellement en contact avec un produit agressif, le nettoyer immédiatement avec un agent neutre.

3.2 Risque restant



D'après l'appréciation des risques selon la norme DIN EN 61010-1 il reste le risque d'une indication fausse de la valeur de mesure. Ce risque peut être réduit par les actions suivantes:

- Utilisation d'un code d'accès pour empêcher la modification de paramètres par des personnes non autorisées.
- Procéder aux interventions de maintenance indiquées.

3.3 Symboles d'avertissement et de danger sur l'appareil



Absence de symboles d'avertissement ou de danger sur l'appareil.

L'utilisateur doit s'assurer que les directives de sécurité du mode d'emploi sont respectées lors de toute manipulation sur l'appareil et ses accessoires, même en l'absence de symbole d'avertissement.

Retenir les chapitres suivants:

- Chapitre 1.9
- Chapitre 1.12
- Chapitre 1.13
- Chapitre 3.1
- Chapitre 3.2
- Respecter les indications de sécurité lors des procédures décrites.
- Respecter les indications de sécurité locales.

3.4 Empêcher des interventions malvenues par Internet





Les appareils SIGRIST disposent de possibilités de gestion et de commande modernes grâce à la surface d'utilisateur Web intégrée et l'interface Modbus TCP. Toutefois, s'ils sont reliés directement à Internet, tout utilisateur d'Internet pourrait en principe intervenir sur l'appareil et modifier sa configuration.

Pour empêcher cela, veiller aux points suivants:

- Ne jamais relier l'appareil directement à l'Internet.
- Exploiter l'appareil derrière un pare-feu et bloquer l'accès à l'appareil.
- Relier les périphériques uniquement via VPN.
- Modifier le code d'accès standard lors de la mise en service.
- Se tenir informé en permanence sur l'évolution des sécurités d'Internet pour réagir rapidement aux modifications.
- Installer fréquemment les mises à jour, incluant aussi Router et pare-feu.

4 Montage



Chute du photomètre sur la chaussée à cause d'installation incorrecte.

Respecter les points suivants lors du montage des appareils:

- Utiliser des vis d'un diamètre d'au moins M8 pour fixer le photomètre.
- La qualité du matériel des vis doit correspondre aux directives d'installation locales.

4.1 Principes d'installation VisGuard 2



Figure 8: position de montage

- Le VisGuard 2 ne doit pas être installé directement dans le courant de la ventilation, car les variations de la vitesse de l'air et les effets d'abrasion peuvent provoquer des erreurs de mesure.
- Le montage vertical est recommandé. Des inclinaisons supérieures à 20° peuvent provoquer un encrassement accéléré de l'optique.

	3	
N.	5	1
1		C
/		

Procéder au montage du VisGuard 2 comme suit:

	ACTION	INFO.COMPL. / IMAGES
1.	Placer les vis selon le plan VisGuard2-MB . à l'endroit prévu	
2.	Fixer le VisGuard 2.	

4.2 Distances et sections correspondantes des câble

La distance (X) entre le photomètre et la boîtier de raccordement est limitée. Elle dépend de la section du câble utilisé et la présence éventuelle d'un chauffage d'échantillon 24 VDC. Le câble doit être blindé.



Figure 9: disposition avec boîtier de raccordement SIPORT 2

Section de câble **sans** chauffage d'échantillon:

Section de câble [mm ²]	Longueur max. (X) [m]	Remarques
0.50	140	Standard de liaison avec SICON
0.75	200	
1.00	250	Standard de liaison avec SIPORT 2
1.50	400	
2.50	700	

Section de câble **avec** chauffage d'échantillon 24 VDC:

Section de câble [mm ²]	Longueur max. (X) [m]	Remarques
0.50	50	Standard de liaison avec SICON
0.75	75	
1.00	100	Standard de liaison avec SIPORT 2
1.50	140	
2.50	250	

4.3 Montage de la boîtier de liaison en option

Pour des distances importantes, il est recommandé de mettre en place une boîtier de raccordement à proximité du photomètre. Installer la boîtier de liaison par quatre vis sur un support solide et plan, selon le dessin **VDV1-MB**.

4.4 Montage de la boîtier de raccordement SIPORT 2

Installer la boîtier de raccordement SIPORT 2 par quatre vis sur un support solide et plan, selon le dessin **SIPORT2-MB**.

4.5 Montage du SIPORT 2 sans boîtier



Tension à danger de mort au SIPORT 2 sans boîtier

Tout contact manuel avec l'appareil SIPORT 2 sans boîtier (circuits d'alimentation du SIPORT 2) peut représenter un danger de mort. Il peut aussi endommager des composants de l'ensemble.

- Il faut protéger le circuit imprimé des effets néfastes de l'environnement tels que l'humidité et l'encrassement.
- L'appareil SIPORT 2 sans boîtier ne doit être accessible uniquement au personnel autorisé.
- A protection contre des contacts manuels incombe au client. Sans cela, la tension dangereuse du réseau électrique est librement accessible sur le verso du circuit imprimé.

L'appareil SIPORT 2 sans boîtier est destiné à être monté dans une armoire électrique, fixé par quatre vis (cercles).



Figure 10: circuit imprimé de branchement du SIPORT 2 sans boîtier

4.6 Montage du chauffage d'échantillon 230 VAC du VisGuard 2

Procéder au montage du chauffage d'échantillon comme suit:



	ACTION			INFO COMPL./ IMAGES	
1.	Retirer le capot d'anti-projections du VisGuard 2.				
2.	Introduire le chauffage d'échantillon jusqu'à la butée.				
3.	Monter le capot anti-projections sur le chauf- fage d'échantillon.				
4.	Etablir les liaisons électriques du SIPORT 2 (flèche):				
	Borne	1 (P)	2 (N)	3 ±	
	Couleur	brun	bleu	jaune- vert	
	La protection électrique se fait par le fu- sible de l'alimentation du SIPORT 2.				

4.7 Montage du SICON (M)



	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Ouvrir les caches latéraux.	SICON
2.	Fixer l'unité de commande au mur avec quatre vis (cercles).	

5 Installation électrique

5.1 Indications de sécurité pour le branchement électrique



Le branchement électrique inadapté des composants peut représenter un danger de mort. Il peut aussi endommager des composants.

Veiller aux principes suivants lors du branchement électrique:

- En toutes circonstances, respecter les directives locales d'installations électriques.
- L'ensemble ne comportant pas d'interrupteur d'alimentation, prévoir un moyen de coupure (interrupteur, prise) en proximité de l'alimentation, facilement accessible et dument identifié.
- L'alimentation par le réseau électrique doit comporter un fusible d'un courant maximum de 16 A. Les câbles doivent résister à cette intensité.
- Les câbles d'alimentation doivent résister à une température ambiante de 70°C.
- La mise à la terre de protection doit impérativement être branchée.
- L'installation ne doit pas être mise sous tension avant que l'installation soit terminée et tous les couvercles montés.
- Si un dérangement ne peut pas être dépanné, il faut mettre l'ensemble hors service et le protéger contre une mise en route intempestive.

5.2 Installation avec SIPORT 2

5.2.1 Raccordement du SIPORT 2



Les presse-étoupes doivent être adaptés au diamètre externe des câbles. Les tailles de presse-étoupes disponibles sont:

- 2 x 8 .. 17 mm
- 3 x 8 .. 13 mm
- 2 x 5 .. 10 mm



Figure 11: vue d'un SIPORT 2 ouvert

1	Branchement du photomètre (section de câble: 0.2 4.0 mm ²) Fiche de raccordement dis- ponible en option	2	Branchement de l'alimentation élec- trique et du chauffage d'échantillon 230 VAC (section de câble: 0.2 4.0 mm ²)
3	Fusibles fins (Microfuse 250V 2AT RM5)	4	Le SIPORT 2 comporte toujours un des modules d'interface suivants: Profibus DP Modbus RTU StromRel Profinet IO (section de câble: 0.08 1.5 mm ²)
5	Raccordement de l'unité de com- mande portable au SIPORT 2 sans boîtier	6	Raccordement de l'unité de com- mande portable au SIPORT 2 avec boî- tier



Il faut utiliser des câbles à haute température. Raccorder les branchements au SIPORT 2 comme suit:

BORNE	SIGNIFICATION	COULEUR CABLE (SIGRIST) 8 BRINS	INDICATIONS
4	GND	Noir et blanc	Raccordement du photo-
5	+24 V	Vert et brun	mètre (Figure 11, pos. 1)
6	SA (RS-485)	Bleu	
7	SB (RS-485)	Rouge	
8	A (RS-485)	Gris	
9	B (RS-485)	Jaune	
10	<u>+</u>	Blindage	
1	Р	Phase	Raccordement tension d'ali-
2	Ν	Neutre	mentation (Figure 11, pos. 2)
3	<u>+</u>	Terre	tation d'autres appareils (max. 16 A).

5.2.2 Branchement du SIPORT 2 sans boitier

L'installation se fait selon Chapitre 5.2.1.

Respecter les conditions suivantes lors de l'installation de l'appareil SIPORT 2 sans boitier:



Tension à danger de mort au SIPORT 2 sans boitier

Tout contact manuel avec le SIPORT 2 sans boitier (circuit imprimé de raccordement) peut représenter un danger de mort. Il peut aussi endommager des composants de l'ensemble.

- En toutes circonstances il faut respecter les directives locales d'installations électriques.
- L'installation ne doit être réalisée uniquement par un professionnel en électricité.
- Il faut protéger le circuit imprimé des effets néfastes de l'environnement tels que l'humidité et l'encrassement.
- L'accès au SIPORT 2 sans boitier doit être réservé au personnel autorisé.
- La protection contre les contacts manuels incombe au client. Sans cela, la tension dangereuse du réseau électrique est librement accessible sur le verso du circuit imprimé.

5.3 Raccordement des interfaces bus

5.3.1 **Profibus DP: vue d'ensemble et installation**

- Le module Profibus DP doit être intégré dans le SIPORT 2.
- Dans le menu Digi.interf. \ General il faut sélectionner Profibus DP comme Module type et SIPORT 2 comme Module location.
- Le fonctionnement du Profibus est conditionné par le réglage correct des paramètres Bus au menu Interf.numér.\ Profibus. Si on modifie les paramètres, les fonctions ne deviennent actives qu'après un redémarrage.
- Si le photomètre se trouve en fin de boucle, le commutateur DIL S2/1 sur le module de connexion doit être en position active (ON) (Figure 12. pos. 3).
- L'adressage de l'interface Profibus DP est décrit en Chapitre 8.7.



Figure 12: vue du module Profibus DP dans le SIPORT 2

1	Interface Bus (circuit imprimé de connexion) du Profibus DP	2	Fiche de connexion vers le circuit im- primé du SIPORT 2-Print
3	Commutateurs DIL des résis- tances de fin de boucle. Les deux doivent être en position ON	4	Bornier Profibus DP (section câble: 0.08 1.5 mm²)

Les bornes du Profibus DP/Modbus RTU sont à brancher comme suit:

BORNES MODBUS / PROFIBUS		FONCTIONS
11 늪	Mise à la terre IN	Branchement du blindage du câble
12 A RS485-A IN		Branchement de données
13 B	RS485-B IN	Branchement de données
14 늪	Mise à la terre OUT	Branchement du blindage du câble
15 A	RS485-A OUT	Branchement de données
16 B	RS485-B OUT	Branchement de données

5.3.2 Profinet IO: vue d'ensemble et installation

- Pour le branchement au Profinet IO, le module IO doit être intégré dans le SIPORT 2.
- Le module dispose d'un commutateur interne et propose deux ports Ethernet.
- Le raccordement du câble se fait directement par la fiche RJ45 du module Profinet-IO dans l'appareil ou par une fiche externe M12.

Pour le raccordement direct aux fiches RJ45 il faut utiliser impérativement des fiches plates et courtes.

- Au menu Interf.numér.\ Général, le type de module doit être réglé sur Profinet IO et le lieu de module sur SIPORT 2.
- Au menu Interf.numér.\ Profinet sont affichés le numéro de station, l'adresse MAC et l'état de liaison. De plus, on peut définir si les données doivent être lues seulement ou lues et écrites.



Figure 13: vue du module Profinet IO dans le SIPORT 2

1	Interface bus (circuit imprimé de raccordement) pour Profinet IO	2	Fiche de raccordement vers le circuit SIPORT 2
3	Port Ethernet 1	4	Port Ethernet 2

5.3.3 Modbus RTU avec Repeater: vue d'ensemble et installation

- Le module Modbus doit être présent dans le SIPORT 2.
- Dans le menu Digi.interf. \ General il faut sélectionner Modbus comme Module type et SIPORT 2 comme Module location.
- Le fonctionnement du Modbus est conditionné par le réglage correct des paramètres Bus au menu Interf.numér. \ Modbus. Si on modifie les paramètres, les fonctions ne deviennent actives qu'après un redémarrage.
- Si le photomètre se trouve en fin de boucle, le commutateur DIL S2/1 sur le module de connexion doit être en position active ON (Figure 14Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., pos. 3).
- L'adressage de l'interface Modbus RTU est décrit en Chapitre 8.9.
- Comme master Modbus on peut utiliser soit une unité de commande SICON M ou une commande individuelle.
- Utiliser un câble torsadé par paires et blindé (SF/UTP). Impédance 120 ±20 Ohm, capacité linéique < 60 pF/m.
- Dans le but d'éviter des courants compensateurs dans le blindage, le branchement isolé du blindage est relié à la terre via un condensateur.



Figure 14: vue du module Modbus RTU dans le SIPORT 2

1	Interface Bus (circuit imprimé de connexion) pour Modbus RTU avec Repeater	2	Fiche de connexion vers le circuit im- primé SIPORT 2
3	Commutateurs DIL des résis- tances de fin de boucle. Les deux doivent être en position ON	4	Bornier Modbus RTU. A séparation galvanique. (section câble: 0.08 1.5 mm ²)
5	Bornier Modbus RTU. Relié à la terre. (section câble: 0.08 1.5 mm ²)		
BORNES	MODBUS	POTENTIEL	FONCTIONS
--------	---------------------------------------	--------------------------	--
1 📥	GND – est au potentiel de la terre	Potentiel de la terre	Branchement du conducteur GND
2 A	RS485-A IN		Branchement de données
3 B	RS485-B IN		Branchement de données
4 Sh	Blindage		Branchement du blindage du câble
5 GND	GND	Séparation galvanique	Branchement du conducteur GND
6 A	RS485-A OUT		Branchement de données
7 B	RS485-B OUT		Branchement de données
8 Sh	Blindage		Blindage relié à la terre via condensateur

Raccorder les bornes du module RTU comme suit:

Complément d'information

Ce module Modbus RTU avec Repeater comporte deux branchements. Un premier qui est relié à la terre et un deuxième à séparation galvanique. Les signaux sont amplifiés et permettent ainsi la mise en série de plusieurs modules. Il faut donc toujours relier un branchement à terre avec un à séparation galvanique. L'utilisation du conducteur de terre est obligatoire.

5.4 Raccordement des modules analogiques

5.4.1 StromRel-Modul: vue d'ensemble et installation

- La configuration du module StromRel est décrite aux Chapitre 8.3.
- Dans le menu Digi.interf. \ General il faut sélectionner StromRel comme Module type et SIPORT 2 comme Module location.
- Les sorties courant peuvent être chargées jusqu'à 500 Ohm.
- Les relais à semi-conducteurs supportent des courants jusqu'à 120 mA et des tensions jusqu'à 50 V.
- La résistance en état excité est typiquement de 20 Ohm. Le contact est ouvert hors tension.
- Un schéma électrique figure dans le manual de référence.



Figure 15: Aperçu du module StromRel dans le SIPORT 2

1	Interface du module StromRel	2	Fiche de raccordement vers le circuit imprimé du SIPORT 2
3	Bornier du module StromRel (section câble: 0.08 1.5 mm²)		

Raccorder les bornes du module StromRel comme suit:

BORNES	FONCTION	DESCRIPTION
1	mA 1 -	Sortie courant 1
2	mA 1 +	
3	mA 2 -	Sortie courant 2
4	mA 2 +	
5,6	K1	Relais à semi-conducteur 1
7,8	К2	Relais à semi-conducteur 2
9,10	К3	Relais à semi-conducteur 3

5.4.2 Entrée courant/numérique pour SIPORT 2

- Deux entrées de courant 0/4 .. 20 mA sont disponibles.
- Des capteurs aussi bien actifs que passifs peuvent être connectés.
- Une entrée numérique est disponible pour le branchement d'un ventilateur à sortie tachymétrique ou à pressostat.



Figure 16: vue du module d'entrée courant/numérique dans le SIPORT 2

Module d'entrée courant/numé- rique	Bornier du module d'entrée cou- rant/numérique (section câble: 0.0 1.5 mm ²)
--	--

Equipement des bornes du module d'entrée courant/numérique:

BORNES	FONCTION	DESCRIPTION
1	24V	24V pour capteurs passifs
2	A1	Entré courant 1
3	GND	
4	A2	Entrée courant 2
5	GND	
6	24V	Raccordement pour ventilateur à sortie
7	RPM	tachymétrique ou à pressostat
8	GND	

5.4.3 Brancher un capteur analogique externe

- Le branchement se fait sur l'entrée du module courant/numérique en option selon Chapitre 5.4.2.
- Un capteur passif 4 .. 20 mA se branche entre les bornes 1 (24V) et 2 (A1) ou 4 (A2).
- Un capteur actif 0/4 .. 20 mA se branche entre les bornes 2 (A1) et 3 (GND) ou entre 4 (A2) et 5 (GND).
- L'entrée analogique doit être activée dans le menu Canaux\analog n\Mesure.
- Le paramétrage de l'entrée analogique est décrit dans le manuel de référence.

5.4.4 Branchement d'un pressostat de systèmes extractifs

- Le branchement se fait sur l'entrée du module courant/numérique en option selon Chapitre 5.4.2.
- Le branchement d'un pressostat se fait aux bornes 7 (RPM) et 8 (GND).
- Le pressostat doit fermer un contact lorsque le débit d'échantillon est suffisant.
- La surveillance se fait par le paramètre Fonctions spéc.\Seuil ventilateur
- Comme valeur limite il faut marquer 1.0.
- Si le contact entre les bornes 7 et 8 est ouvert pendant plus de 10 secondes, l'avertissement "VENTILATEUR" se déclenche.

5.4.5 Branchement du boîtier de liaison en option

Le photomètre est relié à la boîtier de liaison par la fiche (1). La boîtier de liaison dispose d'une connexion avec l'unité de commande portable SICON-C (2) qui permet des interventions de maintenance directement auprès du photomètre. La liaison vers le système de commande passe par les deux presse-étoupes (4).



Figure 17: vue de la boîtier de liaison ouverte

1	Prise de branchement du photo- mètre	2	Connexion du SICON-C
3	Bornier (section câble: 0.08 1.5 mm ²)	4	Deux presse-étoupes 8 13 mm

Etablir les branchements électriques dans la boîtier de liaison comme suit:



designation bornes	couleur cable (Si- grist) 8 Brins avec SIPORT 2	couleur cable (Si- grist) 4 Brins avec SICON	remarques
GND	Noir	Bleu	Sont liées entre elles
GND	Blanc	_	
24V	Vert	Rouge	Sont liées entre elles
24V	Brun	_	
E, ground / 브	_	Blindage	
E, ground / 브	_	_	
SA	Bleu	Gris	
SB	Rouge	Jaune	
А	Gris	_	
В	Jaune	_	

5.5 Raccorder le SICON (M)

5.5.1 Ouvrir le couvercle du SICON (M)

	3)	٦
5	5	-	3
			-

	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Ouvrir les caches latéraux.	SICON
2.	Dévisser les vis de fixation du couvercle.	SICON
3.	Ouvrir le couvercle.	
4.	Fixer le couvercle avec la pince de couvercle. Pour cela, retirer la pince de couvercle de sa position de rangement (X) et fixer le couvercle comme montré en réf. (Y).	X

6 1 2) 3 Δ 5) ۲ 6 30 -7 63 THE 8 00000000 10 0 9 X Y

5.5.2 Vue de l'unité de commande SICON (M) ouvert

Figure 18: vue d'ensemble SICON (M)

1	Position d'attente de l'attache du couvercle	2	Carte microSD (carte pour données enregistrées)
(\mathbf{S})	Raccordement USB	4	Raccordement Ethernet
5	Adaptateur de carte SD-avec sup- port	6	Attache de couvercle en position de fixation
\bigcirc	Batterie	8	Raccordements externes
9	Presse-étoupes X: 4 8 mm Y: 8 13 mm	10	Raccordements de l'alimentation 24 VDC

5.5.3 Installation SICON (M)



Tension à danger de mort à l'intérieur de l'appareil:

Le raccordement de conducteurs électriques sous tension peut représenter un danger de mort. Il peut également endommager les appareils. Respecter dans tous les cas les directives locales d'installations électriques.



Figure 19: bornier SICON (M)

Etablir les branchements électriques dans l'ordre suivant:

numéro de borne	désigna- tion bornes	couleur câble (Si- grist) 8 Brins avec SIPORT 2 et SICON (M)	couleur câble (Sigrist) 4 Brins avec SICON (M)	remarques
8	GND	noir	bleu	Sont liées entre
8	GND	blanc	_	elles
9	24V	vert	rouge	Sont liées entre
9	24V	brun	-	elles
7	E, ground / _	-	Blindage	
10	SA	bleu	gris	
11	SB	rouge	Jaune	
_	А	gris	_	Isolé individuelle-
_	В	jaune	_	ment avec SICON (M)



	BORNE	SIGNIFICATION	INDICATIONS
1.	47	Raccordement module externe d'extension (en option)	
2.	12 19	Sorties courant 1 4	Charge maximum de la boucle 500 Ohm.
3.	21 27	Sorties numériques optocou-	Borne 21 fermé hors tension
		pleur	Bornes 22 27 ouverts hors tension
4.	28 32	Entrées numériques	

5.	33 34	Alimentation interne pour si- gnaux de commande	Commutateur DIL (1), obligatoire- ment en position ON. → Manuel de référence
6.	13	Tension d'alimentation	24 VDC



L'utilisation des signaux de commande est décrite au manuel de référence.

5.6 Raccordement des interfaces bus (en option)



Les informations sur la mise en service des interfaces bus se trouvent dans le manuel de référence.

5.6.1 Vue d'ensemble Modbus RTU et Profibus DP



Figure 20: vue d'ensemble Modbus RTU et Profibus DP

1	Interface bus (circuit de raccorde- ment) de Profibus DP .	4	Interface bus (circuit de raccordement) de Modbus RTU.
2	Bornes Profibus DP.	5	Bornes Modbus RTU.
3	Commutateurs DIL des résistances de fin de ligne. Les commutateurs (1 et 2) doivent être sur ON .	6	Commutateurs DIL des résistances de fin de ligne. Les commutateurs (1 et 2) doivent être sur ON .

5.6.2 Raccordement Modbus RTU ou Profibus DP

Raccorder les bornes du module Profibus DP ou Modbus RTU comme suit:

BORNES	MODBUS / PROFIBUS	FONCTIONS
11 ≟	Terre IN	Raccordement pour le blindage du câble
12 A	RS 485-A IN	Raccordement données
13 B	RS 485-B IN	Raccordement données
14 느	Terre OUT	Raccordement pour blindage du câble
15 A	RS 485-A OUT	Raccordement données
16 B	RS 485-B OUT	Raccordement données

5.6.3 Vue Profinet IO

- Pour le raccordement à l'appareil Profinet IO le module Profinet IO doit être intégré dans le SICON (M).
- Le module contient un commutateur interne et met à disposition deux ports Ethernet.
- Le raccordement se fait directement par la fiche RJ45 du module Profinet-IO dans l'appareil ou par une fiche de raccordement externe M12.

Lors du raccordement direct aux fiches RJ45, noter que seuls des fiches courtes et plates peuvent être utilisées.

- Au menu Interf.numérique \ général doit être réglé Profinet IO comme type module.
- Au menu linterf. numérique Profinet sont affichés le nom de station, l'adresse MAC et l'état de liaison. En plus on peut choisir si le dates doivent être seulement lues ou bien lues et écrites.



Figure 21: Vue du Profinet IO dans l'appareil SICON

1	Interface bus (circuit imprimé de raccordement) pour Profinet IO	2	Fiche de raccordement vers SICON
3	Port Ethernet 1 (Peut servir d'en- trée ou de sortie)	4	Port Ethernet 2 (Peut servir d'entrée ou de sortie)

5.6.4 Vue d'ensemble HART



Les informations sur la mise en service des interfaces bus se trouvent dans le manuel de référence.



Figure 22: vue d'ensemble HART

1	Interface bus (circuit imprimé de raccordement) de HART. Sert comme interface pour HART.	2	Bornier HART
---	--	---	--------------

5.6.5 Raccordement HART

Bornes du module HART:

Borne	HART	Fonction
1	mA+ In	Doit être reliée à la borne 13 (mA 1+) du SICON (M).
2	mA- In	Doit être reliée à la borne 12 (mA 1-) du SICON (M).
3	Shield	Blindage du câble.
4	mA+ Out	Sortie courant 1 (+) avec HART.
5	mA- Out	Sortie courant 1 (-) avec HART.

La charge de la sortie courant 1 pour la communication avec HART peut se situer entre 230 et 500 Ohm.

5.7 Raccordement des modules analogiques (en option)

5.7.1 Vue d'ensemble sortie courant à 4 voies

La configuration des sorties courant est décrite sous Chapitre 8.3 .



Figure 23: vue d'ensemble sortie courant à 4 voies

Sortie courant à 4 voies

Bornes de raccordement

5.7.2 Raccordement sortie courant à 4 voies

(1)

Bornier de la sortie courant à 4 voies:

Bornes	Sortie courant à 4 voies	Description fonctions
1	mA 5 -	Sortie courant 5
2	mA 5 +	
3	mA 6 -	Sortie courant 6
4	mA 6 +	
5	mA 7 -	Sortie courant 7
6	mA 7 +	
7	mA 8 -	Sortie courant 8
8	mA 8 +	

La charge maximale aux sorties courant est de 500 Ohm.

5.7.3 Vue d'ensemble entrée courant à 4 voies

La configuration des entrées courant est décrite dans le manuel de référence.



5.7.4 Raccordement entrée courant à 4 voies

Les bornes du courant d'entrée à 4 voies sont attribuées comme suit:

Bornes	Entrée à 4 voies	Description de la fonction
1	ln 1 -	Entrée courant 1
2	ln 1 +	
3	In 2 -	Entrée courant 2
4	ln 2 +	
5	In 3 -	Entrée courant 3
6	ln 3 +	
7	In 4 -	Entrée courant 4
8	In 4 +	

Les entrées de courant 1 .. 4 sont prévues pour recevoir des signaux externes 0/4 .. 20mA. Les entrées ne comportent pas de séparation galvanique et les pôles négatif sont à la masse de l'appareil. La résistance de l'entrée est de 100 Ohm.

5.7.5 Raccordement d'un capteur analogique externe

- A raccorder au module d'entrée courant à 4 voies (Chapitre 5.7.3).
- Un capteur analogique passif 4 .. 20mA est à raccorder entres les bornes 9 (24V) du SICON et 2 (In 1+) de l'entrée courant à 4 voies.
- Un capteur actif 0/4 .. 20 mA est à raccorder entre les borne 2 (In 1+) et 1 (In 1-) de l'entrée courant à 4 voies.
- Les entrées doivent être activées au menu Fonctions spéc.\No.d'entr.cour. et seront alors disponibles comme canaux de mesure supplémentaires K6.. K8.
- Le paramétrage des canaux K6 .. K8 est décrit dans le manuel de référence.

5.7.6 Raccordement d'un pressostat dans des systèmes extractifs

- A raccorder aux bornes 28 (Input 1) et 30 (ST) du SICON.
- Le commutateur DIL S2-1 doit être en position ON.
- Le pressostat doit fermer un contact quand le débit d'échantillon est suffisant.
- Régler dans le menu Entrées \ sorties \ Entrées/E1 sur Externe et Inversé.
- Au menu Entrées \ sorties \ Entrées \ Général en Désig.Entrée Ext., rédiger une désignation d'erreur (p.ex. DEBIT) et régler le paramètre Prio.entrée ext. sur Avertissement.

5.7.7 Raccordement de l'unité d'alimentation 24 VDC en option



Danger de mort par électrocution suite à un détachement fortuit de conducteurs sous tension:

- Les conducteurs du raccordement secteur doivent être fixés par un serre-câbles de sorte qu'aucune autre pièce ne puisse être mise sous tension en cas de détachement fortuit d'un conducteur.
- Il faut utiliser des câbles avec un diamètre extérieur compris entre 4 et 8 mm.



Figure 25: bloc d'alimentation en option avec couvercle retiré

1	Câble vers le SICON (24 VDC)	2	Voyant de contrôle
3	Bornes à vis	4	Câble provenant du secteur (100-240 VCA)

Les bornes doivent être affectées comme suit pour le raccordement du bloc d'alimentation:

Désignation des bornes dans le bloc d'alimentation	Couleur du conducteur	Désignation des bornes dans le SICON	Fonction
+24 V	brun	2: 9 V-30 V	24 VDC
RTN	bleu	3: GND	Masse
Terre de protection	jaune-vert	1: raccordement à la terre	Raccordement à la terre
Terre de protection			Terre de protection du secteur
Ν			Conducteur neutre du secteur
L			Phase du secteur

Mise en service 6

1

La première mise en service de la surface d'exploitation Web est décrite dans le manuel de référence.

A la première mise en service procéder selon le tableau suivant:

	5	١
5	Sr	•
	0	J

	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	S'assurer que tous les composants sont mon- tés et raccordés correctement.	Chapitre 4 und Chapitre 5
2.	2.1: Etablir l'alimentation électrique.	
	En présence du SIPORT 2: 2.2: Enficher le SICON-C selon Chapitre 7.3 dans le SIPORT 2 et attendre l'apparition de l'écran de bienvenue. Le réglage d'usine de la langue est l'an- glais.	Welcome SIGRIST PROCESS-PHOTOMETER Version:
	2.3: L'appareil est prêt à mesurer.	27.02.2017 11.23:39 Notest at print (1.23:3) 0.390 C1 Turb mE/m Menu Valu Info Diag
3.	Choisir la langue.	Chapitre 8.1
4.	Régler les sorties courant.	Chapitre 8.3
5.	Régler les seuils.	Chapitre 8.4
6.	Régler le sorties.	Chapitre 8.5
7.	Régler l'ajustement.	Chapitre 8.6
8.	En présence d'un module Profibus en option, régler ses paramètres.	Chapitre 8.7
9.	En présence d'un module Profinet IO en op- tion, régler ses paramètres	Chapitre 8.8
10.	En présence d'un module Modbus en option, régler ses paramètres.	Chapitre 8.9
11.	Régler la date et l'heure.	Chapitre 8.2
12.	Composer le code d'accès.	Chapitre 8.10
13.	Effectuer une recalibration.	Chapitre 9.6
14.	Sauvegarder les données configurées.	Chapitre 8.11

6.1 Canaux de mesure supplémentaires pour la mesure de fumées

Le VisGuard 2 peut servir aussi bien de détecteur de visibilité que de détecteur de fumée. Il existe un mode de fonctionnement dans lequel le VisGuard 2 se comporte comme un détecteur de fumée FireGuard 2 (voir manuel de référence).

Pour obtenir cette fonction il y a les canaux supplémentaires suivants en plus du canal de mesure de turbidité (**Turb**):

- Gradient de turbidité (Turb.Gr): évolution de la turbidité par minute
- Température (Temp): température interne de l'appareil
- Gradient de température (**Temp.Gr**): évolution de la température par minute
- Valeur de turbidité sans intégration (Turb Os): pour la détection de fumée



Comme mesure de température il s'agit d'une mesure interne à réaction temporisée.

7 Commande

7.1 Généralités du maniement

Ce document ne décrit que les exemples pratiques de la configuration des menus nécessaires pour les premiers pas. Toutes les autres possibilités de réglage sont traitées dans le manuel de référence. L'utilisation de la surface Web est décrite en détail dans le manuel de référence.



L'appareil comprend un écran tactile. On le manipule donc en le touchant avec le doigt. Les éléments de navigation changent de couleur lors du contact tactile.



Ecran tactile sensible.

L'écran tactile peut être endommagé par une manipulation impropre. Ces dommages peuvent être évités par les précautions suivantes:

- Ne toucher l'écran uniquement avec les doigts et ne pas utiliser d'objets pointus.
- Manipuler l'écran tactile avec des pressions légères.
- Ne pas nettoyer l'écran tactile avec des solvants ou autres produits chimiques.

7.2 Affichage LED du photomètre

Dans le but de signaler des évènements importants pendant l'utilisation sans unité de commande, le photomètre VisGuard 2 est équipé d'un voyant LED rouge (cercle).



Figure 26: situation du voyant LED

LED du photomètre	Signification	Intervention
LED éteint en permanence	L'appareil est éteint ou dé- fectueux.	Mettre l'appareil en service.
LED clignote toutes les 15 s	L'appareil est en service me- sure sans perturbations.	
LED clignote au rythme d'une fois par seconde	La vérification par l'unité de contrôle est en cours.	Attendre que la LED s'éteigne pendant 5s.
LED clignote au rythme de quatre secondes	Dépassement de seuil	Procéder aux interventions prévues.
LED allumé en permanence	Erreur	Tenter d'identifier la panne selon Chapitre 10.

Le voyant LED signale les évènements selon le tableau suivant:

Relier le SICON-C au SIPORT 2 7.3

Le SICON-C (2) est relié au SIPORT 2 (1) par la fiche (X). Il faut donc d'abord retirer le bouchon de protection du SIPORT 2. Si le SIPORT 2 est raccordé à l'alimentation électrique, le SICON-C se met en route automatiquement.



Figure 27: relier le SICON-C au SIPORT 2 avec boîtier

	\bigcirc	SIPORT 2	2	SICON-C
--	------------	----------	---	---------



Le SICON-C comporte un écran tactile qui se manipule par le contact d'un doigt. Les éléments de navigation changent de couleur lors du contact.



Ecran tactile sensible.

L'écran tactile peut être endommagé par une manipulation impropre. Ces dommages peuvent être évités par les précautions suivantes:

- Ne toucher l'écran uniquement avec les doigts et ne pas utiliser d'objets pointus.
- Manipuler l'écran tactile avec des pressions légères.
- Ne pas nettoyer l'écran tactile avec des solvants ou autres produits chimiques.

Indice de protection IP66

Si la prise pour le Sicon-C n'est pas utilisé, le bouchon protection doit être en place et complètement fermée pour garantir l'indice de protection IP66.

7.4 Relier le SICON-C au SIPORT 2 sans boîtier

Le SICON-C (2) est relié au SIPORT 2 (1) sans boîtier par la fiche (X). Si le SIPORT 2 est raccordé à l'alimentation électrique, le SICON-C se met en route automatiquement.



7.5 Éléments de commande en mode de mesure



Figure 29: Éléments de commande en mode de mesure

1	Touche Menu Appel de la structure du menu (Chapitre 7.6)	2	Touche Val. Représentation numérique des valeurs mesurées (Chapitre 7.7)
3	Touche Info Affichage de l'écran d'information (Chapitre 7.8)	4	Touche Graph Représentation graphique des valeurs mesurées (Chapitre 7.9)
5	Flèche vers le haut Passer à la page précédente	6	Flèche vers le bas Passer à la page suivante

7.6 Touche Menu

Actionner la touche **Menu** et composer le code accès pour atteindre la structure du menu. L'appareil se trouve désormais en mode intervention. L'utilisation en mode intervention est décrite au Chapitre 7.14.

7.7 Touche Val. (valeur)

En actionnant la touche **Val.** (valeur) les mesures sont représentées sous forme numérique. Voir la description détaillée au Chapitre 7.11.

7.8 Touche Info

En actionnant la touche **Info** on fait apparaître une vue générale des réglages de l'appareil. Ils sont décrits ci-après:

7.8.1 Page 1, touche Info

11:24:29 11:24:29	Modbus #1 IP 1921683111
1 Sorties courant: I1 C1 Turb DM6 0.0015.0 I2 × lactif D Y 0.0015.0 I3 Inactif DM6 0.0015.0 I4 Inactif DM6 0.0015.0 T-électr. 29.7°C	Entrées: 00000 Sorties : 0000000
Menu Val. Info Graph	

Figure 30: affichage Info page 1

9	Informations sur des sorties cou- rant présentes X: source de la sortie courant Y: domaine de mesure de la sortie courant	2	Etat des entrées et sorties → manuel de référence
3	Température de l'électronique	4	Touches du menu principal

Affichage de jusqu'à 5 messages d'er-

reur en cours.

7.8.2 Page 2, touche Info

(1)





Informations de contacts

Touche Graph 7.9

La touche **Graph** fait apparaître un diagramme représentant les valeurs de mesure sur un laps de temps donné.



1	Représentation graphique des valeurs de mesure	2	Touches du menu principal		
	Les valeurs peuvent être représen- tées sur une période allant de 3 minutes à 32 jours.		Les fonctions d'enregistrement (touche Log) sont décrites dans Chapitre 7.10.		
	La couleur des courbes corres- pond à celle des canaux de me- sure du côté droit de l'affichage (position 3).				
3	Canaux de mesure:				
	Représentation numérique des canaux choisis.				
	 Valeur actuellement mesurée. 				
	 Canal de mesure avec désigr 	 Canal de mesure avec désignation. 			
	 Cadrage de l'axe Y. 				

7.10 Fonctions de l'écran du journal (touche Log)

-	
1	

Le fonctionnement de cet enregistreur d'écran est indépendant de celui de l'enregistreur de données qui est paramétré dans le menu **Enregistreur** et écrit sur la carte microSD.

L'enregistreur d'écran enregistre minute par minute les données des derniers 32 jours. Elles peuvent être appelées par le menu Log. Si l'appareil était hors service pendant plus de 32 jours, les données de l'enregistreur sont réinitialisées. Un sablier est affiché dans l'affichage graphique pendant env. 1,5 minute. Aucune donnée de l'enregistreur n'est disponible pendant ce temps.

La touche **Log** n'existe que dans le menu principal, dans la vue de l'écran graphique; dans la vue **Val.**, il faut tout d'abord appuyer sur la touche **Graph**. Un appui sur la touche **Log** fait apparaître l'écran suivant:





Figure 33: Fonctions de la vue Log

(1)	Le curse présent de mod soit en l bout du les touc	eur pointe sur le temps re- é à la réf. 4. Il est possible lifier la position du curseur, le touchant brièvement du l doigt, soit en actionnant hes .	2	Période représentée Les plages de temps suivantes peu- vent être réglées: 3 min/15 min/1 h/ 3 h/9 h/1 jour/3 jours/10 jours/ 32 jours
3	La barre rouge montre quelle par- tie de la période totale est actuel- lement représentée.		4	Valeurs mesurées à la position du cur- seur.
5	: <>: -/+:	Déplace la position du curseur. Un appui plus long sur ces touches déplace le curseur plus rapidement. Avance ou recule jusqu'à la période réglée au point 2. Augmente (+) ou réduit (-) la portion d'image autour de la position du curseur.		

Le menu **Affichage/Général** permet de définir si les valeurs minimales, maximales ou moyennes doivent être affichées (→ manuel de référence). Un appui sur la touche Graph permet d'accéder à la représentation graphique.

7.11 Affichages en mode de mesure



Figure 34: Affichages en mode de mesure

1	Valeur(s) Quand c grandes maximal affichée,) mesurée(s) les valeurs sont plus que la plage de mesure e, aucune mesure n'est , mais seulement ****.	2	Ligne d'état En mode de mesure, la ligne d'état est verte et affiche la date et l'heure. In cas de perturbations, les messages d'avertissement et d'erreur sont affichés ici et la ligne d'état prend la couleur orange ou rouge.
3	Indicatio Indicatio	ins sur les interfaces haut à gauche: état de registreur haut à droite: état de dbus, HART, Profinet ou ibus bas: état IP Ethernet messages suivants sont sibles: Pas de conn. (câble non hecté) DHCP en cours 169.254.1.1 (exemple) e couleur: Non actif / absent Activé en mode de repos Actif Erreur	4	Désignation de canal avec unité Les désignations des canaux dans la figure sont des exemples qui peuvent être adaptés individuelle- ment.

7.12 Verrouiller / déverrouiller l'écran tactile

1			1		
	1	2			
I.L	C			۰.	c.
	-	-			λ.

	ACTION	I	
1.	Toucher le symbole de cadenas en haut à gauche.		T 133 1014 15:26:15 19: 192:168.3115 0.81 H1 254conp 2.9 H2 400conp Hazen 1.47 C1 3.6 C2: 400nn Kenu Val.
2.	Actionne moins d Le symb	er la touche flèche en bas à droite 'une seconde plus tard. ole de cadenas change comme suit:	13.02.2014 15:26:15 0.81 P 192168.3.115 0.81 E/n K1 254comp E/n
		Affichage non verrouillé	2.9 Hazen Hazen 1.47 C1 254nn E/n
	Î	Affichage verrouillé	3.6 E/n Menu Val. Info Graph

7.13 Passer en mode intervention

L'équipement se configure en mode intervention. La mesure est interrompue et les menus principaux sont affichés. On atteint le mode intervention comme suit:



	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Actionner la touche Menu .	
2.	Composer le code d'accès et valider par OK .	Le réglage d'usine est 0.
3.	Les menus principaux apparaissent.	L'appareil se trouve désormais en mode intervention.

Conséquences du mode intervention:

- * Les valeurs de mesure restent présentes aux interfaces numériques sur les dernières valeurs.
- * Selon la configuration établie, les sorties courant vont à 0/4 mA ou restent sur les dernières valeurs mesurées.
- Les seuils sont désactivés.
- Si une sortie est programmée pour signaler le mode intervention, elle est activée.
- Les messages d'erreur sont supprimés.

* Ceci n'est pas valable si le **sorties courant\général\en intervention** est réglé sur **mesure**.



Pour atteindre le mode mesure, actionner la touche **Mes**. Pendant le passage du mode intervention en mode mesure, le sablier apparaît pendant env. 20 secondes sur la ligne d'information. Les valeurs de mesure sont bloquées pendant ce temps.

7.14 Eléments de commande en mode intervention

7.14.1 Eléments de saisie en service intervention



1)	- <u>Menu</u> <u>1/2</u> -		
3)-	Recalibration	Configuration	
	Simulation	Canaux mesure	
	Interf.numér.	Fonctions spéc.	
	Enregistreur	Info val.mes.	
5	Mes. Menu Ech		

Figure 35: éléments de saisie en service intervention

1	Chemin d'accès	2	Numéro de page/nombre total de pages
3	Menus principaux Menus spécifiques d'appareil du photomètre.	4	Page suivante
3	Touche Mes.: L'appareil passe en service mesure.		
	Touche Menu: L'affichage revient aux menus principaux el reste en service intervention		
	Touche Echap: L'affichage recule d'un niveau de la hiérarchie des menus, finalement jusqu'au service mesure.		

7.14.2 Saisie numérique

La saisie de chiffres et données se fait par l'écran suivant:





Figure 36: saisie numérique

\bigcirc	Paramètre appellation	2	Valeurs saisies
\odot	Préfixe: Sert à la saisie de valeurs très grandes ou très petites. Pro- céder comme suit: 1. Saisir la valeur 2. Choisir le préfixe SI	4	Saisie numérique de chiffres
	Fonction: n = 10 ⁻⁹ , u = 10 ⁻⁶ , m = 10 ⁻³ , k = 10 ³ , M = 10 ⁶ , G = 10 ⁹		
5	 ←: Efface la valeur affichée d'une unité. C: Efface la valeur affichée. Echap: En touchant le champ Echap l'affichage recule d'un niveau dans la hiérarchie des menus. La valeur saisie n'est pas retenue. 	6	Si la valeur saisie est trop élevée/ basse, une flèche blanche apparaît dans un champ rouge en haut à droite. Flèche vers le haut: saisie trop élevée Flèche vers le bas: saisie trop basse
	OK: Confirmer la valeur saisie.		

7.14.3 Sélection simple de fonctions



La sélection simple est identifiée par la touche **Echap** en bas à droite.

La fonction actuellement sélectionnée est affichée en vert. On peut naviguer parmi les options de listes longues à l'aide des flèches vers le haut/vers le bas. La touche **Echap** interrompt la saisie. En actionnant un point choisi la configuration est validée et la saisie terminée.

angue		
	Deutsch	
	English	
	Francais	
	Espanol	
	Nederlands	Echap

Figure 37: exemple de sélection simple

7.14.4 Sélection multiple de fonctions



La sélection multiple est identifiable par la touche **OK** en bas à droite.

Les fonctions actuellement sélectionnées sont affichées en vert. On peut naviguer parmi les options de listes longues à l'aide des flèches vers le haut/vers le bas. En actionnant un point choisi, son état d'activité change. La touche **OK** valide la configuration et termine la saisie.



Figure 38: exemple de sélection multiple

8 Réglages

8.1 Réglage de la langue



	ACTION	INFO COMPL. / IMAGES
1.	Actionner la touche Menu .	
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Actionner la touche Configuration pour ac- céder au choix de la langue.	Si le menu demandé n'appa- raît pas, actionner la touche flèche en bas à droite.
4.	Toucher le champ langue (cercle). La liste des langues disponibles apparaît (le réglage d'usine est l'anglais).	Menu/Configuration Local 1/3 Language English Mandatory oper. 900 s Access code 0 Disp. contrast 8 Meas Menu ESC V
5.	Choisir la langue souhaitée en touchant le champ correspondant. En actionnant la touche Echap la procédure peut être interrompue.	Langue Deutsch English Francais Espanol Nederlands Echap
6.	Actionner la touche Mes .	

8.2 Réglage de la date et de l'heure



	ACTION	INFO COMPL. / IMAGES
1.	Actionner la touche Menu .	
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Actionner la touche Configuration .	Si le menu souhaité n'appa- raît pas, actionner la touche flèche en bas à droite.
4.	Toucher le champ de l'heure au point de menu Heure et saisir l'heure actuelle par le clavier numérique. Confirmer par OK .	Respecter le format hh:mm:ss Menu/Configuration 2/3 Lumin. affich. 64 Date 15/12/2017 Heure 08:17:00 Corr.horl.hebd. 0.0 s Mes. Menu Echap A T
5.	Toucher le champ de la date au point de menu Date et saisir la date actuelle par le cla- vier numérique. Confirmer par OK .	Respecter le format choisi sous le point de menu Format date. HenuVConfiguration 2/3 Lumin. affich. 64 Date 15/12/2017 Heure 08:17:00 Corr.horl.hebd. 0.0 s Mes. Menu Echap A T
6.	Actionner la touche Mes .	L'appareil se retrouve en service normal.

8.3 Régler les sorties courant



	MANIPULATION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Actionner la touche Menu .	
2.	Composer le code d'accès et confirmer par OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Actionner la touche Sorties courant .	
4.	Choisir parmi C 1 n .	
5.	Sélectionner le menu Source	 Choix disponible (si présent): C1 n (canaux de mesure) A1 2 (canaux analogiques) Inactif
6.	Sélectionner le menu Domaine .	DM1 DM8 (voir tableau ci-des- sous) In 1, In 2, Auto 1, Auto 2 → Manuel de référence
7.	Actionner la touche Mes .	Appareil en service mesure.

No. domaine de me- sure	Domaine de mesure (standard)	Domaine de mesure (spécifique client)
MB1	0 3000 mE/m	
MB2	0 1500 mE/m	
MB3	0 300 mE/m	
MB4	0 150 mE/m	
MB5	0 30 mE/m	
MB6	0 15 mE/m	
MB7	0 9 mE/m	
MB8	0 3 mE/m	



En cas de besoin d'autres domaines de mesure, le tableau ci-dessus peut être modifié. D'autres paramètres des sorties courant sont décrits dans le manuel de référence.
8.4 Régler les seuils

г

Afin que les seuils ne soient pas seulement affichés mais agissent également sur les sorties, il faut configurer ces derniers en conséquence. Chapitre 8.5



	ACTION	INFO COMPL./IMAGES	
1.	Actionner la touche Menu .		
2.	Composer le code d'accès et valider par OK.	Le réglage d'usine est 0 .	
3.	Actionner la touche Seuils .	Si le menu souhaité n'appa- raît pas, actionner la touche-flèche en bas à droite.	
4.	Choisir entre S 1 n .		
5.	Sélectionner la Source.	Le choix est le suivant:	
		 C1 n (canaux de mesure) 	
		 A1 2 (canaux analogiques) 	
6.	Définir le Mode .	Le choix est le suivant:	
		 Inactif (les seuils de ce canal sont désactivés) 	
		 Dépassemt.ht (activation du seuil lors du dépassement de la valeur limite réglée) 	
		 Dépassement bas. (activation du seuil lors du dépassement vers le bas de la valeur limite réglée) 	
7.	Définir les seuils haut et bas ainsi que les tem- porisations à l'enclenchement et au déclen- chement à l'aide du bloc numérique.	On atteint le mode de saisie en appuyant sur la valeur actuelle.	
8.	Actionner la touche Mes .	L'appareil est à nouveau en mode mesure.	

8.4.1 Limite supérieure et inférieure d'un seuil



8.4.2 Affichage lors du dépassement de seuil



Les conséquences d'un dépassement de seuil pendant le service sont les suivantes:

- L'affichage de seuil signale un état inhabituel.
- Si une sortie est programmée pour le canal correspondant, elle sera activée.

Lorsque le message **seuil** apparaît, la couleur de l'indication d'état passe au **blanc** et les numéros des canaux concernés par un dépassement apparaissent en **rouge**. Des seuils inactifs sont signalés par "__".

0	Seuils 1_	IP 192.168.3.115
	0.81	E/n
	2.9	M2 400comp Hazen
	1.47	C1 254nn E/n
	3.6	C2 400nm E/m
Menu	Val. Info Gra	aph 🔻

8.5 Régler les sorties



	MANIPULATION	INFOS COMPL. / FIGURES		
1.	Appuyer sur la touche Menu .			
2.	Saisir le code d'accès et valider avec OK .	Le réglage d'usine est 0 .		
3.	Appuyer sur la touche Entrées/sort.	Si le menu voulu n'apparaît pas, appuyer sur la touche fléchée en bas à droite.		
4.	Appuyer sur la touche Sorties.			
5.	Sélectionner les sorties A1 An .	Si les sorties sont activées (en vert) dans le menu An , le statut Actif est affiché. Si aucune sortie n'est activée dans le menu An , le statut Inactif est affiché.		
6.	Activer les sorties (sélection multiple possible).	 Les sorties activées sont marquées en vert. Inversé : inverse les sorties Erreur priorit. Erreur Avertissement Intervention Ajustement Sensor check Seuils 1n Les autres touches portant le libellé Sort. DM sont destinées à la commutation automatique de la plage de mesure. → Manuel de référence. 		
7.	Appuyer sur la touche Mes.	L'appareil se trouve à nouveau en mode de mesure.		

8.6 Régler l'ajustement

Si le paramètre **Ajust.autodém.** est activé, l'introduction de l'unité de contrôle dans le photomètre déclenche le réajustement automatiquement. Ceci permet l'exécution des interventions de maintenance sans l'aide d'une unité de commande. L'état d'avancement de la recalibration peut être observé par l'affichage LED (Chapitre 7.2).



	MANIPULATION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Actionner la touche Menu .	
2.	Composer le code d'accès et valider par OK .	Le réglage d'usine est 0.
3.	Actionner la touche Recalibration .	
4.	Actionner la touche Général .	
5.	Saisir actif ou inactif en Ajust.autodém.	
6.	Actionner la touche Mes .	L'appareil est à nouveau en service mesure.

8.7 Régler les paramètres Profibus DP

Ces réglages ne sont nécessaires que si le Profibus-en option est présent.

6	2	
	200	
U		

	MANIPULATION	INFO COMPL./ IMAGES	
1.	Actionner la touche Menu .		
2.	Composer le code d'accès et valider par OK .	Le réglage en usine est 0.	
3.	Actionner la touche Interf.numér.		
4.	Actionner la touche Profibus DP .		
5.	Dans le menu Commande choisir soit Local ou Externe .	 Local: les valeurs ne peuvent être lues seulement. Externe: les valeurs peuvent être lues et écrites. 	
6.	Saisir le chiffre souhaité sous No.esclave .	Valeurs possibles: 1 240	
7.	Actionner la touche Mes .	L'appareil est à nouveau en service mesure.	
8.	Pour activer les paramètres, il faut redémarrer l'appareil.		

8.8 Régler les paramètres du Profinet IO

Ces réglages ne sont à effectuer uniquement si le module Profinet IO en option est présent.



	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Actionner la touche Menu .	
2.	Composer le code d'accès et le confirmer par OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Actionner la touche Interf.numér.	
4.	Actionner la touche Profinet IO .	
5.	Au menu Commande choisir local ou ex- terne .	 Local: les valeurs ne peuvent être uniquement lues via Profinet. Externe: les valeurs peuvent être lues ou écrites via Profinet.
6.	Si le nom de station a été modifié depuis le démarrage du programme, il peut être actua- lisé en actionnant la touche Nom station – saisir .	La saisie du nom de station provoque une interruption brève de communication.
7.	Actionner la touche Mes .	L'appareil se retrouve en service mesure.
8.	Pour activer les paramètres il faut couper et redémarrer l'appareil.	

8.9 Régler les paramètres Modbus

Τ

Ces réglages ne sont nécessaires que si le module Modbus en option est présent.

ſ	3	
	CI	
	-	

	MANIPULATION	INFO COMPL. / IMAGES
1.	Actionner la touche Menu .	
2.	Composer le code d'accès et valider par OK .	Le réglage en usine est 0.
3.	Actionner la touche Interf.numér.	
4.	Actionner la touche Modbus .	
5.	Saisir le numéro souhaité sous No.eslave.	Valeurs possibles: 1 240
6.	Sélectionner le menu Baudrate .	Des valeurs de 4800 230400 Baud sont possibles.
7.	Sélectionner le menu Parité .	Les réglages possibles sont Sans , Pair et Impair .
8.	Sélectionner le menu Stopbit .	1 ou 2 Stopbit sont possible.
9.	Sélectionner le menu FireGuard comp.	Sélectionner Non .
10.	Actionner la touche Mes . Les paramètres sont désormais activées.	L'appareil est à nouveau en service mesure.

8.10 Etablir ou modifier le code d'accès

C		
-	1	
	R	CJ)

Un code d'accès individuel protège les réglages du photomètre de manipulations non autorisées.

	ACTION	INFO COMPL. / IMAGES
1.	Actionner la touche Menu .	
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Actionner la touche Configuration .	Si le menu souhaité n'appa- raît pas, actionner la touche flèche en bas à droite.
4.	Actionner la touche à la droite du texte des- criptif Code d'accès .	
5.	Saisir le code d'accès et confirmer par OK .	
6.	Actionner la touche Mes .	L'appareil se retrouve en service normal.



En cas d'oubli du code d'accès, il ne peut être effacé uniquement par un technicien SAV SIGRIST.

Noter le code d'accès individuel:

8.11 Sauvegarder les données configurées



Cette action peut être utile au technicien de SAV.

	ACTION	INFO COMPL. / IMAGES
1.	Actionner la touche Menu .	
2.	Saisir le code d'accès et confirmer par OK .	Le réglage d'usine est 0 .
3.	Actionner la touche Info système .	Si le menu souhaité n'appa- raît pas, actionner la touche flèche en bas à droite.
4.	Actionner la fonction copier dans les sous-me- nus Utilisat> SD et Expert -> SD .	Les données utilisateur et expert sont copiées sur la carte microSD. La fin de la procédure est confir- mée par la touche i.O. .
5.	Actionner la touche Mes .	L'appareil se retrouve en service mesure.

9 Maintenance



Dommages à l'appareil provoqués par des interventions de maintenance non ou mal effectuées.

Si les interventions de maintenance ne sont pas effectuées selon le plan de maintenance ou si des pièces de rechange de provenance autre que SIGRIST sont utilisées, des dommages à l'appareil ou des erreurs de mesure peuvent se produire.

Dans ce cas SIGRIST-PHOTOMETER AG refuse toute garantie et demande de participation aux frais consécutifs. Pour éviter cette situation nous recommandons de prendre les précautions suivantes:

- Effectuer les interventions de maintenance selon le plan de maintenance (Chapitre 9.1).
- Utiliser les pièces de rechange d'origine SIGRIST selon la liste des pièces de rechange (Chapitre 15). Pour l'utilisation de pièces de provenance autre que Sigrist, se procurer impérativement l'accord écrit de SIGRIST-PHOTOMETER AG.
- Lors de sollicitation forte des appareils et des conditions environnementales difficiles il faut effectuer les interventions de maintenance plus fréquemment et remplacer les pièces d'usure plus souvent, selon les conditions d'exploitation.

9.1 Plan de maintenance



Lors des interventions de maintenance, des alarmes peuvent se déclencher. Il faut donc désactiver préalablement les conséquences prévues en cas d'alarmes.

QUAND	QUI	QUOI	BUT
Au besoin	Utilisateur	Nettoyage externe. Chapitre 9.2	L'état de propreté externe du VisGuard 2 n'a pas d'effet sur la valeur de mesure. Le net- toyage n'a donc pas de carac- tère impératif.
Tous les 5 ans ou au besoin	Utilisateur	Nettoyage de l'entrée d'échantillon. Chapitre 9.3	Intervention impérative pour le maintien du bon fonction- nement.
Tous les 5 ans ou au besoin	Utilisateur	Remplacer les joints selon le plan VisGuard2/Seal-BA .	En cas de résultats de mesure non satisfaisants.
1)	Utilisateur	Remplacer la cartouche du filtre dans le VisGuard 2 In- situ. Chapitre 9.4	Garantir le débit d'air néces- saire.
Tous les 5 ans	Utilisateur	Remplacer le ventilateur du VisGuard 2 In-situ. Chapitre 9.5	Intervention impérative pour le maintien du bon fonction- nement.
Au besoin	SAV	Nettoyage des composants optiques Par du personnel formé uniquement!	En cas de résultats de mesure non satisfaisants.

QUAND	QUI	QUOI	BUT
Annuellement ou au besoin	Utilisateur	Recalibration du VisGuard 2 Chapitre 9.6	Intervention pour le maintien de la précision de mesure. L'intervalle dépend de l'ambiance.
Tous les 10 ans ou au be- soin	Utilisateur	Remplacer la pile de l'unité de commande. Chapitre 9.7	Intervention impérative pour le maintien du bon fonction- nement.

Tableau 1: Plan de maintenance

¹⁾ La durée de la cartouche du filtre dépend des conditions d'exploitation. Les intervalles suivants sont fondés sur l'expérience dans des tunnels routiers «normaux» (p. ex. sans humidité d'air excessive en permanence):

Charge moyenne	Intervalle recommandé
> 30 mE/m	Au besoin
15 30 mE/m	1 an
1015 mE/m	2 ans
5 10 mE/m	3 ans
< 5 mE/m	5 ans

9.2 Nettoyage externe du VisGuard 2



Dommages au photomètre par le lavage automatique du tunnel

Lors du lavage automatique du tunnel, il est recommandé de retirer le photomètre, si sa position y est exposée.



L'encrassement externe n'a pas d'effet sur la mesure.

Sur les versions in-situ de l'appareil, utiliser les protections fournies lors de toute forme de nettoyage:

Position	En service	Nettoyage
Aspiration, en haut		
Rejet, en bas		

Figure 40: Capots de protection VisGuard 2 In-situ

9.3 Nettoyage de l'entrée d'échantillon



Ce nettoyage s'impose lorsque les dépôts sur l'entrée d'échantillon provoquent un décalage du zéro ou une instabilité de la mesure.

La procédure suivante décrit le nettoyage de l'entrée d'échantillon:



Salissement de l'optique par un nettoyage inadapté de l'entrée d'échantillon. L'utilisation de brosses ou de goupillons peut salir les composants optiques dans le VisGuard 2.



	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	In-situ: retirer le capot de protection ou le chauffage de l'entrée d'échantillon.	
	Attention: le chauffage peut être très chaud après utilisation et provoquer des brû- lures.	
	Extractif: retirer le flexible de l'entrée d'échantillon.	
2.	Nettoyer l'entrée à l'aide d'un chiffon hu- mide.	0
3.	Remonter le capot de protection, le chauf- fage ou le flexible sur l'entrée d'échantillon.	
4.	L'appareil peut être remis en service.	

9.4 Remplacer la cartouche du filtre dans le VisGuard 2 In-situ

	Pro-	6	٦
	2	-	
5	5	25	٦
		-	

Procéder au remplacement de la cartouche du filtre comme suit:

	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Couper l'alimentation électrique du photo- mètre.	
2.	Retirer le boîtier du VisGuard 2.	1. Ouvrir les clips.
		2. Enlever le boîtier avec précaution.
3.	Retirer la cartouche (A) de son support.	



	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
4.	Nettoyer le support (flèche).	
5.	Positionner la cartouche neuve (A) sur le sup- port, puis la pousser à fond vers le haut. La cartouche doit être enfoncée sur son support jusqu'en butée.	
6.	Remettre en place le boîtier et le fixer par les clips. Veiller à ce que le tube d'air de rinçage (X) et la fiche (Y) vers le ventilateur se trou- vent en face des ouvertures sur la plaque de base.	

9.5 Remplacer le ventilateur du VisGuard 2 In-situ

pe

1		- I	1 - 1		- f - :		
le rem	niacement	all veni	llateur	nelit se	a taire	comme	CLIIT.
LCICIII	placement	uu vun	mateur	peurs		COmmit	Juit.

	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Couper l'alimentation électrique du photo- mètre.	
2.	Retirer le boîtier du VisGuard 2.	1. Ouvrir les clips.
		2. Enlever le boîtier avec précau- tion.
3.	Dévisser la vis (X) puis pousser la fiche vers le bas, hors de son support (flèche). Sortir le câble du clip dans le boîtier.	X

All'	
3	r
/	C

	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
4.	Retirer le ventilateur ancien du boîtier en enle- vant les quatre vis (flèches).	
5.	Fixer le ventilateur neuf sur le socle dans le boîtier à l'aide des quatre vis. La sortie du câble doit être orientée vers le bas (cercle).	
6.	Glisser la fiche de bas en haut dans son sup- port en respectant la distance de 26.5 mm (image). Bloquer la vis à la droite du support. Loger le câble dans le clip à l'intérieur du boî- tier.	26.5 mm
7.	Remettre en place le boîtier et le fixer par les clips. Veiller à ce que le tube d'air de rinçage (X) et la fiche (Y) vers le ventilateur se trou- vent en face des ouvertures sur la plaque de base.	

9.6 Recalibration du VisGuard 2

9.6.1 Généralités sur la recalibration du VisGuard 2



La recalibration du photomètre peut provoquer des différences par rapport aux mesures précédentes puisque l'appareil est réajusté sur une valeur de référence (unité de contrôle).

- La recalibration peut se faire avec l'unité de commande ou en automatique par l'introduction de l'unité de contrôle. Le déclenchement automatique de la recalibration peut être activé dans Recalibration\Général \ Ajust.autodém.
- Dans le VisGuard 2 on peut mémoriser les valeurs de consigne de deux unités de contrôle. Les unités de contrôle sont identifiées par un numéro de série.
- L'utilisation d'une unité de contrôle donnée doit être définie au menu Recalibration \ C1 \ Un.contr. active. La valeur standard est Unité de contrôle 1.

9.6.2 Saisie du numéro de l'unité de contrôle utilisé



	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Passer en service intervention selon Chapitre 7.13.	
2.	Sélectionner l'unité de contrôle actuelle dans le menu Recalibration \ C1 Turb \ Un.contr. active .	

9.6.3 Ajustement manuel avec unité de commande

Voici la description de la procédure de l'ajustement manuel par une unité de commande:



	ACTION	INFO COMPL/ IMAGES	
1. In-situ: retirer le capot de protection ou le chauffage d'échantillon de l'entrée.			
	Attention: le corps du chauffage peut être très chaud après avoir servi et provoquer des brûlures.		
	Extractif: retirer le flexible de l'entrée de l'échantillon.		
2.	Ensembles avec SIPORT 2:		
	Enficher le SICON-C sur la boîtier de raccor- dement SIPORT 2.		
3.	Passer le photomètre en service intervention selon Chapitre 7.13.		
4.	Vérifier les numéros de série de l'unité de contrôle et de l'appareil, qui doivent être égaux.		

	ACTION	INFO COMPL/ IMAGES
5.	 Introduire l'unité de contrôle dans l'entrée d'échantillon comme suit: 1. Retirer la protection de l'unité de contrôle. 2. Glisser l'unité de contrôle dans l'entrée d'échantillon. Veiller à ce que la pointe cylindrique (A) se trouve en face de l'encoche (B) sur l'entrée d'échantillon. 3. Tourner l'unité de contrôle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée pour éliminer tout jeu mécanique. 	
6.	Passer au menu Recalibration\C1.	
7.	Vérifier l'accord entre la valeur de consigne mémorisée et celle marquée sur l'unité de contrôle.	
8.	 Procéder à l'ajustement comme suit: Actionner la touche déclencher et attendre. Le voyant LED sur le photomètre se met à cli- gnoter. Si l'ajustement a abouti, Ajustement ok le confirme. L'ajustement est alors terminé. Si l'ajustement n'a pas abouti, Défaut ajuste. le signale. Dans ce cas, vérifier les points suivants: Propreté de l'unité de contrôle. Unité de contrôle utilisée correcte. Valeur de consigne en accord avec la valeur marquée sur l'unité de con- trôle? Optique encrassée: dans ce cas, con- tacter le technicien de SAV. 	Si l'ajustement n'a pas pu s'effectuer, contacter le représen- tant local. Chapitre 11
9.	Retirer l'unité de contrôle et remettre sa pro- tection en place.	
10.	Remonter le capot de protection, le chauf- fage ou le flexible sur l'entrée d'échantillon.	
11.	L'appareil peut être remis en service.	



Après l'ajustement abouti, un nouveau facteur de recalibration est établi. La déviation par rapport à l'état initial est indiquée en **Val.corr.act**.

9.6.4 Ajustement déclenché en automatique



Le déclenchement automatique de l'ajustement peut provoquer des alarmes.

La procédure suivante décrit l'exécution d'un ajustement automatique. Elle ne peut s'effectuer seulement si **Autostart Ajust.** a été activé selon Chapitre 8.6.

L'ajustement automatique peut être déclenché avec ou sans unité de commande. En présence d'une unité de commande il est recommandé de passer en service intervention avant d'introduire l'unité de contrôle. En service intervention les alarmes ne sont pas émises et la sortie courant passe à la valeur définie. Ceci évite le déclenchement d'alarmes.



	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	In-situ: retirer le capot de protection ou le chauffage de l'entrée d'échantillon.	
	Attention: le chauffage peut être très chaud après avoir servi et provoquer des brû- lures.	
	Extractif: retirer le tube flexible de l'entrée d'échantillon.	
2.	Comparer le numéro de série de l'unité de contrôle avec celui de l'appareil. Ils doivent concorder.	
3.	 Introduire l'unité de contrôle dans l'entrée d'échantillon comme suit: 1. Sortir l'unité de contrôle de sa protection. 2. Introduire l'unité de contrôle dans l'entrée d'échantillon. Veiller à ce que l'ergot cylindrique (A) soit aligné sur l'encoche (B) à l'entrée d'échantillon. 3. Tourner l'unité de contrôle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu' à la butée pour éliminer tout jeu. 4. L'ajustement démarre. 	

	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
4.	A la suite d'un ajustement réussi la valeur d'encrassement actuelle est affichée par un code clignotant de la LED:	
	1. La LED s'éteint pendant 5 secondes.	
	 Le code clignotant affiche le degré d'en- crassement actuel. 	
	 La signalisation se termine par une deu- xième phase d'extinction de 5 secondes. 	
	A = 5s = B = 5s = 010	A: L'ajustement clignote toutes les secondes environ 10 fois. B: Code de clignotement: 0 clignotement =propre
	Si la LED clignote plus que 5 fois, le degré d'encrassement est élevé. Il faut alors net- toyer le VisGuard 2 selon le plan de mainte- nance. 4. Retirer l'unité de contrôle.	Jusqu'à 10 clignotements = Valeur limite d'encrassement atteint
5.	Retirer l'unité de contrôle et mettre en place le capot de protection.	
6.	Remonter le capot de protection, le chauf- fage ou le flexible sur l'entrée d'échantillon.	
7.	L'appareil peut désormais être remis en ser- vice.	

9.7 Remplacer la batterie de l'unité de commande

	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Couper l'alimentation électrique de l'unité de commande.	
2.	Ouvrir les caches de l'unité de commande.	SICON
3.	Débloquer les quatre vis (cercles).	
4.	Soulever le couvercle de l'unité de com- mande.	
5.	Retirer la pile (cercle) et la remplacer par la nouvelle.	
6.	Refermer l'unité de commande.	

10 Dépannage

10.1 Identification de pannes

DEFAUT APPARENT	INTERVENTION	
Absence d'affichage	 Vérifier la présence de l'alimentation électrique. 	
Message d'erreur sur l'affi- chage	 Analyser le message d'erreur selon les chapitres suivants. 	
La valeur de mesure n'est pas plausible	 Effectuer une recalibration. Chapitre 9.6 Vérifier le montage de l'appareil. Chapitre 4 S'assurer que les interventions de maintenance ont été effectuées selon le plan de maintenance. Chapitre 9.1 	

Tableau 2: identification de pannes



Si les interventions n'ont pas abouties, consulter le service après-vente. Chapitre 11

10.2 Messages d'avertissement et leurs conséquences

Les messages d'avertissement attirent l'attention sur un état inhabituel.



AVERTISSEMENTS	
L'apparition d'un message d'avertissement pendant le service entraîne les conséquences suivantes:	AVERT. COURANT 1 IP 1921683.115
 L'appareil reste en service mais il faut considé- rer les résultats de mesure avec prudence. La cause de l'avertissement devrait être éliminée à la première occasion. 	U.81 E/n 2.9 H2 400conp Hazen H2 1.47 C1 254nm
 Lorsque la cause de l'avertissement est éliminée le message est automatiquement annulé. 	3.6 C2 400nm E/n Menul Val. Info Graph
 Lorsqu'un message Avertissement est signalé, la couleur de l'affichage passe à l'orange et le texte décrit son motif. 	Exemple: AVERTISSEMENT COURANT 1

MESSAGE	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES
V Entr.	La tension d'alimentation est en-dehors du domaine ad- missible (20 26 VDC).	 La tension d'alimentation est erronée
SENSOR-CHECK	La vérification automatique du capteur n'a pas abouti	 Trop de lumière parasite Boîtier retiré Défaut électronique
AJUSTEMENT	La recalibration n'a pas pu s'effectuer.	 Appareil encrassé La valeur de consigne mémorisée n'est pas la même que celle de l'unité de contrôle
TEMP EXCESS.	La température dans l'appa- reil a dépassé 65 °C.	 Température ambiante ou de l'échantillon trop élevée et dé- faut de refroidissement.
COURANT 1 n	Dérangement sur une sortie courant 1 n .	 Bornes ouvertes Interruption dans la boucle du courant de sortie
CAPTEUR TEMP.	Défaillance du capteur de température interne.	 Défaut électronique. → Technicien de SAV
VENTILATEUR	Le ventilateur n'atteint pas sa vitesse de rotation nominale.	Ventilateur retiréVentilateur en panne
EXTERNE (Désig. Ext.MARCHE)	Un évènement externe est si- gnalé par une entrée numé- rique.	 Perturbation externe.
SERVICE	Signale la nécessité d'une in- tervention de maintenance.	 Une intervention de mainte- nance doit avoir lieu.
CARTE SD	Les données de la carte micro SD ne sont pas en accord avec le logiciel actuel.	 La mise à jour n'a pas été ef- fectuée correctement.
WATCHDOG	La surveillance d'erreur in- terne s'est manifestée. Le programme a été redé- marré.	 Plantage de programme

Voici les messages d'avertissement qui peuvent apparaître:

Tableau 3: Messages d'avertissement possibles

10.3 Messages d'erreur et leurs conséquences



ERREUR

L'émission d'un message d'erreur pendant le service entraîne les conséquences suivantes:

- Le message d'erreur signale un dérangement qui empêche la saisie correcte des mesures.
- La valeur de mesure du photomètre passe à **0**.
- Les sorties de courant attribuées indiquent la valeur programmée pour le cas Si en défaut.
- Les seuils attribués sont désactivés.
- Lorsqu'un message Erreur est signalé, la couleur de l'affichage passe au rouge et le texte décrit son motif.
- Si une sortie signalant une erreur a été programmée, elle sera activée.



Voici les messages d'erreur qui peuvent apparaître:

MESSAGE D'ERREUR	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES
VERS.ESCL. SW	La version du logiciel du pho- tomètre ne concorde pas avec celle de l'unité de com- mande.	 Dates de livraison différentes pour le photomètre et l'unité de commande. Effectuer une mise à jour d'esclave par un SICON-C. → Manuel de réfé- rence
EN SERIE 1	L'unité de commande ne peut pas établir la liaison avec le photomètre.	 Liaison avec le photomètre in- terrompue. Défaut électronique. → Technicien de SAV
ANALOG V	Une tension analogique in- terne est en-dehors du do- maine admis.	 Défaut électronique. → Technicien de SAV
ERR.MESURE	La saisie des valeurs de me- sure est perturbée.	 Lumière parasite (p.ex. cellule de mesure enlevée) Défaut électronique → Technicien de SAV
ERR.MES.AN	La saisie des valeurs de me- sure des canaux analogues est perturbée.	 Défaut électronique. → Technicien de SAV
ENTREE AN 1/2	Le signal à l'entrée analo- gique 1/2 est en-dessous de la limite d'erreur.	 Absence de signal d'entrée.
SOURCE LUM. 1	Le détecteur de surveillance de la source lumineuse ne re- çoit pas de lumière.	 Source lumineuse défec- tueuse → Technicien de SAV

MESSAGE D'ERREUR	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES
PORT ENTR/SORT	La liaison de NG_Haupt avec NG_Bedi-Print dans le SICON est perturbée.	 Câble de liaison interrompu Raccordement par fiche dé- fectueux
POWERBOX	La commande de la Power- box est perturbée.	 Liaison avec la Powerbox in- terrompue.
VERS.MAITRE SW	Le logiciel du SICON-C est une version plus ancienne que celle du photomètre rac- cordé.	 Le logiciel n'est pas à jour. Il faut mettre à jour le logiciel de l'unité de commande → Manuel de référence

Tableau 4: Messages d'erreur possibles

10.4 Messages d'erreur prioritaires et leurs effets



La cause d'une erreur prioritaire est une perturbation grave.



PRIO (ERREURS PRIORITAIRES)

L'apparition d'une erreur prioritaire pendant le fonctionnement provoque les effets suivants:

- Les valeurs de mesure vont à 0.
- Les erreurs prioritaires peuvent être supprimées uniquement par un technicien de SAV.
- Si le message Prio apparaît, la couleur de l'indication d'état passe au rouge et le texte signale de quelle erreur prioritaire il s'agit.



Les messages d'erreur prio suivants peuvent apparaître:

MESSAGE PRIO	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES
VAL.PAR DEFAUT	Les valeurs par défaut sont chargées.	 Les valeurs par défaut sont chargées si aucun paramètre n'a été initialisé ou en cas de perte totale des paramètres.
CRC EXPERTS	Une erreur a été constatée lors de l'examen des données d'experts.	 Perturbations électromagné- tiques. Défaut de l'électronique.
CRC UTILISAT	Une erreur a été constatée lors de l'examen des données utilisateur.	 Perturbations électromagné- tiques. Défaut de l'électronique.
CRC AFFICHAGE	Une erreur a été constatée lors de l'examen des données d'affichage.	 Perturbations électromagné- tiques Défaut de 'électronique.
RAM EXT.	Une erreur a été constatée lors de l'examen du RAM dans le contrôleur graphique.	 Défaut de l'électronique.
VERS SW	Un logiciel a été chargé qui ne convient pas pour ce type d'appareil.	 Mise à jour erronées du logiciel. → Technicien de SAV

Tableau 5: messages d'erreur Prio possibles

11 Service clientèle

Pour tout renseignement s'adresser au service après-vente de votre pays ou région. S'il ne vous est pas connu, le service clientèle de SIGRIST-PHOTOMETER AG en Suisse vous communique volontiers son adresse.

Une liste des représentants SIGRIST se trouve sur le site <u>www.photometer.com</u>.

Lors de tout contact avec le service après-vente SIGRIST, préparer les informations suivantes:

- Le numéro de série de l'appareil.
- Une description du comportement de l'appareil et des manipulations effectuées lorsque le problème s'est manifesté.
- La description des actions tentées pour résoudre le problème.
- La documentation des produits tiers utilisés avec le VisGuard 2.
- Description des conditions d'utilisation (emplacement, alimentation électrique, caratéristiques de l'échantillon, température, pression, autres informations importantes)
- Fiche d'application et mode d'emploi.

12 Mise à l'arrêt/ stockage

12.1 Mise à l'arrêt du photomètre

L'objectif de la mise à l'arrêt est la préparation correcte des différents composants pour le stockage.

po

	ACTION	INFO COMPL./ IMAGES
1.	Couper l'alimentation électrique du SIPORT 2.	
2.	Retirer les liaisons électriques entre le Fire- Guard 2 et le SIPORT 2.	Chapitre 5
3.	Retirer le FireGuard 2 de sa position de me- sure et le nettoyer à fond.	
4.	Démonter le SIPORT 2.	
5.	Fermer toutes les ouvertures des composants.	

12.2 Stockage du Photometers

Le stockage des appareils n'exige pas de précautions particulières. Veiller toutefois aux points suivants:

- Les appareils contenant des composants électroniques, il faut respecter les conditions de stockage usuelles de ce matériel. En particulier, la température ambiante doit rester dans les limites de -30 .. +55 °C.
- Pour un stockage prolongé, tous les composants ayant été en contact avec l'échantillon de mesure doivent être secs et propres.
- Protéger l'équipement de mesure et ses accessoires des intempéries, l'humidité condensante et les gaz agressifs.

13 Emballage/ transport/ retour



Dommages au personnel par des dépôts de matières dangereuses dans un appareil retourné en usine.

Des appareils qui ont été en contact avec des matières dangereuses ne doivent pas être renvoyés à l'usine pour réparation ou décontamination sans fournir les informations nécessaires (voir formulaire RMA).

 Les informations précises sur la matière mesurée doivent parvenir à SIGRIST-PHOTOMETER avant l'envoi pour réparation, ce qui permettra de prendre les précautions nécessaires dès le déballage.

Pour emballer l'appareil VisGuard 2 utiliser si possible l'emballage d'origine. S'il n'est plus disponible, veiller aux indications suivantes:

- Avant de l'emballer, fermer toutes les ouvertures de l'appareil par du ruban adhésif ou des bouchons pour éviter que le matériel d'emballage s'introduise dans l'appareil.
- Cet appareil contient des composants optiques et électroniques. S'assurer donc que, grâce l'emballage, l'appareil ne subisse pas de chocs.
- Emballer tous les appareils périphériques et accessoires séparément et les identifier par le numéro de série du photomètre. (Chapitre 2.4). Vous éviterez ainsi des confusions ultérieures et facilitez l'identification des pièces.
- Avec tous les appareils et pièces de rechange renvoyés il faut joindre un formulaire RMA (14711F) rempli. Ce dernier peut être téléchargé du site <u>www.photometer.com</u>.

Ainsi emballés, les appareils peuvent être transportés par tous les moyens courants .

14 Elimination



L'élimination de l'équipement et des appareils périphériques doit se faire selon la réglementation locale.

L'ensemble ne contient pas de source de rayonnement nuisible. Les matériaux sont à éliminer ou à récupérer selon le tableau suivant:

CATEGORIE	MATERIAUX	ELIMINATION POSSIBLE
Emballage	Carton, bois, papier	Réutilisation comme embal- lage; déchetteries locales, inci- nération
	Films de protection, moules en polystyrène	Réutilisation comme embal- lage; recyclage
Electronique	Circuits imprimés, composants électromécaniques, indicateurs, écrans tactiles, transformateur et câbles	Elimination comme déchets électroniques
Optique	Verre, aluminium	Recyclage par récupérateurs de verre et de métaux
Batterie	Lithium	Recyclage par collecteur local
Boîtier VisGuard 2	Acier inox	Déchetterie locale

Tableau 6: Matériaux et leur élimination

15 Pièces de rechange

NO.ARTICLE	DESIGNATION	REMARQUES
112409	Cartouche filtre (In- situ)	\rightarrow Chapitre 9.4
112407	Filtre d'air de rinçage (Extractif)	
120772	Ventilateur (In-situ)	\rightarrow Chapitre 9.5
112662	Capot de protection (In-situ)	\rightarrow Chapitre 9.2
112661	Jeu de capot de pro- tection (In-situ)	
112033	Boîtier d'appareil, haut	ightarrow Manuel de référence
121430	Boîtier d'appareil, bas (In-situ)	\rightarrow Chapitre 9.5
	Tous les joints selon plan joint	\rightarrow Selon plan: VisGuard2/Seal-BA
118361	Presse-étoupe câble M16 x 1.5 droit	→ Manuel de référence (remplacement du câble de commande VisGuard 2)
116387	Joint torique FPM 12 x 1.5	→ Manuel de référence (remplacement du câble de commande VisGuard 2)
117442	Fusible Microfuse 250V 2AT RM5	→ Manuel de référence
111834	Pile	\rightarrow Chapitre 9.7

Pièces mentionnées dans cette documentation et leurs numéros d'article :

16 Index

A

Adapteur de carte SD	43
Attache de couvercle	43
Avertissements	91

В

Blocage de l'écran	63
But du mode d'emploi	7

С

51
9
8
39
7
64
4
8

D

Date et heure	69
Destinataires de la documentation	7
Directives	8
Distances	27
Documents complémentaires	7
Droits d'auteur	7

Ε

Écran du journal	61
Écran tactile	54
Elimination	
Emploi prévu	8
Emploi prévu, non-conforme à	9
Erreur	93
Exigences à l'utilisateur	8

F

Fournitures en option	. 1	7	7

G

Glossaire	7
н	
HART	47

I

Identification	13, 14
Installation électrique	
Internet, sécurité	
Interrupteur de réseau	
Interrupteur général	
Interventions de maintenance	79

L

Μ

Maintenance	79
Maniement	54
Mise à l'arrêt	97
Mise en service	52
Modbus RTU 3	36, 45
Mode de mesure	57
Mode intervention	64
Module StromRel	38
Modules analogiques	38, 48
Montage	25

Ν

Nuisance environnement	99
Numéros d'article	. 100

0

```
Ordre supplémentaire des documents ...... 8
```

Ρ

Pannes, identification	91
Paramètres	74
Pictogrammes	10
Pièces de rechange	100
Plaquette d'identification	15
Plaquette d'identification	13
Point de mesures multiples	12
Profibus DP	. 34, 45
Profinet IO	35
Profinet IO dans SICON	46
Protection de terre, branchement	31

R

43
51
68
73
8
23
22

S

Sécuriser	27
Service clientèle	77
Seuils 7' SICON (M) 42 SICON M 12 SICON M, Vue d'ensemble 43 Sigle 43 Sortia courant à 4 voies 43	96
SICON (M)	71
SICON M. 12 SICON M, Vue d'ensemble	42
SICON M, Vue d'ensemble	12
Sigle	43
Sortia courant à 1 voies	8
	48
Sorties courant, configurer70	70
Stockage	97

Surface d'exploitation Web	. 52
Symboles d'avertissement sur l'appareil	. 23
Symboles de danger	9
Symboles de danger sur l'appareil	. 23

Т

Termes techniques, glossaire	7
Transport	98

U

Unité d'alimentation	51
Unités de contrôle	86
Utilisation conforme à l'emploi prévu	8
Utilisation non-conforme	9

V

Vue	11
Vue d'ensemble produit	11
Vue du produit	11

SIGRIST-PHOTOMETER SA Hofurlistrasse 1 CH-6373 Ennetbürgen Suisse Tel. +41 41 624 54 54 Fax +41 41 624 54 55 info@photometer.com www.photometer.com