



1. Zulauf / inlet
2. Regulierhahn (bauseits) / adjustment valve (by customer)
3. Ventileinheit rostfreier Stahl 2/2-Weg MP (2..6 Kanäle) / valve unit stainless steel 2/2-ways MS (2..6 channels)
4. Probe / sample ~0.5 l/min
5. Durchflussmesser / flow meter (optional)
6. Photometer AquaScat 2 P
7. Regulierhahn (zwingend erforderlich bei Luftproblemen) / adjustment valve (mandatory by air problems)
8. Abfluss / outflow
9. Powerbox

Einbauvorschlag / mounting proposal  
AquaScat 2 P

Masstab  
**1:5**

Datum	04.12.2014
Geprüft	KGW
Verteiler	
Gezeichnet	Phs

**SIGRIST**  
PROCESS-PHOTOMETER

© SIGRIST-PHOTOMETER AG  
CH-6373 Ennetbürgen  
www.photometer.com

Zeichnungs-Nr.  
**AS2\_P\_MA\_1-MB**

Index  
**1**

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to change without notice.